

# MON MULTI TIMBRAL

LINEAR SYNTHESIZER

MULTITRACK SEDUENCER



Mode d'emploi

Volume 1

#### Le Roland D-20 est un synthé linéaire multitimbral avec séquenceur multipiste incorporé. Nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum des possibilités du D-20.

# TABLE DES MATIERES

Volume 1

1 DESCRIPTION DU PANNEAU
2 DESCRIPTION DU D-20  1. Fonctions du D-20  2. Modes  3. Partiels et nombre maximum de voix
3 RACCORDEMENTS
4 MODE D'EXÉCUTION
1. Mise sous tension ————————————————————————————————————
2. Sélection de Patch
3 Fonctions de contrôle d'exécution
a. Levier de Bender
b. Vélocité ····································
c. Maintien
4. Reproduction de rythme
a. Reproduction de piste
b. Mode de rythme25
5. Métronome28
6. Accord principal 31
7 Transposition de clé · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 MODE DE REPRODUCTION DE ROM 33
6 CARACTÉRISTIQUES

### **NOTES IMPORTANTES**

#### **ALIMENTATION**

L'alimentation appropriée à cet appareil est indiquée sur sa plaque nominale II est recommandé de s'assurer que la tension locale est bien celle appropriée aux spécifications de cet appareil.

N'utilisez pas la même prise que celle utilisée pour un appareil générant du bruit (comme un moteur, un système d'éclairage variable) ou un appareil de grande consommation.

Lors de la connexion du cordon d'alimentation à la prise, assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur, ne tirez pas le cordon, mais saisissez la fiche pour éviter d'endommager le cordon.

Manipulez le cordon d'alimentation avec soin.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Il est normal que cet appareil chauffe pendant son utilisation.

Avant de monter cet appareil avec d'autres dispositifs, mettez cet appareil et tous les autres appareils hors circuit.

Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est mis sous tension immédiatement après avoir été mis hors circuit. Dans ce cas, mettez simplement l'appareil hors circuit puis remettez-le sous tension quelques secondes plus tard.

#### **NETTOYAGE**

Utilisez un détergent doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de solvants tels que des diluants pour peinture

#### **EMPLACEMENT**

Ne placez pas cet appareil dans les conditions suivantes: Dans les endroits extrêmement chauds (où il peut être affecté par les rayons directs du soleil, à proximité d'un chauffage, etc.), les endroits soumis à une humidité extrême et où il peut être affecté par de la poussière ou des vibrations.


L'utilisation de cet appareil près d'un éclairage au néon, d'une lampe fluorescente, d'un téléviseur ou d'un écran d'affichage (CRT) peut provoquer des interférences parasites. Modifiez, dans ce cas, l'angle ou la position de l'appareil.

Si vous utilisez cet appareil à proximité d'un téléviseur ou d'un poste de radio en marche, du bruit ou des problèmes d'image peuvent prendre place. Eloignez dans ce cas l'appareil.

Ne mettez rien de lourd sur cet appareil ou son cordon d'alimentation

Un champ magnétique important tel que celui d'une enceinte peut affecter le bon fonctionnement du lecteur de disquette

Placez cet appareil dans un endroit stable, horizontal. S'il est incliné vers le haut ou vers le bas de plus de 20 degrés, le lecteur de disquette peut ne pas fonctionner correctement.



#### SAUVEGARDE DE LA MEMOIRE

Cet appareil possède un système de sauvegarde de la mémoire conservant les données même lorsque l'appareil est éteint.

La pile supportant ce circuit de sauvegarde doit être remplacée tous les cinq ans Confiez le remplacement de cette pile à un centre de service Roland. (Le premier remplacement peut être nécessaire avant cinq années, en fonction du temps écoulé avant votre achat de l'appareil.)

Pour éviter toute perte ou effacement accidentel des données, nous vous recommandons de faire un mémo des données ou de les sauvegarder sur une carte de mémoire. En cas d'effacement des données pendant une réparation de l'appareil, il est impossible de récupérer les données perdues.

Lorsque la pile est épuisée, l'affichage indique le message ci-dessous et les données contenues dans la mémoire peuvent être perdues

#### COMMENT MANIPULER UNE DISQUETTE

Le lecteur de disquette incorporé est une unité de précision. Placez l'appareil dans un endroit stable, horizontal pour éviter les chocs ou vibrations. En particulier, lorsque le lecteur de disquette est en marche, ne pas imposer de choc ou de vibration à l'appareil.

Les disquettes sont délicates et peuvent être abîmées de manière définitive si elles ne sont pas correctement manipulée. Ne touchez pas le volet recouvrant le film magnétique. Le film magnétique peut être facilement endommagé par une quantité même minime de graisse.

Faites plusieurs copies des données importantes

Ne mettez pas l'unité en et hors circuit lorsqu'une disquette se trouve dans le lecteur de disquette.

Insérez correctement la disquette dans le lecteur de disquette jusqu'au déclic En retirant la disquette, appuyez fermement sur le bouton d'éjection. Si la disquette est coincée dans le lecteur de disquette, appuyez simplement sur le bouton d'éjection.


Ne retirez jamais une disquette et n'éteignez jamais l'appareil lorsque la disquette est en cours d'utilisation (le témoin du lecteur de disquette est allumé). La disquette peut être définitivement endommagée. De plus, pendant le fonctionnement du lecteur de disquette, ne bousculez pas l'appareil faute de quoi les données peuvent être incorrectement lues de la disquette.

Conservez les disquettes à l'abri das températures extrêmement chaude ou froide, des rayons directs du soleil ou de la poussière.

Pour éviter toute perte accidentelle des données, placez toujours la languette de protection sur la position PROTECT.


Fixez correctement l'étiquette sur la disquette Si elle se détache dans le lecteur de disquette, la disquette peut être bloquée.

N'exposez pas la disquette à un champ magnétique important tel que celui des enceintes.




Pour éviter toute perte accidentelle des données, placez toujours la languette de protection sur la position PROTECT, sauf pour l'écriture (l'enregistrement) de données


# 1 DESCRIPTION DU PANNEAU



e maintien che/arrêt ur Punch In/Out



**⊕** Fente de carte urs MIDI



мемо

#### **@**Levier de Bender

Il est possible de modifier le diapason ou de créer des effets de vibrato en utilisant ce levier de Bender.

#### @Bouton d'éjection

Appuyez sur ce bouton pour retirer la disquette se trouvant dans le lecteur de disquette

#### @Lecteur de disquette

Insérez-y les disquettes

#### @Bouton de volume

Ce bouton contrôle le volume du son envoyé par la prise de sortie et la prise de casque

#### 6 Bouton de valeur

Utilisez ce bouton pour changer les valeurs Pendant la reproduction, ce bouton est utilisé pour contrôler le tempo

#### **©**Témoin de transposition de clé

Ce témoin est allumé lorsque la fonction de transposition de clé est active

#### @Fenêtre d'affichage

Cet affichage indique l'état actuel du D-20

#### @Touche de rythme

Appuyez sur cette touche pour commuter le D-20 dans le mode de boîte à rythmes. Lorsque le témoin de la touche est allumé, le D-20 fonctionne comme une boîte à rythmes et les motifs rythmiques peuvent être changés en utilisant les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER)

#### OTouche de séquenceur

Une pression sur cette touche change le D-20 en un séquenceur MIDI (le témoin de la touche est allumé). Une piste à reproduire peut être sélectionnée avec les touche A/B ou NUMBER).

#### @Touche de mode

Cette touche permet de sélectionner le mode d'exécution ou le mode multi-timbral Le témoin (de l'un des côtés de la touche) du mode correspondant s'allume

#### **®**Touche interne/carte

Cette touche permet de sélectionner la mémoire interne ou la carte de mémoire où se trouve le son que l'on désire utiliser.

#### Prouche de sortie (EXIT)

Utilisez cette touche pour retourner d'un mode quelconque au mode reproduction.

#### (BTouche d'édition (EDIT)

Appuyez sur cette touche pour passer dans le mode d'édition.

#### @Touche d'accord/fonction

Appuyez sur cette touche pour changer les valeurs des paramètres relatifs à l'accord, tel que l'accord principal (Master Tuning).

#### **©**Touche MIDI

Appuyez sur cette touche pour l'édition des fonctions MIDI.

#### (BTouche de comparaison (COMPARE)

A l'aide de cette touche, vous pouvez facilement rappeler la sonorité d'origine afin de la comparer avec la version éditée.

#### @Touche d'écriture (WRITE)

Appuyez sur cette touche pour commencer le processus d'écriture

# **®**Touche de transfert de données (DATA TRANSFER)

Appuyez sur cette touche pour effectuer les fonctions de transfert de données.

#### **©**Touche d'introduction (ENTER)

Appuyez sur cette touche pour exécuter une procédure spécifique.

#### @Touches de banque (BANK)

Dans le mode de reproduction, ces touches sont utilisées pour changer les sons, mais elles ont un but différent dans les autres modes.

#### **@**Touches de numéro (NUMBER)

Dans le mode de reproduction, ces touches sont utilisées pour changer les sons, mais elles ont un but différent dans les autres modes

#### @Touche d'arrêt (STOP)

Appuyez sur cette touche pour arrêter le jeu d'un rythme ou d'un morceau.

#### **®**Touche de démarrage (START)

Appuyez sur cette touche pour commencer la reproduction d'un rythme ou d'un morceau

#### @Touche de tempo (TEMPO)

Appuyez sur cette touche pour voir la valeur de tempo actuellement réglée ou pour changer les valeurs du métronome.

#### Touches de valeur (VALUE)

Ces touches peuvent être utilisées pour le contrôle fin des valeurs. Une pression sur la touche ▲ augmente la valeur alors qu'une pression sur la touche ▼ la réduit. Pendant la reproduction de données, ces touches peuvent être utilisées pour le contrôle du tempo

#### @Touches de curseur

Utilisez ces touches pour déplacer un curseur ou pour la sélection d'un paramètre dans l'affichage

#### @Touches d'affichage (DISPLAY)

Ces touches sont utilisées pour changer les affichages. Une pression sur la touche ▲ permet de passer à l'affichage suivant alors qu'une pression sur la touche ▼ permet de passer à l'affichage précédent.

#### @Touche Synth

Appuyez sur cette touche pour retourner dans le mode de reproduction à partir du mode de rythme ou du mode de séquenceur. Lorsque le témoin de cette touche est allumé, vous pouvez changer les patches (timbres) avec les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER)

#### @Touche A/B

Cette touche permet de sélectionner le groupe, A ou B, d'un patch (timbre).

#### @Prises de sortie

Ces prises de sortie fonctionnent en stéréo pendant la reproduction de rythmes ou dans le mode multi-timbral

#### OPrise de casque

Connectez un casque d'écoute stéréo à cette prise (Le meilleur casque doit avoir une impédance de 8 à 150 ohms) Les signaux sont toujours sortis aux prise de sortie, même lorsqu'un casque d'écoute est connecté à cette prise.

#### Prise de pédale de maintien

En connectant un interrupteur à pédale optionnel (DP-2, DP-6), l'effet de maintien peut être contrôlé avec la pédale

#### @Prise de marche/arrêt

En connectant un interrupteur à pédale optionnel (DP-2, DP-6), le rythme peut être contrôlé avec la pédale.

#### Prise pour Punch In/Out

En connectant un interrupteur à pédale optionnel (DP-2, DP-6) à cette prise, la fonction Punch In/Out peut être contrôle pendant un enregistrement.

#### @Connecteurs MIDI

Ces connecteurs sont utilisés pour la connexion d'autres appareils MIDI.

#### @Fente de carte

Insérez une carte de mémoire dans cette fente.

### @Interrupteur d'alimentation

Commande la mise en marche et l'arrêt de l'appareil

# 2 DESCRIPTION DU D-20

Le Roland D-20 est un synthétiseur linéaire multi-timbral, avec un séquenceur incorporé, conçu à la fois pour les joueurs de clavier et les enregistrements multipistes.

voici une explication des fonctions et des modes du D-20

### 1. Fonctions du D-20

#### Source de son LA

La source de son LA permet d'obtenir des sons de type analogique chaud ainsi que des sons de type numérique à attaque saillante.

#### Mode d'exécution et mode multi-timbral

Le mode d'exécution peut être sélectionné pour une interprétation avec le D-20 en utilisant son propre clavier et le mode multi-timbral est convenable pour les exécutions d'ensemble en utilisant le séquenceur incorporé

#### Sonorité

La mémoire interne du D-20 contient 128 sonorités présélectionnées différentes, 64 sonorités programmables et 63 sonorités rythmiques présélectionnées.

#### Patch et Timbre

Un son consiste en une sonorité et une paire de fonctions de contrôle de sonorité et d'exécution. Dans le mode d'exécution, deux sonorités sont affectées à un son (= Patch) et dans le mode multi-timbral, une seule sonorité est affectée à un son (= Timbre).

#### Réverb

La section de réverb numérique du D-20 permet de créer des effets de réverb. Dans le mode d'exécution, un effet de réverb différent peut être réglé pour chaque patch.

#### Séquenceur multipiste

Le séquenceur incorporé est un séquenceur multipiste avec 9 pistes, y compris la piste de rythmes. En utilisant le séquenceur dans le mode multi-timbral, vous pouvez obtenir des effets d'ensemble.

#### Sonorité rythmique

Lors de l'utilisation du D-20 comme boîte à rythmes, vous pouvez utiliser les sonorités que vous avez programmées ainsi que les 63 sonorités rythmiques présélectionnées (pour un total de 85 sonorités). Il vous est de plus possible de régler les paramètres de Pan (panoramique) et de Level (niveau) pour chaque sonorité rythmique et vous pouvez en conséquence obtenir l'équilibre de volume désiré dans les sorties stéréo.

#### Boîte à rythmes

Le boîte à rythmes incorporée comprend 32 motifs rythmiques présélectionnés différents et 32 motifs supplémentaires, programmables par l'utilisateur. Vous pouvez créer un morceau (ou passage) dans une piste de rythmes en utilisant ces motifs rythmiques. Vous pouvez enregistrer l'exécution de rythmes en temps réel dans les autres pistes pour créer des variations.

#### Métronome

Le métronome peut être utilisé non seulement pour pratiquer sur le clavier, mais également pour créer un enregistrement de motif rythmique ou au séquenceur.

#### Disquette


En utilisant une disquette, vous pouvez sauvegarder vos données de son originales et les exécutions enregistrées pour un usage ultérieur.

#### Carte de mémoire

En utilisant une carte de mémoire optionnelle (M-256D, M-256E), vos données de son et données de rythme originales peuvent être sauvegardées pour un usage ultérieur.

### 2. Modes

Le D-20 possède divers modes qui doivent être sélectionnés selon ce que vous désirez faire.



#### [Mode de reproduction]

Il existe deux modes de reproduction différents, le mode d'exécution et le mode multi-timbral. Chaque mode vous permet de sélectionner le patch ou le timbre que vous préférez.

#### Mode d'exécution

Le mode d'exécution peut être sélectionné pour jouer le D-20 en utilisant son propre clavier. Vous pouvez jouer le clavier sur le rythme joué dans la section de rythmes.

#### Mode multi-timbral

Dans le mode multi-timbral, le D-20 fonctionne comme une boîte à rythmes et 8 synthés indépendants. Vous pouvez jouer une interprétation de type d'ensemble en utilisant le séquenceur multipiste incorporé.

#### [Mode de rythme]

Ce mode transforme le D-20 en une boîte à rythmes. Vous pouvez sélectionner un motif rythmique ou jouer le clavier en utilisant les sonorités rythmiques.

#### [Mode d'édition]

Ce mode vous permet d'éditer divers paramètres. Normalement, la version éditée n'est pas réécrite sur les données précédentes, à moins d'effectuer la procédure d'écriture appropriée.

#### [Mode d'enregistrement]

Le mode d'enregistrement vous permet d'enregistrer des données d'exécution dans la section du séquenceur. Les données enregistrées seront effacées lorsque l'unité est éteinte, sauf lorsqu'elles sont enregistrées dans la piste de rythmes. En conséquence, si vous désirez conserver les données, sauvegardez-les sur une disquette en suivant la procédure de "transfert de données".

#### [Mode d'écriture]

Le mode d'écriture vous permet d'écrire une version éditée dans la mémoire interne de D-20 ou sur une carte de mémoire.

#### [Transfert des données.]

Le mode de transfert des données vous permet de copier toutes les données écrites dans la mémoire interne du D-20 sur une carte de mémoire, une disquette ou dans la mémoire interne d'un autre D-20 et également de copier les données de la carte de mémoire, d'une disquette ou dans le D-20 sur un autre D-20.


#### [Mode de reproduction de ROM]

Dans ce mode, vous pouvez jouer l'un des 8 morceaux préprogrammés dans le D-20 pour démontrer les effets de la fonction multi-timbrale.

# 3. Partiels et nombre maximum de voix

Le D-20 peut produire un maximum de 32 voix utilisant 32 partiels en même temps. Un partiel est la plus petite unité de son dans le D-20. Une sonorité consiste en un à quatre partiels. Une sonorité faite d'un seul partiel peut être jouée polyphoniquement sur 32 voix alors qu'une sonorité faite de deux partiels possède 16 voix et une sonorité de quatre partiels possède 8 voix polyphoniques. Il est très important de bien comprendre ce concept. En particulier dans le mode multi-timbral, ceci peut devenir difficile car plusieurs sonorités sont impliquées en même temps.

# **3 RACCORDEMENTS**




# 4 MODE D'EXECUTION


Cette section décrit la manière d'utiliser le D-20 dans le mode d'exécution

### 1. Mise sous tension


Assurez-vous que le D-20 est correctement et fermement connecté aux appareils externes, puis mettez-le sous tension



L'affichage change de la manière indiquée ci-dessous




Si l'affichage ci-dessus n'apparaît pas, appuyez sur la touche d'exécution pour passer dans le mode d'exécution.




## 2. Sélection de Patch

Un patch est représenté par un groupe (A ou B), une banque (1 à 8) et un numéro (1 à 8). La mémoire interne du D-20 peut contenir jusqu'à 128 patches et une carte de mémoire peut également contenir 128 patches, permettant ainsi un choix de 256 patches, en appuyant simplement sur les touches correspondantes.




Interne : 128 patches Carte de mémoire : 128 patches

Les touches suivantes sont utilisées pour la sélection d'un patch. La sélection de patch n'est exécutée que si la touche de numéro (NUMBER) est enfoncée. Si vous désirez ne changer que le numéro d'un patch, appuyez simplement sur la touche de numéro (NUMBER) correspondante.



(Affichage)

Lorsque le mode de mémoire interne est sélectionné, un "l" est affiché et, lorsque le mode de carte de mémoire est sélectionné, un "C" est affiché



[Ex.]

Changement du patch I-All au patch I-B31

①Appuyez sur la touche A ∕ B.

I-B11 SPLIT C4

②Appuyez sur la touche de banque (BANK) 3.

I-B31 SPLIT C4 AAAAAAAAAAAAAA


③Appuyez sur la touche de numéro (NUMBER) 1.

Le patch I-B31 est maintenant sélectionné.

I-B31 WHOLE

#### [Affichage]

L'affichage indique certaines des données relatives au patch sélectionné.




#### [Mode de clavier]

Une paire de sonorités est affectée à un patch. Le mode de clavier détermine la manière de jouer ces sonorités.

- ●WHOLE : Seule la sonorité supérieure est jouée.
- ●DUAL : Les sonorités supérieure et inférieure sont jouées.
- SPLIT : Le clavier est divisé en deux sections au point de séparation. Les sonorités supérieure et inférieure sont jouées dans les sections différentes.
- \*Le nombre maximum de voix pouvant être jouées simultanément change en fonction du réglage du patch ou selon que la section de rythmes est jouée ou pas.


Si vous désirez vérifier les sonorités affectées au patch, appuyez sur l'une des touches d'affichage (DISPLAY). L'affichage change chaque fois que la touche est enfoncée.



#### [Carte de mémoire]

Une carte de mémoire peut contenir des données de rythme ainsi que des données de son des patches (timbres) et sonorités.

- \*Une carte de mémoire toute neuve (M-256D, M-256E) ne contient pas de données du tout et ne peut être utilisée que si la procédure de sauvegarde appropriée (reportez-vous à la page 189 dans le volume 2) est suivie pour copier toutes les données de la mémoire interne sur la carte de mémoire. Ceci s'applique également à une carte de mémoire contenant des données autres que celles du D-20.
- Etape 1 Pour utiliser un patch sur une carte de mémoire, insérez la carte de mémoire dans la fente de carte dans le sens correct.



#### Etape 2 Sélectionnez CARD (carte) en utilisant la touche INT/CARD.

\* Si la carte de mémoire n'est pas correctement connectée ou n'est pas connectée du tout, l'affichage ci-dessous apparaît et CARD ne peut être sélectionné.

Card Not Ready

\*Si vous utilisez une carte de mémoire contenant des données autres que celles pour le D-10 ou D-20, l'affichage ci-dessous apparaît pendant un moment et CARD ne peut être sélectionné. (En ce qui concerne le D-110, seule l'affectation de clavier pour les Timbres/Sonorités/Réglage de Rythme est compatible avec le D-20 dans le mode multi-timbral.)

Ille9al Card

Il existe deux types de cartes de mémoire :

#### Carte ROM (Mémoire morte)

Les données sur une carte Rom ne peuvent être éditées car elles ne peuvent être effacées Les bibliothèques de son optionnelles sont des cartes ROM.

#### Carte RAM (Mémoire vive)


Les données sur une carte RAM peuvent être éditées. Ce type de carte comprend un système de sauvegarde de la mémoire alimenté par une pile. La carte de mémoire optionnelle M-256D, M-256E est une carte RAM. Utilisez ces cartes pour la sauvegarde des données de son que vous avez programmées.

### 3. Fonctions de contrôle d'exécution

Pendant une exécution en direct, vous pouvez contrôler le son en utilisant les fonctions de contrôle d'exécution suivantes.

#### a. Levier de Bender

A l'aide du levier de Bender, vous pouvez changer le diapason ou créer des effets de vibrato.



\*La profondeur de l'action du Bender a été réglée de manière différente pour chaque patch pour qu'il corresponde au son et, en conséquence, l'effet varie en fonction du patch sélectionné.


#### b. Vélocité

La vélocité correspond aux dynamiques, contrôlant le volume, le diapason et le timbre. Ceci vous permet d'obtenir une exécution similaire à celle d'un piano.

\*La profondeur de l'action de la vélocité a été réglée de manière différente pour chaque patch pour qu'il corresponde au son et, en conséquence, l'effet varie en fonction du patch sélectionné.

#### c. Maintien

"Hold" (maintien) est la fonction qui permet au son d'être maintenu, même après le relâchement de la touche. Cette fonction peut être contrôlée par l'interrupteur à pédale connecté à la prise de pédale de maintien.



Interrupteur à pédale (DP-2, DP-6)

# 4. Reproduction de rythme


Vous pouvez jouer des motifs rythmiques ou des pistes de rythmes sur la boite à rythmes incorporée et jouer le clavier dans le rythme. Vous pouvez de plus jouer les rythmes à partir du clavier.

\*La fonction ci-dessus est également utilisable dans le mode multitimbral.


#### a. Reproduction de piste

A la mise sous tension, la boîte à rythmes est réglée sur le mode de reproduction de piste de rythmes.

\*Lorsque des données d'exécution sont enregistrées dans le séquenceur incorporé, les données du séquenceur peuvent être reproduites en procédant de manière similaire.




Le démarrage (ou l'arrêt) du rythme peut également être contrôlé avec un interrupteur à pédale connecté à la prise de marche/arrêt.



#### [Ajustement du niveau]


Le volume du rythme peut être changé comme suit.

\*Le volume réglé est conservé même lorsque l'unité est éteinte.



#### b. Mode de rythme

Le mode de rythme transforme le D-20 en une boîte à rythmes, vous permettant ainsi de changer les motifs rythmiques ou de jouer un rythme sur le clavier.




Motif rythmique présélectionné

Numëro Banque	1	2	3	4	5	6	7	8
1	8Beat 1	8Beat 2	88eat 3	88eat 4	8Beat 5	8Beat 6	Ballad	Reggae
2	16Beat 1	16Beat 2	168eat 3	168eat 4	16Beat 5	16Beat 6	Shuffle 1	Shuffle 2
3	Disco I	Disco 2	Electric Pop 1	Electric Pop 2	Jazz 1	Jazz 2	Jazz 3	Jazz Walz
4	Samba 1	Samba 2	Samba 3	Bossanova 1	Bossanova 2	Mambo	Merengue	Rumba


#### [Reproduction de motif]

Dans le mode de reproduction de motif vous pouvez jouer le clavier pendant qu'un motif rythmique particulier est reproduit. Le patch sélectionné avant la pression sur la touche RHYTHM est joué du clavier.



#### (Rythme manuel)

Dans le mode de rythme manuel, un rythme peut être joué avec le clavier du D-20. Une pression sur la touche START amorce la reproduction du motif rythmique actuellement affiché de manière que vous puissiez jouer le clavier dans ce rythme.



Les sonorités de rythme ont été affectées au clavier par le fabricant de la manière indiquée page suivante. Le jeu d'une touche sur le clavier jouera la sonorité rythmique correspondante.

163	Native Drum-3	C7
r62	Native Drum-2	10,
r61	Native Drum-1	
r09	Ride Cymbal (short)	1
r34	High Tom Tom-3	
r06	Crash Cymbal (short)  Middle Tom Tom-3	
102	Closed High Hat-2	
136	Low Tom Tom~3	
124	Snare Drum-6	•
r23	Snare Drum-5	_
122	Snare Drum-4	
r18	Bass Drum-4	4
<i>t</i> 17	Bass Drum-3	C6
160	Bell	1
r59	Wood Block	-
r37	High Pitch Tom Tom-1	
r58	Triangle	-
r38	High Pitch Tom Tom-2	
157	Castanets	1
127	Brush-2	1
r26	Brush-1	
156	Claves	4
r12	Cup (mute)	
155 154	Quijada Long Whistle	C5
r53	Short Whistle	_
152	Maracas	
r51	Cabasa	
r50	Low Agogo	
r49	High Agogo	
r48	Low Timbale	]
r47	High Timbate	-
r46	Low Conga	
145	High Conga	
144	High Conga (mute)	
143	Low Bongo	C4 (Do mo
†42	High Bongo	1
r10 r21	Ride Cymbal (mute) Snare Drum-3	
107	Crash Cymbal (mute)	
741	Cowbell Cowbell	
r14	Splash Cymbal	
r40	Tambourine ————————————————————————————————————	
rll	Cup	
r13	China Cymbal	1
108	Ride Cymbal	
100	High Tom Tom-2	
r31		
	Crash Cymbal	
r31 r05 r28	High Tom Tom-1	C3
r31 r05 r28 r32	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2	C3
r31 r05 r28 r32 r03	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Middle Tom Tom-1	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04 r33	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04 r33 r01	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04 r33 r01 r30	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04 r33 r01 r30 r20	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2 Snare Drum-2	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04 r33 r01 r30 r20	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2	C3
r/31 r/05 r/28 r/32 r/03 r/03 r/04 r/33 r/01 r/30 r/20 r/39 r/39	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2 Snare Drum-2 Hand Clap	C3
r31 r05 r28 r32 r03 r29 r04	High Tom Tom-1 Middle Tom Tom-2 Open High Hat-1 Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2 Snare Drum-2 Hand Clap Snare Drum-1	C3


oyen)

- \* Si désiré, l'affectation de touche ou le volume des sonorités rythmiques peuvent être altérés. Reportez-vous à la page 80, "Réglage du rythme" dans le Volume 2.
- \*Pour modifier la gamme de son du clavier, suivez la procédure de transposition appropriée (page 33).

### 5. Métronome

Le D-20 possède un métronome pouvant être utilisé pour la pratique du clavier ou pour la programmation de données de rythme.


Si vous désirez n'utiliser que le métronome, appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche TEMPO enfoncée.



#### [Ajustement du volume]

Le volume du métronome peut être ajusté de la manière indiquée cidessous


\*Le volume réglé est conservé même lorsque l'unité est éteinte.



#### [Réglage de temps]

Vous pouvez changer le temps du métronome comme cela est indiqué cidessous.


\*Le temps réglé est conservé même lorsque l'unité est éteinte. Pendant un enregistrement, le rythme jouera dans son propre temps, quel que soit le temps réglé ici.



#### [Jeu du métronome avec l'exécution du rythme]

Pour jouer le métronome avec l'exécution du rythme, changez les modes de métronome de la manière indiquée ci-dessous.


\*Le mode de métronome réglé est conservé même lorsque l'unité est éteinte.



# 6. Accord principal

L'accord principal ajuste le diapason du D-20 sur celui d'autres instruments.


- \*La valeur d'accord principal réglée est conservée même lorsque l'unité est éteinte.
- \*Une sonorité utilisant un son PCM peut ne pas être accordée correctement par la fonction d'accord principal.



## 7. Transposition de clé

La fonction de transposition de clé transpose tout le clavier en étapes de demi-tons, vous permettant ainsi de jouer le même clavier dans différentes clés


- \*La valeur de transposition de clé réglée est conservée même lorsque l'unité est éteinte.
- \*La fonction de transposition de clé ne fonctionne pas dans le mode de réglage de rythme ou le mode de programmation de motif rythmique.



# 5 MODE DE REPRODUCTION DE ROM

Huit différents morceaux sont programmés dans le D-20 pour permettre de démontrer les effets de la fonction Multi-timbrale. La reproduction de ces morceaux préprogrammés est appelée "REPRODUCTION DE ROM". Lors de la reproduction de ces morceaux, nous vous prions d'utiliser si possible un amplificateur stéréo pour obtenir le meilleur effet des fonctions multi-timbrales.

#### [Procédure]



Numére de morceau	Nom du morceau	
1	Macho Memory	Musique par Eric Persing ©1988 par Eric Persing
2	Jah May Kah !	Musique par Amin Bathia ©1988 par Amin Bathia
3	Sugar Plum	Composé par Tchaïkovski Arrangement par Amin Bathia
4	My Brother	Musique par Andrian Scott ©1988 par Andrian Scott
5	Folk	Musique par Amin Bathia ©1988 par Amin Bathia
6	Bumble Dee	Composé par Rymsky-Korsakow Arrangement par Amin Bathia
7	Mergatroid	Musique par Eric Persing ©1988 par Eric Persing
8	Dinner Set	Musique par Andrian Scott ©1988 par Andrian scott

<sup>\*</sup> Pendant la reproduction de ROM, il n'est pas possible d'utiliser le clavier ou les commandes telles que le Bender.

The state of the s

<sup>\*</sup>Les données d'exécution de la reproduction de ROM ne sont pas envoyées par le connecteur MIDI OUT.

# 6 CARACTERISTIQUES

D-20 : Synthétiseur linéaire Multi-timbral avec séquenceur multipiste incorporé

### Clavier

61 touches (avec vélocité)

### Source sonore

Système LA

Voix maximum: 32 voix

# Section synthe

Patches: 128 Timbres: 128

Sonorités présélectionnées (Preset): 128

Sonorités Programmables: 64

Sonorités rythmiques présélectionnées : 63

### @Section de rythmes

Réglages: 85 types (Cl à C8)

Motifs rythmiques présélectionnés : 32 Motifs rythmiques programmables : 32

Nombre maximum de notes pouvant être simultanément enregistrées (motif rythmique) :

8

Nombre maximum de notes pouvant être enregistrées (dans chaque motif rythmique) : 96

notes

Nombre maximum de mesures pouvant être enregistrées (piste de rythmes) : 500

# Section de séquenceur

Nombre maximum de notes pouvant être

enregistrées : Approx. 16,000 notes

Nombre maximum de mesures pouvant être

enregistrées: 500

# **⊘**Carte de mémoire (M-256D, M-256E)

Patces: 128 Timbres: 128 Sonorités: 64

Motifs rythmiques: 32 Motif rythmique: Un morceau Réglages de rythme: Un ensemble

# Disquette (double densité)

Capacité de mémoire : approx. 35,000 notes

(données de morceau)

# [Panneau avant]

Bouton de volume

Bouton de valeur

Touche d'arrêt (Stop)

Touche de démarrage (Start)

Touche de tempo (Tempo)

Touche de valeur (Value) × 2

Touche de curseur × 2

Touche d'affichage (Display) × 2

Touche de mode (Mode)

Touche de séquenceur (Sequencer)

Touche de rythme (Rhythm)

Touche de Synthé (Synth)

Touche Interne/Carte

Touche A/B

Touche de banque (Bank) × 8

Touche de numéro (Number) × 8

Touche de sortie (Exit)

Touche d'édition (Edit)

Touche d'accord/Fonction (Tune/Function)

Touche MIDI

Touche de comparaison (Compare)

Touche d'écriture (Write)

Touche de transfert de données (Data

Transfer)

Touche d'introduction (Enter)

Levier de Bender

# [Affichage]

2 Lignes, 16 lettres (rétro-éclairé)

### [Témoins]

Témoin de démarrage (Start)

Témoin de Transposition de clé

Témoin de mode Multi-timbral

Témoin d'Exécution

Témoin de Séquenceur

Témoin de Synthé

Témoin de Rythme

Témoin A/B

Témoin de Numéro × 8

### [Panneau arrière]

Prise de sortie × 2

Prise de casque

Prise de marche/arrêt

Prise de pédale de maintien

Prise pour fonction Punch In/Out

Connecteurs MIDI (IN. OUT, THRU)

# Dimensions:

1014 (L)  $\times$  301 (P)  $\times$  106 (H) mm

# Poids:

10,1 kg

# Consommation:

25 W

# Accessoires:

Mode d'emploi (Volume 1/Volume 2) Tableau de Référence Rapide Tableau de Son Livret MIDI Câble de raccordement (LP-25) Disquette (3,5" FDD)

# [Options]

Carte de mémoire (RAM) M-256D, M-256E Boîtier de transport SHC-1 Programmateur PG-10 Casque d'écoute stéréo RH-100 Interrupteur à pédale DP-2/DP-6 Câble MIDI/SYNC

MSC-07/15/25/50/100

APPLICATION OF THE PROPERTY OF

# TABLEAU DE SON DE PATCH D-10/D-20 (MODE D'EXECUTION)

# Groupe A

N' de changement de programme Nom de sonorité/Nom (nombre de partiels)

N' BANQUE	1	2	3	4	5	6	7	8
1	001	OO2	003	004	005	006	007	008
	a01:AcouPiano1	aO2:AcouPiano2	a03:AcouPiano3	#04:Honky-Tonk	a05:ElecPiano1	a06:ElecPiano2	a07:ElecPiano3	a08:ElecPiano4
	(3)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(2)	(1)
2	009	O10	011	012	013	O14	015	016
	a09:ElecOrgan1	a10:ElecOrgan2	a11:ElecOrgan3	a12:ElecOrgan4	a13:PipeOrgan1	a14:PipeOrgan2	a15:PipeOrgan3	a16:Accordion
	(4)	(2)	(2)	(1)	(3)	(3)	(2)	(2)
3	017	018	019	020	021	022	023	024
	a17:Harpsi 1	a18:Harpsi 2	a19:Harpsi 3	a20:Clav 1	a21:Clav 2	a22:Clav 3	a23:Celesta 1	a24:Celesta 2
	(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	(2)	(3)	(2)
4	025	026	027	028	029	030	031	032
	a25:Violin 1	a26:Violin 2	a27:Cello 1	a28:Cello 2	a29:Contrabass	a30:Pizzicato	a31:Harp 1	a32:Harp 2
	(3)	(2)	(3)	(2)	(2)	(3)	(3)	(2)
5	033	034	035	036	037	038	039	040
	a33:Strings 1	a34:Strings 2	a35:Strings 3	a36:Strings 4	a37:Brass 1	a38:Brass 2	a39:Brass 3	a40:Brass 4
	(4)	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)
6	041	042	043	044	045	046	047	048
	a41:Trumpet 1	a42:Trumpet 2	a43:Trombone 1	a44:Trombone 2	a45:Horn	a46:Fr Horn	a47:Engl Horn	a48:Tuba
	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)
7	049	050	051	052	053	054	055	056
	a49;Flute 1	a50:Flute 2	a51:Piccolo	a52:Recorder	a53:Pan Pipes	a54:Bottleblow	a55: Breathpipe	a56:Whistle
	(4)	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)	(4)	(2)
8	057	058	059	060	061	062	063	064
	a57:Sax 1	a58:Sax 2	a59:Sax 3	a60:Clarinet 1	a61:Clarinet 2	a62:0boe	a63:Bassoon	a64:Harmonica
	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(2)	(2)

# Groupe B

N' BANQUE	1	2	3	4	5	6	7	8
1	065	066	067	068	069	070	071	072
	b01:Fantasy	b02:Harmo Pan	b03:Chorale	b04:Glasses	b05:Soundtrack	b06:Atmosphere	b07:Warm Bell	b08:Space Horn
	(4)	(4)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
2	073	074	075	076	077	078	079	080
	b09:Echo Bell	b10:lce Rains	b11:Oboe 2002	b12:Echo Pan	b13:Bell Swing	b14:Reso Synth	b15:Steam Pad	b16:VibeString
	(3)	(4)	(2)	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)
3	081	082	083	084	085	086	087	088
	b17:Syn Lead 1	b18:Syn Lead 2	b19:Syn Lead 3	b20:Syn Lead 4	b21:Syn Bass 1	b22:Syn Bass 2	b23:Syn Bass 3	b24:Syn Bass 4
	(4)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(2)	(3)
4	089	090	091	092	093	094	095	096
	b25:AcouBass 1	b26:AcouBass 2	b27:ElecBass 1	b28:ElecBass 2	b29:SlapBass 1	b30:SlapBass 2	b31:Fretless 1	b32:Fretless 2
	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(2)
5	097	098	099	100	101	102	103	104
	b33:Vibe	b34:Glock	b35:Marimba	b36:Xylophone	b37:Guitar 1	b38:Guitar 2	b39:Elec Gtr 1	b40:Elec Gtr 2
	(2)	(3)	(3)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)
6	105	106	107	108	109	110	111	112
	b41:Koto	b42:Shamisen	b43:Jamisen	b44:Sho	b45:Shakuhachi	b46:WadaikoSet	b47:Sitar	b48:Steel Drum
	(2)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
7	113	114	115	116	117	118	119	120
	b49:Tech Snare	b50:Elec Tom	b51:Revrse Cym	b52:Ethno Hit	b53:Timpani	b54:Triangle	b55:Wind Bell	b56:Tube Bell
	(4)	(4)	(2)	(4)	(2)	(2)	(3)	(4)
8	121	122	123	124	125	126	127	128
	b57:Orche Hit	b58:Bird Tweet	b59:OneNoteJam	b60:Telephone	b61:Typewriter	b62:Insect	b63:WaterBells	b64:JungleTune
	(4)	(1)	(4)	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)



# TABLEAU DE SON DE PATCH D-10/D-20 (MODE MULTI-TIMBRAL)

# Groupe A

N° de changement de programme Mode de clavier Nom de patch N° de sonorité (nombre de partiels)


N. BANQUE	1	2	3	4	5	6	7	8
	001 WHOLE	002 WHOLE	003 DUAL	004 DUAL	005 WHOLE	006 DUAL	007 DUAL	008 DUAL
	Warm Pad Fade	Steam Pad	Sigh in Big City	Warm Ensemble	Inner Wood	Hollow Kato	Brassy Vox	Ensemble Series
	U:i17(4)	U:b15(3)	L:i32(2)U:a56(2)	L:a46(2)U:a34(3)	U:i13(4)	L:b41(2)U:i19(4)	L:i29(2)U:i22(2)	L:i05(4)U:i20(2)
2	009 WHOLE	010 DUAL	011 WHOLE	012 WHOLE	013 WHOLE	014 DUAL	015 DUAL	016 WHOLE
	Rich Piano	Elec Piano	Touch Piano	Synth Piano	Honky-Tonk Piano	Funky Clav	Rich Harpsichord	Pick Guitar
	U:a01(3)	L:a03(2)U:a07(2)	U:i01(4)	U:i02(4)	U:a04(3)	L:a22(2)U:a22(2)	L:a18(2)U:a19(1)	U:i12(3)
3	017 DUAL	018 WHOLE	019 DUAL	020 WHOLE	O21 SPLIT	O22 DUAL	023 DUAL	024 DUAL
	Bright Brass	Soft Brass	Big ol Brass	Fighting Brass	Trumpet Section	Trombone Section	Low Brass	Velo-Brass
	L:a57(2)U:a40(4)	U:i08(4)	L:i22(2)U:i22(2)	U:a39(4)	L:a41(3)U:a42(2)	L:a44(2)U:a43(3)	L:a45(3)U:a38(3)	L:b23(2)U:i07(2)
4	025 DUAL	026 DUAL	027 WHOLE	028 WHOLE	029 WHOLE	030 WHOLE	031 WHOLE	032 WHOLE
	Joyful Times	Vibe Strings	Fantasy Bell	Harmonicity	Chatter Glasses	Ice Rains .	Rich Wood	Echo Bell
	L:b07(4)U:b33(2)	L:b16(4)U:a35(2)	U:b01(4)	U:b02(4)	U:b04(3)	U:b10(4)	U:i11(4)	U:b09(3)
5	033 WHOLE	034 DUAL	035 WHOLE	036 WHOLE	037 DUAL	038 DUAL	039 DUAL	040 DUAL
	Fat Lead	Square-Wave Lead	Brassy Lead	Bright Power	Bend me 5ths	Clav+Organ Lead	Metalized Dist	Neat Lead
	U:b17(4)	L:i25(2)U:b20(2)	U:b18(2)	U:i18(4)	L:i14(3)U:i14(3)	L:a21(2)U:a11(2)	L:i24(2)U:i27(4)	L:i39(4)U:i23(2)
6	041 WHOLE	042 WHOLE	043 DUAL	044 DUAL	045 DUAL	046 DUAL	047 SPLIT	048 WHOLE
	Native Dance Pt2	Nightmare	Velo-Oct Synth	Resonance Sweep	Fat Synth Bass	Fretless Bassolo	Vari Chopper!	Timbass
	U:i09(4)	U:i10(4)	L:b14(2)U:b14(2)	L:i21(2)U:i21(2)	L:i37(2)U:i36(2)	L:b32(2)U:i34(3)	L:b29(2)U:i38(4)	U:i35(3)
7	049 DUAL	050 WHOLE	051 DUAL	052 SPLIT	053 WHOLE	054 WHOLE	055 DUAL	056 DUAL
	Balinese Hit!	Shiny Steel Drum	Ethnic Session	Japanese Duo	Wadaiko	Sho	Koto	Shamisen
	L:b55(3)U:b52(4)	U:b48(4)	L:b47(4)U:b41(2)	L:b43(2)U:b45(4)	U:b46(4)	U:b44(4)	L:b41(2)U:b41(2)	L:b42(2)U:b42(2)
8	057 WHOLE	058 WHOLE	059 WHOLE	060 WHOLE	061 WHOLE	062 SPLIT	063 SPLIT	064 WHOLE
	Bubble Perc	Drop Hit!	Timbales	Conga Set	Metal Drum	( Cave n Drum )	Cymbal Special?	Orums Set >
	U:i62(2)	U:i41(4)	U:i49(3)	U:i50(3)	U:i51(2)	L:b50(4)U:b49(4)	L:i55(2)U:i54(4)	U:i56(4)

# Groupe B


	T	p	j	***************************************		,	F	
N'.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	065 WHOLE	066 WHOLE	067 WHOLE	068 DUAL	069 WHOLE	070 WHOLE	071 DUAL	072 WHOLE
	Tenor Voices	Voxy Women Sing	Breath Choir	Chorale Strings	Atmosphere	Good Night	New Age Harp	Panning Echo
	U:i28(4)	U:i30(4)	U:i31(4)	L:b03(3)U:a36(3)	U:b06(4)	U:i44(4)	L:i43(1)U:i42(2)	U:b12(2)
2	073 DUAL	074 DUAL	075 DUAL	076 WHOLE	077 WHOLE	078 DUAL	079 DUAL	080 DUAL
	Crystal Celesta	Xylocken Mallet	Southern Wind	Tropical Mallet	Native Perc	Hammer Bells	Bell Celesta	Tiny Hammer
	L:a24(2)U:a32(2)	L:b34(3)U:b36(2)	L:i45(2)U:b54(2)	U:b35(3)	U:i52(2)	L:b56(4)U:i45(2)	L:i43(1)U:a23(3)	L:i43(1)U:i46(3)
3	081 DUAL	O82 DUAL	083 WHOLE	084 SPLIT	085 WHOLE	086 WHOLE	087 WHOLE	088 WHOLE
	Bowed Strings	Violin-Strings	Cellist	ContraBass-Cello	Rain Harp	Pizzicato	X-mod Strings	Deep Ana-Strings
	L:a25(3)U:a35(2)	L:a26(2)U:a33(4)	U:a27(3)	L:a29(2)U:a28(2)	U:a31(3)	U:a30(3)	U:i06(4)	U:i05(4)
4	089 WHOLE	090 WHOLE	091 SPLIT	092 DUAL	093 WHOLE	094 DUAL	095 DUAL	096 WHOLE
	Elec Organ	Rotor Organ	Hall Organ	Pforgan	Moss Organ	Str-organ	Rock n Roll EG	Harmonica
	U:a09(4)	U:i03(4)	L:a15(2)U:a13(3)	L:a08(1)U:a12(1)	U:i04(4)	L:a35(2)U:a10(2)	L:i40(4)U:b40(4)	U:a64(2)
5	097 WHOLE	098 SPLIT	099 WHOLE	100 SPLIT	101 SPLIT	102 SPLIT	103 SPLIT	104 WHOLE
	Concert Flute	Flute-Piccolo	Pan Pipes	Breath Ensemble	Sax Duo	Master Clarinet	Bassoon-Oboe	Blow Pipes
	U:a49(4)	L:a50(2)U:a51(3)	U:a53(3)	L:a55(4)U:a54(4)	L:a59(2)U:a58(2)	L:a60(2)U:a61(3)	L:a63(2)U:a62(3)	U:i15(3)
6	105 SPLIT	106 SPLIT	107 SPLIT	108 SPLIT	109 SPLIT	110 SPLIT	111 SPLIT	112 SPLIT
	Brass Combo	Ac-Bass & Vibe	Synth Combo	Acoustic Club	Funky Slapping	SpSax + FrisBass	Tango Passion	Hoppin Poppin!
	L:b22(2)U:a37(4)	L:b25(2)U:b33(2)	L:b24(3)U:i16(4)	L:b37(3)U:a52(2)	L:b29(2)U:i40(4)	L:b31(4)U:a57(2)	L:a16(2)U:b37(3)	L:b21(3)U:i26(3)
7	113 DUAL	114 SPLIT	115 DUAL	116 WHOLE	117 WHOLE	118 WHOLE	119 WHOLE	120 WHOLE
	Orchestra Hit!	Go AgainstI	Resound Big"B"	Water Bells	Jungle Tune	Lonely Wolf	Tweeting Bird	Insects Sing
	L:b53(2)U:b57(4)	L:i47(1)U:b51(2)	L:i45(2)U:i48(2)	U:b63(3)	U;b64(4)	U:i63(1)	U:b58(1)	U:b62(2)
80	121 WHOLE	122 SPLIT	123 WHOLE	124 WHOLE	125 WHOLE	126 WHOLE	127 WHOLE	128 WHOLE
	Attack! Attack!	Office Operator	Scene of Battle	Very Busy!	One Note Jam!	Stormy Sunday	Ironworks	Seashore
	U:i57(3)	L:b60(1)U:b61(2)	U:i58(3)	U:i59(3)	U:b59(4)	U:i60(4)	U:i61(4)	U:i64(4)




# GUIDE REFERENCE RAPIDE D-20 <u>0</u>




# GUIDE REFERENCE RAPIDE D-20 (3)



# Roland Niveau de volume de métronome Mode de métronome DSP.4% 4 × 1 4 KF ž Réglage Ajustement Temps du métronome Niveau de volume de rythme 1 089.AV 4 } . 4 1 1 Exit Ę, GUIDE DE REFERENCE RAPIDE D-20 (1) Ajustement Réglage Assourdissement de partiel Sélection de partiel Edition de sonorité INT/CARD (Mode (multi-timbral BANQUE 1-8 INT/CARD Sélection de paramètre Sélection de tonalité (mode d'exécution) Sélection de groupe de paramètre [Ecriture] [Edition] Edition Edition de Patch/Timbre INT/CARD A/B BANQUE 1-8 NUMÈRO 1-8 INT/CARD A/B BANQUE 1--8 NUMERO 1--8 433 Sélection de paramètre (Ecriture) [Edition] Edition **Edition des fonctions MIDI** Edition d'Accord/Fonction 437 2015. 2015. 2015. , K Sélection de fonction Sélection de fonction Edition Edition



# REPRODUCTION DE ROM




- \* Pendant la reproduction de ROM, il n'est pas possible d'utiliser le clavier ou les commandes telles que le Bender.
- \*Les données d'exécution de la reproduction de ROM ne sont pas envoyées par le connecteur MIDI OUT.

# REPRODUCTION DE ROM

8 différents morceaux sont programmés dans le D-20 pour vous permettre de démontrer immédiatement les excellentes possibilités de la fonction Multi-timbrale. Ces morceaux sont appelés dans ce manuel "Reproduction de ROM".

Utiliser si possible un amplificateur stéréo pour obtenir le meilleur effet.

# [CONNEXION]







Inglight, the intended to allow the user for the programming institution of the intended to allow the user for the programming their the user for the programming their magnitude to consultrie a risk of the intended to be under their magnitude to consultrie a risk of the intended to be under the

The exclamation point within an equilateral triangle is interface. (a sign this user to the presence of important operating and mantenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

# ADVARSELI

ithiumbatten, Eksplosionstare

Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig

og som beskrevet i servicemanual

# INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- WARNING When using elegine products basic proceeds

  A tions should always be followed, including the tip to following.

  The final all the instudions before using the product.

  To reduce the risk of linury, class supervision is necessary when a product is used near children.

  Do not use this product near water for example, need a bathinto, washbow, kitched sink, in a wear basingent, or near a swimming local, or the fixed basingent, or near a swimming local, or the fixed that is recommended by the manufacture.

  This product should be used only with a carb or standthat is recommended by the manufacture.

  This product either alone or in combination with an amplifier and headphones or appeared in a high product cause permanent hearing loss.

  Do not operate toy in one period of time as a high volume lovel or at level that is uncomfortable. If you should consult an audiclogist.
- 6 The product should be located at that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
  7. The product should be located away from heat sources such as radiators heat registers product may produce heat.
- The product should avoid using in where it may be
- The product should be connected to a powar supply only of the type described in the operaling instruces there or as marked on the product.

- The power supply cord of the product should be unplugged from the obligh when left unused for a long period of time?
- Do not broad on the power-supply cord
- 12. Do not pull the cord but hold the plug whe unplugging:
- When selling up with any other instruments, the a procedure should be followed in accordance with instruction manual.

  Care should be taken so that objects do not list and liquids line not spilled jinto the processor, through openings.
- openings.

  The product should be serviced by dualitied service personing when the serviced by dualitied service personing when the serviced to the output has been damaged, or the product has been tapposed to rain to the product has been tapposed to rain to person to the product does not appear to bendally or exhibits it marked change in performance of the product has been tapposed to rain to bendally or exhibits it marked change in performance of the product has been deposed or the encourse damaged.
- Oo not allempt to service the 'product beyond that described in the user maintenance enstructions. All other servicing should be referred to qualified ser

# VARNING!

Uthlumbatteri: Explosionsrisk

Får endast bytas av behörig servicetekniker Se Instruktioner i servicemanualen."

# ADVARSEL

Lithiumbatteri. Fare for eksplotion. Må bare skilles av kvalilisert tekniker som beskrevet i servicemantialen.

# VAROITUS!

Lithiumparisto, Rajahoysvaara. Pariston saa yaihtaa alnoastaan alan ammottimies 那時代

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# WARNING THIS APPARATUS MUST BE EARTH GROUNDED.

The three conductors of the many lead attached to this apparatus are identified with color as shown in the table below. Together with the matching terminal on the felt, type power plug. When connecting the mains lead to a plug, be sure to connect sech conductor to the contect terminal, as indicated. This intruction applies to the product for United Kingdom.

MAINS!LEAL	as St. Book	i i vylu	
Conductor Co	lor: Mark	on the mate	hing terminal
Livá (2) Br	áwn Red (	r leitor U	功息便协造
Neutral BI	ue Black	or letter N	25%的图像
Graunding Gi	sen Groo	Graen Ye	llow, latter E
La la Maria Ye	ilow or sy	mbal 👫	V. 1974

				linigt; da								
*		********	MUL	TITIN	IBRA	L LI	NE A	K SY	NI H	251Z	EHTL	
	かだ			na mie de		ξ, .			75 6 40 12			がり
ŝ	1			Amtsb	111 111		11.		844	riski Ajkili Ajkili		
8				<b>v</b> .								
1	lunk Dor	Deuts	chen	Bundasp	dii wi	rde d	as din	orkohi	hringe	n die	os Go	Later
ς.	iangt.	eint i	ind die	Barech	tigung.	snt · Ņ	petoid	lung d	eti Ser	ajout	Einhal	rung

Bescheinigung des Herstellers /Importeurs

Roland Colporation Deaks / Japan

# HAGIO AND TELEVISION INTERFERENCE

# Prière de lire le manuel "MIDI" séparé avant ce mode d'emploi

# Copyright © 1988 by ROLAND CORPORATION

.....Tout droit réserve. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que se soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION




# EDE MULTITIMERAL L'ELINEARISYNTHESIZER LE MULTITIRAEK SEGLIENCER



Moderal brain





# TABLE DES MATIERES

# Volume 2

MODE MULTI-TIMBRAL 3	2) Ecriture sur une carte de mémoire 105
1 Concept du mode multi-timbral 3	3 Sonorité 107
2 Procédures de base 5	a Le concept de base d'une sonorité · · · · 107
a Changement des affichages 5	1) Partiel et structure · · · · · · · · · · · · 107
b. Sélection de timbre	2) Partiels · · · · · · · · · · · · · · 111
c Réglage des fonctions 9	b Procédure d'édition 114
1) Réglage des fonctions MIDI 9	1) Procédure d'édition · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2) Réglage d'accord/Fonction 12	2) Fonction d'édition · · · · · · · · · · · · · 119
,	c. Paramètre de sonorité
2 ENREGISTREMENT 17	1) Paramètres communs 122
1 Préparation pour l'enregistrement 17	2) WG Diapason/Modulation · · · · · 125
a Données d'exécution · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3) WG Forme/ENV de diapason 128
b Réglage du métronome	4) ENV de diapason 133
1) Sélection du mode de métronome 19	5) TVF Fréquence/ENV ············1.35
2) Ajustement du volume 20	6) TVF ENV139
c Procédure d'enregistrement 21	7) TVA Niveau 141
d. Création des motifs rythmiques 23	8) TVA ENV144
1) Procédure d'édition (l) 23	d Procédure d'écriture
2) Procédure d'édition (II) 29	1) Ecriture dans la mémoire interne 146
3) Procédure d'écriture 32	2) Ecriture sur une carte de mémoire 148
2 Enregistrement ···· ··· ··· ·· ·· ·· · · · · · · · ·	
a. Procédure de base · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 APPLICATIONS DU D-20 150
1) Mode de séquenceur 36	1 Mode d'exécution
2) Piste de rythmes 39	a Utilisation du séquenceur 150
3) Pistes 1 à 7 · · · · · · · · · · · · · · · · 45	1) Structure du séquenceur
4) Piste 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2) Comment utiliser le séquenceur 152
<ul> <li>b. Edition des données d'exécution</li> <li>53</li> </ul>	b Utilisation des appareils MIDI · · · · · 153
<ol> <li>Enregistrement à partir d'une</li> </ol>	<ol> <li>Comment circulent les messages</li> </ol>
mesure quelconque53	MIDI
2) Insertion par Punch In/Punch Out 57	2) Exemples
3) Doublage (Overdubbing)59	3) Réglage des fonctions MIDI 157
4) Effacement · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4) Réglage de canal MIDI pour
5) Suppression 70	chaque partie 162
6) Quantification 74	5) Synchronisation 164
c. Nom de morceau	2. Le mode multi-timbral 166
3. Reproduction de séquenceur 77	a. Utilisation des appareils MIDI
a. Mode de reproduction	Comment circulent les messages
b. Mode de séquenceur	MIDI
	2) Exemples
3 EDITION	3) Synchronisation
1 Réglage de rythme 80	b Enregistrement à partir d'un
a. Procédure d'édition80	séquenceur externe
b. Procédure d'écriture 85	ETTPANGEERT DE DONNÉES 176
2. Patch et Timbre	5 TRANSFERT DE DONNÉES 175
a. Patch86	1. Copie avec une disquette
1) Procédure d'édition	a. Formatage · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2) Paramètres de patch 88	b. Sauvegarde · · · · · · · · 180
b. Timbre 96	c. Chargement
1) Procédure d'édition 96	d. Effacement
2) Paramètres de timbre · · · · · 98	2. Copie avec une carte de mémoire 188
c. Procédure d'écriture	a Sauvegarde
1) Ecriture dans la mémoire interne 101	b. Chargement · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


3. Transfert de données avec MIDI-	195
6 LE SYSTÈME LA	
1 Description	200
2. Compréhension de la synthèse du son -	204
a Structure	
b. La procédure d'édition	208
7 INFORMATION DE DÉPANNAGE	209
1 Avant d'appeler un réparateur	
2 Messages d'erreur	
8 ANNEXES	
1. Tableaux ······	219
a. Mode d'exécution	219
b. Mode Multi-Timbral	220
c. Paramètres de sonorité	221
d. Son PCM	222
e. Réglage de rythme préprogrammé	224
f Sonorités rythmiques	
présélectionnées (Preset)	224
g Sonorités présélectionnées (Preset)	-225
h. Autres	
2. Exemples de notes	227
a Patch/Timbre	
b. Sonorité	228
c. Réglage de rythme	-229

# 1 MODE MULTI-TIMBRAL

Lors de l'utilisation du D-20 dans le mode Multi-timbral, nous vous prions de lire le "guide MIDI" fourni avant de lire ce mode d'emploi

# 1. Concept du mode multi-timbral

L'illustration suivante représente la manière dont les messages d'exécution se déplacent dans le mode multi-timbral



### Partie

Chacune des 9 parties possède un canal MIDI indépendant et le D-20 peut donc être considéré comme 9 modules sonores MIDI séparés. N'importe lequel des 128 timbres peut être affecté à chaque partie. De plus, jusqu'à 85 sonorités rythmiques peuvent être affectées à la partie de rythmes

# Clavier

Le clavier du D-20 est une section indépendante. Le clavier peut être divisé en deux sections au niveau de n'importe quelle touche (= point de séparation) et chaque section possède un canal de transmission MIDI séparé

Cette fonction vous permet de jouer une partie différente dans une gamme de clavier différente. Les informations d'exécution de clavier sont transmises par la sortie MIDI sur un canal de transmission de clavier pour chaque section de clavier.

# Séquenceur

La section de séquenceur possède 9 pistes pour l'enregistrement des données d'exécution. Les données d'exécution enregistrées dans une piste joue la partie correspondante. La piste 8 peut également enregistrer une exécution de rythme avec un enregistrement en temps réel si la partie de rythmes est sélectionnée dans le mode d'enregistrement.


# Fonction

Les fonctions comprennent des paramètres qui déterminent la manière dont le système fonctionne, p e la manière dont chaque partie est jouée par les messages MIDI, etc

# 2. Procédures de base


L'effet de la fonction multi-timbrale est évident lorsqu'elle est utilisée avec le séquenceur incorporé. Avant de commencer un enregistrement, laissez nous vous expliquer le concept de base du mode multi-timbral et les procédures nécessaires pour utiliser les données du séquenceur Après l'enregistrement de données dans le séquenceur, lisez la section "Séquenceur" de la page 77

Appuyez sur la touche de mode pour passer dans le mode multi-timbral




# a. Changement des affichages

Dans le mode multi-timbral, vous pouvez vérifier le réglage de chaque partie ou du clavier en changeant les affichages




\*Tout comme un patch dans le mode d'exécution, un timbre peut être appelé en affectant un Groupe (A/B), une Banque (1-8) et un Numéro (1-8).

Les canaux et le point de séparation sur le clavier sont préprogrammés par le fabricant de la manière indiquée ci-dessous. Donc, le jeu de la gamme de son supérieure produira le son de la partie 1 et le jeu de la gamme inférieure produira la partie 2



- \*Pour changer le canal MIDI affecté à chaque partie ou le canal de transmission du clavier, reportez-vous à la page 9 "Réglage des fonctions MIDI".
- \* Pour changer le point de séparation sur le clavier, reportez-vous à la page 12 "Réglage d'Accord/Fonction".

La manière dont chaque partie est jouée peut être vue par les témoins A/B et de numéro. (Les témoins qui correspondent à la partie actuellement jouée sont allumés.)




# b. Sélection de timbre

Vous pouvez changer le timbre affecté à chaque partie pour un autre timbre de la manière indiquée ci-dessous

# [Sélection de timbre sur le D-20]

# (Sélection de timbre dans chaque partie)


Procédez comme suit pour changer le timbre affecté à chaque partie.



- \*Lorsque l'unité est éteinte, les timbres affectés à toutes les parties sont ramenés à la mémoire interne.
- \*La procédure de sélection de timbre ci-dessus ne provoque pas l'envoi des messages de changement de programme de MIDI OUT.

# (Sélection de timbre pour le clavier)

La procédure suivante vous permet de changer le timbre affecté à la partie que vous jouez sur le clavier



- \*La procédure de sélection de timbre ci-dessus implique la transmission du message de changement de programme correspondant de MIDI OUT (Reportez-vous à la page 167).
- \*Le numéro indiqué dans l'affichage de clavier n'est pas le numéro de timbre utilisé dans la partie que vous avez affectée. C'est le numéro de timbre correspondant au numéro de changement de programme. En conséquence, le changement du timbre dans l'affichage de partie ne change pas le numéro de l'affichage de clavier.
- \*Lorsque l'unité est éteinte, les timbres affectés à toutes les parties sont ramenés à la mémoire interne.


# c. Réglage des fonctions

# 1) Réglage des fonctions MIDI

Mettez l'unité dans le mode multi-timbral (le témoin multi-timbral s'allume) avant d'effectuer les procédures de réglage des fonctions MIDI suivantes.

\*Les changements faits seront conservés en mémoire, même lorsque l'unité est éteinte, ceci à l'exception de quelques cas.

# [Procédure d'édition]



# (Fonctions MIDI)

# Canal de partie

MIDI Farti CH 01

L'affichage des autres parties est le même

Le canal MIDI de chaque partie peut être réglé de 1 à 16


\*Si vous changez le canal MIDI de la partie de rythmes, le canal de rythme dans le mode d'exécution (reportez-vous à la page 158) sera automatiquement changé.

# Canal de transmission de clavier

### Inférieur


MIDI Lower TxCH 02

# Supérieur



Le canal de transmission MIDI de chaque section de clavier (supérieure ou inférieure) peut être réglé de 1 à 16.

# Transmission de All Notes OFF



Si vous ne désirez pas transmettre les messages All Notes OFF, réglez cette fonction sur OFF

- \*Le réglage de Transmission de All Notes OFF est conservé, même dans le mode d'exécution.
- \*Le réglage de Transmission de All Notes OFF est ramené sur ON lorsque l'unité est éteinte.

# Numéro d'unité

MIDI Exclu Unit# 17

Un numéro d'unité est un numéro utilisé pour identifier un appareil externe à la place du numéro de canal MIDI lorsque des données sont reçues ou transmises en utilisant les messages "Exclusive" (seulement pour les numéro d'identification Roland) Donc, il est possible d'envoyer ou de recevoir des messages "Exclusive" en faisant correspondre les numéros d'unité des deux appareils OFF et 17 à 32 sont valides et sur OFF, les messages "Exclusive" ne peuvent être transmis Lors de l'utilisation d'un programmateur, faites attention à ne pas sélectionner "OFF"

- \*Même lors de l'envoi ou de la réception de messages "Exclusive" sur un canal MIDI, ne le réglez pas sur OFF, mais sur tout nombre compris entre 17 et 32.
- \*Le numéro d'unité réglé est conservé même dans le mode d'exécution.
- \*Le numéro d'unité réglé est automatiquement ramené à 17 lorsque l'unité est éteinte.

# Dump de timbre (Timbre Dump)

MIDI Timbre Dumf OFF

La fonction "Timbre Dump" transmet les données de son d'un certain timbre en utilisant les messages "Exclusive" En utilisant cette fonction, les données de son peuvent être enregistrées dans un séquenceur en même temps que les données d'exécution De cette manière, le timbre d'origine est toujours rappelé, même après avoir été édité sur le D-20. La manière dont les données sont transmises varie selon l'affichage. C'est-à-dire qu'un changement de timbre dans l'affichage de clavier transmettra les données sur le canal de transmission de clavier et la même action dans l'affichage de partie transmettra les données avec le numéro d'unité.


- \* La fonction "Timbre Dump" ne peut transmettre les données que lorsque le timbre est changé avec l'opération de panneau.
- \*Si vous changez la valeur de la fonction "Timbre Dump", le réglage de "Patch Dump" (reportez-vous à la page 161) dans le mode d'exécution sera automatiquement changé.
- \*Le "Timbre Dump" réglé est automatiquement ramené sur le réglage "OFF" lorsque l'unité est éteinte.

# b. Réglage d'Accord/Fonction

Ceci comprend l'accord principal, la réverb, l'équilibre de sortie de chaque partie, etc Avant de continuer avec la procédure suivante, réglez l'unité dans le mode multi-timbral (le témoin multi-timbral s'allume)

\*Les changements faits seront conservés en mémoire, même lorsque l'unité est éteinte, ceci à l'exception de quelques cas.

# [Procédure d'édition]



# [Accord/Fonctions]

# Accord principal

Master Tune 440Hz

Le diapason de toutes les parties peut être réglé dans une gamme d'environ 428 à 453 Hz (fréquence du diapason standard = A4). La valeur dans l'affichage change en étape de 1 Hz, mais elle change en fait de manière pratiquement continue

- \* La valeur d'accord principal réglée est conservée même dans le mode d'exécution.
- \*Le diapason d'une sonorité qui utilise un son PCM ne peut être changé par la fonction d'accord principal.

# ■ Protection de mémoire

Memory Protect ON

La fonction de protection de mémoire évite que des données écrites dans la mémoire interne de l'unité ne soient accidentellement effacées. Elle doit être réglée sur OFF pour les procédures d'écriture ou de transfert de données qui écrivent des données dans la mémoire interne Dans tous les autres cas, réglez-la sur ON.

- \*Le réglage de la protection de mémoire est conservé même dans le mode d'exécution.
- \* Le réglage de la protection de mémoire est automatiquement ramené sur ON lorsque l'unité est éteinte.

# Point de séparation

Selit Point C4

Ce point détermine la touche où le clavier est divisé en deux sections, supérieure et inférieure. C2 à C#7 sont valides

\*Do moyen est C4.

# Type de réverb

Fe	Jer	Ь	- <u>-</u> =	=- (E)	-
1					

Permet de sélectionner l'un des huit types de réverb ou de désactiver l'effet(OFF). Sur OFF, aucun effet de réverbération n'est obtenu.

Numéro	Type de réverb					
1	Petite pièce					
2	Pièce de taille moyenne					
3	Grande pièce					
4	Grand hall					
5	Plate					
6	Retard 1					
7	Retard 2					
8	Retard 3					
OFF	Pas de réverb					

\*Le réglage Reverb (réverbération) ON ou OFF peut être sélectionné pour chaque timbre ou sonorité rythmique. (Reportez-vous à la page 98 "Paramètres de Timbre" et à la page 80 "Réglage de rythme".)

# Durée de réverb

Reverl	o Ti	ne
<b>91</b>		


Permet de régler la durée de l'effet de réverb. 1 à 8 sont valides et les valeurs les plus grandes correspondent aux durées de réverb les plus longues (Lorsqu'un retard est sélectionné, la durée de retard change).

# Niveau de réverb

-	Rever	E L	色儿母	1	
	연리				

Permet de régler le niveau du son de réverb 0 à 7 sont valides et les valeurs les plus grandes augmentent le niveau

# Panoramique et Niveau



Permet de régler le panoramique et le niveau des parties 1 à 8. Le panoramique est le positionnement de la sortie de l'image sonore en stéréo. Le panoramique et le niveau ajustent l'équilibre de sortie de chaque partie.


Pour régler le niveau, appuyez sur la touche de curseur de droite (la valeur se met à clignoter). O à 100 sont valides et les valeurs les plus grandes augmentent le volume

Pour régler le panoramique, appuyez sur la touche de curseur de gauche (la valeur se met à clignoter). 7 > a < 7 sont valides A "> < ", le positionnement central est obtenu. < 7 correspond à un placement à droite alors que 7 > correspond à un placement à gauche




- \*Pour ajuster le volume giobal du rythme, reportez-vous à la page 23 "Reproduction de piste" dans le volume 1. Dans la section de rythmes, le panoramique et le niveau peuvent être individuellement réglés pour chaque sonorité rythmique. (Reportez-vous à la page 80 "Réglage de rythme").
- \*Le changement de panoramique peut ne pas affecter le son de la manière dont vous l'espériez pour certaines sonorités en raison du réglage de structure. (Reportez-vous à la page 80 "Réglage de rythme".)
- \* Lors de l'utilisation d'une sonorité faite d'un seul partiel, il n'existe que 8 positions de panoramique possibles.

# Transposition de clé



Cette fonction transpose tout le clavier en étapes de demi-tons, vous permettant ainsi de jouer le même clavier dans différentes clés. -12 à +12 (étapes de demi-ton,  $\pm$  octave) sont valides. Le témoin de transposition de clé s'allume lorsque la valeur est réglée à une valeur autre que zéro.



- \*La valeur de transposition de clé réglés est conservée même dans le mode d'exécution.
- \*La fonction de transposition de clé ne fonctionne pas dans le réglage de rythme ou pour la création de motifs rythmiques.

# **2 ENREGISTREMENT**

Voici une description de la manière d'enregistrer des données d'exécution dans le séquenceur incorporé.

# 1. Préparation pour l'enregistrement

Le séquenceur multipiste incorporé est idéal pour l'utilisation avec le mode multi-timbral du D-20.

- \*Les données d'exécution, à l'exception des données de piste de rythmes, que vous avez enregistrées, seront effacées lorsque l'unité est éteinte ou que des données différentes sont enregistrées sur la même piste. Pour conserver les données sur une disquette, effectuez la procédure de "Sauvegarde". (Reportez-vous à la page 180).
- \*Le séquenceur peut également être utilisé dans le mode d'exécution, mais l'effet complet ne pourra être obtenu en raison de la différence de structure des sources de son. Pour utiliser le séquenceur dans le mode d'exécution, lire la section "Utilisation du séquenceur" de la page 150 avant de procéder à l'enregistrement de données d'exécution.

### a. Données d'exécution

Le séquenceur peut enregistrer les données d'exécution suivantes

# →Piste 1 à 8

Messages de touche : La touche (= numéro de touche) qui est jouée, la dureté avec laquelle elle est jouée (= Vélocité) et la durée du jeu (= Key On ∕Off)

Messages de son : Le timbre ou le patch utilisé (= Numéro de changement de programme)

Messages de contrôle : Pitch Bender, Modulation, Maintien, Volume et Panoramique

\* Les timbres et les patches sont numérotés de la même manière et, en conséquence, un numéro de changement de programme correspond à la fois à un patch et à un timbre. Un patch ou un timbre est sélectionné par un numéro de changement de programme selon le mode actuellement sélectionné, le mode multi-timbral ou le mode d'exécution.

\*Les modes de mémoire interne ou de carte de mémoire peuvent être sélectionnés en actionnant les commandes du panneau sur le D-20. Donc, les numéros de changement de programme enregistrés ne peuvent changer les modes de mémoire. Cela signifie que même si un timbre ou un patch sur une carte de mémoire est sélectionné dans un enregistrement, il ne peut être reproduit que si l'on sélectionne le mode de carte de mémoire en utilisant les commandes du panneau avant du D-20.

Normalement, les timbres ou les patches requis pour l'enregistrement doivent être rassemblés dans la mémoire interne.

# →Piste de rythmes

Les motifs rythmiques préparés dans la mémoire interne peuvent être enregistrés dans la piste de rythmes.

Contrairement à un magnétophone, un séquenceur n'enregistre pas le son lui - même, mais uniquement les messages nécessaires (= données d'exécution).

Un séquenceur reproduit les Timbres et les Patches en utilisant les données d'exécution enregistrées.


# b. Réglage du métronome

Le D-20 vous permet de régler la manière dont le métronome doit résonner en programmant le motif rythmique ou l'enregistrement du séquenceur

# 1) Sélection du mode de métronome

Permet de régler la manière d'utiliser le métronome.


\*Le mode de métronome réglé est conservé même lorsque l'unité est éteinte.



# 2) Ajustement du volume

Le volume du métronome peut être ajusté comme suit.

\*Le volume du métronome que vous avez réglé est conservé même lorsque l'unité est éteinte.



# c. Procédure d'enregistrement

### Etape 1 Création des motifs rythmiques

Il est recommandé de préparer tous les motifs rythmiques que vous pensez utiliser pour la création d'une piste de rythmes. Jusqu'à 32 motifs rythmiques sont programmables par l'utilisateur par enregistrement en temps réel Si vous disposez d'un appareil MIDI tel qu'une boîte à rythmes, il est possible de créer des motifs rythmiques en utilisant les donnés d'exécution de la boîte à rythmes.

# Etape 2 Enregistrement de la piste de rythmes

En utilisant l'un des motifs préprogrammés (32) ou des motifs rythmiques originaux (32), vous pouvez enregistrer un morceau (ou une chanson) dans la piste de rythmes. Un enregistrement en temps réel peut être utilisé dans la piste 8, ce qui est utile pour la création de variations telles que pour des insertions (fill-in), etc.

# Etape 3 Enregistrement dans les pistes 1 à 8

En jouant la piste de rythmes enregistrée, ajouter des basses, une musique de fond, une mélodie etc, un à la fois, à nouveau en utilisant l'enregistrement en temps réel.

\* Les messages de contrôle de panoramique et de volume peuvent être enregistrés en utilisant la fonction de doublage.

# Etape 4 Edition des données enregistrées

Les données enregistrées dans les pistes 1 à 8 peuvent être éditées en utilisant les diverses fonctions d'édition.

- ORé-enregistrement à partir de la mesure désirée.
- OEdition d'une partie des données enregistrées en utilisant la fonction Punch in/Punch out.
- OApport de données d'exécution aux données existantes en utilisant la fonction de doublage. La fonction de doublage permet également les contrôles de volume et de panoramique.
- OLa fonction d'effacement (clear) efface toutes les données d'exécution dans chaque piste ou dans toutes les pistes y compris la piste de rythmes.
- OLa fonction de suppression permet de ne supprimer que les messages d'exécution tels que les messages de changement de programme ou de panoramique et de volume dans chaque piste
- OLa fonction de quantification permet de corriger les différences de synchronisation de message de touche dans chaque piste

\*La fonction de quantification peut être la cause de petites erreurs d'exécution car elle ne fait qu'ajuster les messages de touche. Lorsque le message de changement de programme et le message de contrôle sont enregistrés dans la piste à quantifier, enregistrez ces messages en utilisant la fonction de doublage après la quantification.

# Etape 5 Sauvegarde des données enregistrées

Les données enregistrées dans une piste (à l'exception de la piste de rythmes) sont effacées lorsque l'unité est éteinte. Si vous désirez conserver les données, sauvegardez-les sur une disquette de la manière décrite à la page 175 "Transfert des données".

\*La fonction de transfert des données du D-20 vous permet de copier un bloc de données se trouvant dans la mémoire interne sur une disquette. Toutefois, si les données dans la mémoire interne sont modifiées pour une raison quelconque, les données enregistrées ne seront pas reproduites correctement. Pour éviter cela, copiez normalement toutes les données de la mémoire interne sur une disquette.

#### d. Création des motifs rythmiques


Les motifs rythmiques préprogrammés P-51 à 88 peuvent être édités pour créer des motifs rythmiques originaux. Avant de passer à la procédure d'enregistrement de piste de rythmes, créez, si nécessaire, vos propres motifs rythmiques. Il existe deux méthodes pour créer des motifs rythmiques: en utilisant le clavier du D-20 (Procédure d'édition I) et en utilisant des données d'exécution envoyées d'un appareil externe tel qu'une boîte à rythmes (Procédure d'édition II).

\* Reportez-vous à la page 80 "Réglage de rythme" si vous désirez éditer des sonorités de rythme.

#### 1) Procédure d'édition (I)

Les motifs rythmiques peuvent être créés en jouant le clavier du D-20.

\*Le motif rythmique créé sera effacé lorsqu'un motif rythmique différent est sélectionné ou que l'unité est éteinte. Pour conserver les données éditées, effectuez la procédure d'écriture appropriée décrite à la page 32, "Procédure d'écriture".



Etape 1 Appuyez sur la touche de rythme (RHYTHM). (Le témoin s'allume.)

Pattern Play P-56:UserPattern


# Etape 2 Sélectionnez un numéro de motif rythmique en utilisant les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER).

Si vous désirez créer un motif rythmique à partir de rien, sélectionnez un motif rythmique dont le numéro est compris entre 51 et 88. (Notez que le motif rythmique sélectionné sera remplacé par de nouvelles données.)

Si vous désirez créer un motif rythmique en éditant un motif rythmique existant, sélectionnez un motif rythmique source.

- \*Pour écouter le motif rythmique que vous avez sélectionné, appuyez simplement sur la touche de démarrage (START). (Avant de passer à la procédure suivante, n'oubliez pas d'arrêter le rythme en appuyant sur la touche d'arrêt (STOP).)
- Etape 3 Appuyez sur la touche d'édition (EDIT).

Etape 4 Si vous désirez effacer toutes les données de motif rythmique, appuyez sur la touche de curseur de gauche. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche de curseur de droite.



Si vous avez appuyé sur la touche de curseur de droite, passez à l'étape 7

Etape 5 Réglez la mesure du motif rythmique (de 1/4 à 8/4) en utilisant le bouton de commande de valeur.

Etape 6 Appuyez sur la touche ENTER.


Etape 7 Appuyez sur la touche START.

Les motifs rythmiques sont affectés au clavier de la manière déterminée dans le réglage (SETUP).

\*Les motifs rythmiques ont été affectés par le fabricant de la manière indiquée à la page 84 "Réglage de rythme".

- Etape 8 Ajustez le tempo avec le bouton de commande de valeur.
- Etape 9 Créez un motif rythmique en jouant sur le clavier. Vous pouvez ajouter un effet de vélocité en changeant la force de votre jeu sur le clavier.

Si vous désirez sélectionner une touche qui dépasse la gamme maximum du clavier, transposez le diapason du clavier en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY) avant l'affectation de touche. Le témoin de transposition de clé s'allume lorsque le clavier est transposé.



- \*Si vous désirez que la synchronisation soit exacte, suivez la procédure de quantification. (Reportez-vous à la page 26).
- \*Si vous désirez corriger le motif rythmique que vous avez créé, effacez- le. Reportez-vous à la page 28).
- \* Le nombre maximum de partie joué simultanément est 8 et de ce fait, la 9ème note est ignorée.
- \*Lorsqu'une sonorité interne est utilisée comme sonorité rythmique pour être jouée avec des motifs rythmiques, le mode ENV (reportezvous à la page 124) de la sonorité est automatiquement réglé sur NO SUSTAIN (et peut en conséquence résonner différemment).
- Etape 10 Pour écrire le motif rythmique que vous avez créé, arrêtez tout d'abord le rythme en appuyant sur la touche STOP, puis effectuer la procédure d'écriture appropriée (page 32).
  - \*Si vous ne désirez pas écrire le motif rythmique que vous avez créé, appuyez sur la touche EXIT.


#### [Quantification]

La fonction de quantification corrige la synchronisation du motif rythmique de manière à ce qu'il devienne aussi précis qu'une partition. Ceci est obtenu en réglant le nombre d'étapes pouvant être entrées dans un motif rythmique La quantification peut être faite dans le mode d'édition de motif rythmique et il est en conséquence possible de régler une valeur différente (la note la plus courte) pour chaque sonorité rythmique.

La quantification peut être réglée dans l'affichage de la 6ème étape, même pendant le jeu d'un rythme.

#### Etape 1 Appuyez sur la touche de curseur de gauche.


La valeur de quantification clignote dans l'affichage



# Etape 2 Sélectionnez la valeur de synchronisation désirée en utilisant le bouton de commande de valeur.

OFF: Pas de correction

Le nombre d'étapes peut varier en fonction de la mesure utilisée.



- \*Pour changer le tempo pendant la procédure de quantification, déplacez le bouton de commande de valeur tout en maintenant la touche de tempo (TEMPO) enfoncée.
- Etape 3 Tapotez la touche sur le clavier.

Le rythme peut être joué avec la synchronisation automatiquement corrigée


- Etape 4 Pour entrer une valeur différente pour la quantification, répétez les Etapes 2 et 3.
- Etape 5 Pour retourner au mode précédent qui vous permet de changer le tempo avec le bouton de commande de valeur, appuyez sur la touche de curseur de gauche. (Le clignotement s'arrête.)


#### [Effacement]

La fonction d'effacement est utile pour la correction d'erreur que vous avez faites dans un motif rythmique. La sonorité rythmique utilisée pour le motif rythmique est effacée et, en conséquence, de nouvelles données peuvent être entrées. La fonction d'effacement peut être réglée dans l'affichage de l'étape 6, même pendant la reproduction d'un rythme.

#### Etape 1 Appuyez sur la touche de curseur de droite.

Le réglage de la fonction d'effacement clignote dans l'affichage





- Etape 2 Sélectionnez "ON" avec le bouton de commande de valeur.
- Etape 3 Appuyez sur la touche où la sonorité rythmique à effacer est affectée.

Le fait de maintenir la touche enfoncée continuera l'effacement de la sonorité rythmique correspondante


- Etape 4 Retourner à l'affichage "Erase OFF" avec le bouton de commande de valeur.
- Etape 5 Jouez le clavier pour corriger l'erreur.
- Etape 6 Appuyez sur la touche de curseur de droite ; "Erase" arrête de clignoter et l'affichage retourne à l'état précédent qui vous permet de changer le tempo avec le bouton de commande de valeur.

#### 2) Procédure d'édition (II)

Voici l'explication pour créer un motif rythmique en utilisant les données d'exécution d'un appareil MIDI tel qu'une boîte à rythmes.


\*Le motif rythmique créé sera effacé lorsqu'un motif rythmique différent est sélectionné ou que l'unité est éteinte. Pour conserver les données éditées, effectuer la procédure d'écriture appropriée décrite à la page 32 "Procédure d'écriture".

#### [Préparation]



- ①Réglez les canaux MIDI de la section de rythmes du D-20 et de l'appareil externe au même numéro.
- \*Dans le mode d'exécution, reportez-vous à la page 157 "Réglage des fonctions MIDI" et dans le mode multi-timbral, reportez-vous à la page 9 "Réglage des fonctions MIDI".
- ②Faites correspondre le numéro de touche-affectation de sonorité rythmique de l'appareil externe à la section de rythmes du D-20.
- \*Le numéro de touche-affectation de sonorité rythmique de la section de rythmes du D-20 est indiqué à la page 80 "Réglage de sonorité rythmique".
- ③Réglez le mode de synchronisation de l'appareil externe de sorte qu'il puisse recevoir le signal de synchronisation du D-20.

#### [Procédure]



- Etape 1 Réglez l'appareil externe dans le mode de reproduction de motif rythmique.
- Etape 2 Appuyez sur la touche de rythme (RHYTHM) sur le D-20 (le témoin s'allume).

- Etape 3 En utilisant les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER), sélectionnez un motif rythmique (numéro de motif destination) de P-51 à P-88 qui doit être remplacé avec de nouvelles données.
- Etape 4 Appuyez sur la touche d'édition (EDIT).

- Etape 5 Appuyez sur la touche de curseur de gauche pour effacer toutes les données du motif rythmique sélectionné.
- Etape 6 En utilisant le bouton de commande de valeur, réglez la valeur de la mesure (1/4 à 8/4) du motif rythmique.


Etape 7 Appuyez sur la touche ENTER.

- Etape 8 Appuyez sur la touche START.
  - \*Le nombre maximum de notes pouvant être simultanément entrées est 8 et de ce fait, la gème note est ignorée.
  - \*Le nombre maximum de notes pouvant être entrées dans un motif rythmique est de 96.
- Etape 9 Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le rythme, puis effectuer la procédure d'écriture appropriée décrite dans la section suivante.
  - \*Si vous ne désirez pas écrire le motif rythmique que vous venez de créer, appuyez sur la touche EXIT.


#### 3) Procédure d'écriture

Le motif rythmique que vous avez créé peut être écrit dans la mémoire interne (vers un numéro de motif destination, P51-p88) ou sur une carte de mémoire (M-256D, M-256E optionnelle)

#### [Ecriture dans la mémoire interne]



Etape 1 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).



\*Lorsqu'un motif rythmique présélectionné(P11 à 48) a été édité, aucun numéro de motif destination n'apparaît dans l'affichage.

Etape 2 Si vous désirez changer le numéro de motif destination, utilisez les touches de banque (BANK) (5-8) et de numéro (NUMBER).

Procédez comme suit si vous désirez écouter le motif rythmique destination avant de le réécrire

**DAppuyez sur la touche de comparaison (COMPARE).** 


- ②Sélectionnez un numéro de motif rythmique destination en utilisant les touches de banque (BANK) (5-8) et de numéro (NUMBER)
- 3 Appuyez sur la touche START pour écouter le rythme.
- Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le jeu du rythme.
- ⑤ Appuyez sur la touche COMPARE pour retourner à l'affichage précédent.
- Etape 3 Appuyez sur la touche ENTER.

Etape 4 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).

La fonction de protection de mémoire est désactivée et l'affichage de l'étape 2 est rappelé.

Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.


Lorsque l'écriture est terminée, l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis l'affichage de reproduction de motif réapparaît




\*Si la procédure d'écriture n'est pas correctement faite, un message d'erreur apparaît. Reportez-vous à la page 212 "Messages d'erreur" pour résoudre le problème.

### [Ecriture sur une carte de mémoire]

- \*Lors de l'utilisation d'une carte de mémoire toute neuve, sauvegardez tout d'abord toutes les données de la mémoire interne sur la carte de mémoire de la manière décrite à la page 189 "Sauvegarde", puis passez à la procédure d'écriture.
- \*Les motifs rythmiques sauvegardés sur une carte de mémoire ne peuvent être utilisés à moins d'être copiés dans la mémoire interne et, en conséquence, seront préservées de manière sûre.



- Etape 1 Insérez une carte de mémoire dans la fente de carte.
- Etape 2 Placez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "OFF".
- Etape 3 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).



- \*Lorsqu'un motif rythmique présélectionné (P11-P48) a été édité, le motif rythmique de motif destination n'est pas indiqué dans l'affichage.
- Etape 4 sélectionnez "C" en appuyant sur la touche INT/CARD.

ldri	t =	F-564	CP-56
Sur	量子		Enter

Etape 5 Utilisez les touches de banque (BANK) (5-8) et de numéro (NUMBER) pour changer le numéro de motif destination.

Procédez comme suit si vous désirez écouter le motif rythmique destination avant de le réécrire

①Appuyez sur la touche de comparaison (COMPARE).

Compare to CP-56

- ②Sélectionnez un numéro de motif rythmique destination en utilisant les touches de banque (BANK) (5-8) et de numéro (NUMBER)
- ③Appuyez sur la touche START pour écouter le rythme.
- Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le jeu du rythme.
- ⑤Appuyez sur la touche COMPARE pour retourner à l'affichage précédent.
- Etape 6 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque l'écriture est terminée, l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis l'affichage de reproduction de motif réapparaît.

Complete

- \*Si la procédure d'écriture n'est pas correctement faite, un message d'erreur apparait. Reportez-vous à la page 212 "Messages d'erreur" pour résoudre le problème.
- Etape 7 Ramenez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "ON".


### 2. Enregistrement

Voici une explication des procédures d'enregistrement de piste

- a. Procédure de base
- 1) Mode de séquenceur

Le mode de séquenceur transforme le D-20 en un séquenceur MIDI qui permet l'enregistrement de piste.


Appuyez sur la touche SEQUENCER pour sélectionner le mode de séquenceur. (Le témoin s'allume).



\* A ce stade, les pistes ne possèdent pas de nom de morceau. Si vous désirez utiliser un nom de morceau, reportez-vous à la page 76 "Nom de morceau".


#### [Mode de séquenceur]

Dans le mode de séquenceur, les touches et les boutons du panneau de commande fonctionnent de la manière indiquée ci-dessous




#### [Mode d'enregistrement]

L'affectation d'une piste à programmer en appuyant sur les touches INT/CARD et BANK préparera le séquenceur pour l'enregistrement de piste. Ceci est appelé le mode d'enregistrement. Dans le mode d'enregistrement, le panneau de commande fonctionne de la manière indiquée cidessous



#### 2) Piste de rythmes

Une pression sur la touche INT/CARD fera passer le séquenceur dans le mode d'enregistrement de piste de rythmes (Le témoin de la touche A/B clignote en rouge).




Il existe deux méthodes pour l'enregistrement de piste de rythmes ; l'une consiste à jouer les motifs rythmiques en séquence (Enregistement 1) et l'autre consiste à affecter un motif rythmique à chaque mesure (Enregistrement 2)

- \*L'enregistrement des données de rythme dans un piste de rythmes réécrit automatiquement les données précédentes. Toutefois, si vous désirez effacer toutes les données existantes, ou une mesure de données, utilisez la procédure "Effacement" décrite à la page 44.
- \* Notez que si vous réécrivez un motif rythmique dans la piste de rythmes avec un motif rythmique dans un temps différent après la programmation des piste 1 à 8, l'exécution de rythme sera incorrecte.

#### [Enregistrement 1]

Cette méthode programme une piste de rythmes en jouant les motifs rythmiques en séquence et, en conséquence, est plus rapide que la méthode d'Enregistrement 2

#### (Enregistrement à partir de la première mesure)



Etape 1 Sélectionnez un motif rythmique pour la première mesure en utilisant les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER). (Si vous désirez le numéro de motif indiqué dans l'affichage pour la première mesure, sautez cette étape.)

Lorsqu'un motif rythmique est sélectionné, le numéro clignote

\*Le numéro de mesure indiqué dans l'affichage ne correspond à rien.

Etape 2 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.

(Le témoin de la touche A/B arrête de clignote et reste allumé).

L'affichage indique le numéro de mesure 001

- Etape 3 Alors que le motif rythmique de la première mesure est joué, affectez un motif rythmique pour la deuxième mesure.
  - \*Si vous désirez le même motif rythmique pour la deuxième mesure, sautez l'étape 3.


- Etape 4 Répétez l'étape 3 pour les mesures suivantes.
- Etape 5 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé l'enregistrement de la piste de rythmes.

Le témoin de la touche A/B passe du rouge au vert et l'unité retourne dans le mode de séquenceur.



#### (Enregistrement à partir d'une mesure intermédiaire)

Il est possible de commencer l'enregistrement à partir de n'importe quelle mesure désirée



- Etape 1 Sélectionnez la mesure où vous désirez commencer l'enregistrement avec les touches de valeur (VALUE).
- Etape 2 Sélectionnez un motif rythmique à affecter à la mesure en utilisant les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER). (Si vous désirez affecter le numéro de motif indiqué dans l'affichage, sautez cette étape.)

Lorsque le motif rythmique est sélectionné, le numéro clignote.

Etape 3 Appuyez sur la touche START.


Le motif rythmique sélectionné est reproduit

- Etape 4 Pour sélectionner un motif rythmique différent pour la mesure suivante, affectez-le pendant que le rythme est encore en train de jouer, en utilisant le touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER).
  - \*Si vous désirez le même motif rythmique pour le mesure suivante, sautez l'étape 4.
- Etape 5 Répétez l'étape 4 pour les mesures suivante.
- Etape 6 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé l'enregistrement de la piste de rythmes.

Le témoin de la touche A/B passe du rouge au vert et l'unité retourne dans le mode de séquenceur

### [Enregistrement 2]

Cette méthode est obtenue en affectant un motif rythmique à chaque mesure dans la séquence.



- Etape 1 Sélectionnez la mesure où vous désirez commencer l'enregistrement avec les touches de valeur (VALUE).
- Etape 2 Sélectionnez un motif rythmique à affecter à la mesure en utilisant les touches de banque (BANK) et de numéro (NUMBER). (Si vous désirez affecter le numéro de motif indiqué dans l'affichage, sautez cette étape.)

Lorsque le motif rythmique est sélectionné, le numéro clignote

Etape 3 Appuyez sur la touche ENTER.

Le motif rythmique sélectionné est enregistré et le numéro de mesure est avancé.

- Etape 4 Répétez les étapes 2 et 3 le nombre de fois nécessaire pour les mesures suivantes.
- Etape 5 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement de la piste de rythmes, appuyez sur la touche EXIT.


Le témoin de la touche  $\mathsf{A} \diagup \mathsf{B}$  passe du rouge au vert et l'unité retourne dans le mode de séquenceur

#### [Effacement]

La fonction d'effacement vous permet d'effacer les données de piste de rythmes de toute mesure affectée à la fin. Si vous désirez utiliser cette fonction, procédez comme suit dans le mode d'enregistrement.

\*Si vous effacez des mesures de données d'exécution dans la piste de rythmes après l'enregistrement des pistes 1 à 8, les mesures correspondant dans les autres pistes ne seront pas reproduites. Dans ce cas, enregistrez à nouveau les mesures effacées dans l'une des pistes.

#### Etape 1 Appuyez sur l'une des touches d'affichage (DISPLAY).



- Etape 2 Sélectionnez la mesure que vous désirez effacer avec les touches de valeur (VALUE).
- Etape 3 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque les données sont effacées, l'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous pendant un moment, puis retourne à l'affichage précédent (= avant la procédure ci-dessus)

Come	1	巨七	₽		


#### 3) Pistes 1 à 7

Les pistes 1 à 7 peuvent être enregistrées de manière similaire

Il existe deux méthodes pour l'enregistrement des pistes 1 à 7 ; l'une consiste à enregistrer après un décompte de métronome (enregistrement avec décompte) et l'autre est l'enregistrement en synchronisation en jouant les touches.


#### [Enregistrement avec décompte]

Deux mesures de métronome sont jouées avant le début de l'enregistrement.



Etape 1 Sélectionnez une piste à enregistrer avec les touches de banque (BANK) 1 à 7 correspondantes.

Le témoin NUMBER correspondant clignote en rouge et l'affichage suivant apparaît.



Le témoin SEQUENCER s'éteint et le témoin SYNTH s'allume. Les touches A/B, BANK et NUMBER fonctionnent comme touche de sélection de Timbre/Patch.

\*Le numéro de timbre/patch n'est indiqué dans l'affichage que lorsque le numéro de mesure est 001.

- Etape 2 Sélectionnez un timbre ou un patch en utilisant les touches A/B, BANK ou NUMBER.
  - \*Un timbre ou un patch ne peut être sélectionné tant que la touche NUMBER n'est pas enfoncée. Si le numéro n'est pas encore affecté, le numéro clignote et le timbre ou patch actuellement affecté à la partie est sélectionné à la place.
- Etape 3 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.
  - Décompte
     Le numéro de mesure dans
     l'affichage décompte comme-2,-1.

 Enregistrement
 Les témoins NUMBER arrêtent de clignoter et restent allumés, puis l'enregistrement commence


- Etape 4 Jouez le clavier.
  - \* Même si vous commencez à jouer le clavier avant la fin du décompte de deux mesures, seules les informations après le décompte seront enregistrées.
- Etape 5 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé.

Le témoin NUMBER passe du rouge au vert et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur.

Etape 6 Continuez l'enregistrement des autres pistes de la même manière.

#### [Enregistrement par jeu]

L'enregistrement par jeu commence au moment où vous commencez à jouer le clavier



Etape 1 Sélectionnez une piste à enregistrer avec les touches de banque (BANK) 1 à 7 correspondantes.

Le témoin NUMBER correspondant clignote en rouge et l'affichage suivant apparait.

Le témoin SEQUENCER s'éteint et le témoin SYNTH s'allume. Les touches A/B, BANK et NUMBER fonctionnent comme touche de sélection de Timbre/Patch.

\*Le numéro de timbre/patch n'est indiqué dans l'affichage que lorsque le numéro de mesure est 001.

Etape 2 Sélectionnez l'affichage suivant avec les touches d'affichage (DISPLAY).

- Etape 3 Sélectionnez un timbre ou un patch en utilisant les touches A/B, BANK ou NUMBER.
  - \*Un timbre ou un patch ne peut être sélectionné tant que la touche NUMBER n'est pas enfoncée. Si le numéro n'est pas encore affecté, le numéro clignote et le timbre ou patch actuellement affecté à la partie est sélectionné à la place.

Etape 4 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.

Le numéro de mesure 001 est indiqué dans l'affichage et le métronome joue dans le tempo actuellement réglé.

Etape 5 Jouez le clavier.

\*L'enregistrement commence dès que vous commencez à jouer le clavier. (Le témoin NUMBER arrête de clignoter et reste allumé).

Etape 6 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé.

Le témoin NUMBER passe du rouge au vert et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur

Etape 7 Continuez l'enregistrement des autres pistes de la même manière.


### 4) Piste 8

Dans le cas du premier enregistrement dans la piste 8, cette piste peut être utilisée pour l'enregistrement d'une partie de synthé comme les pistes 1 à 7 ou pour l'enregistrement de "performance" de rythme en temps réel


# [Enregistrement d'une partie de synthé]

# Etape 1 Appuyez sur la touche BANK 8.

Le témoin NUMBER 8 clignote en rouge et l'affichage suivant apparaît :




# Etape 2 Appuyez sur la touche de curseur gauche.



Ensuite, effectuez la même procédure que dans le cas de l'enregistrement des pistes 1 à 7

### [Enregistrement de rythme]



Etape 1 Appuyez sur la touche BANK 8.

Le témoin NUMBER 8 clignote en rouge et l'affichage suivant apparaît :

Etape 2 Appuyez sur la touche de curseur droite.

	FEC
Meas001	Rhythm

Le témoin SEQUENCER s'éteint et le témoin RHYTHM s'allume. Les sonorités rythmiques sont maintenant affectées aux touches sur le clavier

Si vous désirez effectuer un enregistrement par jeu, appelez l'affichage suivant.


key OH Meas001 Fhythm

# Etape 3 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.

Dans le cas d'un enregistrement avec décompte, l'enregistrement commence après le décompte de numéro de mesure dans l'affichage, comme -2,-1...

Dans le cas d'un enregistrement par jeu, l'enregistrement commence en même temps que vous commencez à jouer le clavier.

\*Pour enregistrer des sonorités rythmiques qui dépasse la gamme du clavier, transposez la gamme du clavier en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



\*L'affectation des touches-sonorités rythmiques effectuée par le fabricant est indiquée à la page 84.

### Etape 4 Jouez la touche correspondant à la sonorité rythmique à affecter. La manière dont vous jouez le clavier contrôlera la vélocité.

\* Même si vous commencez à jouer le clavier avant la fin du décompte de deux mesures, seules les informations après le décompte seront enregistrées. Etape 5 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé.


Le témoin NUMBER passe du rouge au vert et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur

#### b. Edition des données d'exécution

#### 1) Enregistrement à partir d'une mesure quelconque

Le D-20 vous permet de ré-enregistrer à partir de la mesure désirée.

#### [Enregistrement avec décompte]



Etape 1 Sélectionnez la piste à ré-enregistrer avec la touche BANK correspondante.

Le témoin NUMBER correspondant clignote en rouge.

\*Comme les données d'exécution pour le clavier sont jouées en utilisant les réglages de Timbre/Patch et Panoramique/Volume préalablement réglés, l'exécution correcte est fidèlement enregistrée.

#### Etape 2 Affectez une mesure avec la touche de valeur (VALUE).


Etape 3 Si vous désirez changer le timbre ou le patch dans la position de réenregistrement, sélectionnez un nouveau patch ou timbre avec les touches A/B, BANK et NUMBER.

Un timbre ou un patch ne peut être sélectionné que lorsque le numéro est affecté Si vous n'affectez pas de numéro, le numéro clignotera et le timbre ou le patch n'est pas enregistré

#### Etape 4 Appuyez sur la touche START.

#### Décompte

Deux mesures de décompte sont entendues avant le numéro de la mesure affectée Les données sont reproduites pendant le décompte



#### Enregistrement


Les témoins NUMBER arrêtent de clignoter et restent allumés ; l'enregistrement commence à partir de la mesure affectée

#### Etape 5 Jouez le clavier.

# Etape 6 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé l'enregistrement.

Le témoin NUMBER passe du rouge au vert et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur

#### [Enregistrement par jeu]



Etape 1 Sélectionnez la piste à ré-enregistrer avec la touche BANK correspondante.

Le témoin NUMBER correspondant s'allume (en rouge)

Etape 2 Sélectionnez l'affichage suivant avec les touches d'affichage (DISPLAY).



- Etape 3 Affectez une mesure avec la touche de valeur (VALUE).
  - \*Comme les données d'exécution pour le clavier sont jouées en utilisant les réglages de Timbre / Patch et Panoramique / Volume préalablement réglés, l'exécution correcte est fidèlement enregistrée.
- Etape 4 Si vous désirez changer le timbre ou le patch dans la position de réenregistrement, sélectionnez un nouveau patch ou timbre avec les touches A/B, BANK et NUMBER.

Un timbre ou un patch ne peut être sélectionné que lorsque le numéro est affecté. Si vous n'affectez pas de numéro, le numéro clignotera et le timbre ou le patch n'est pas enregistré

Etape 5 Appuyez sur la touche START.

Le métronome jouera dans le tempo actuellement réglé

#### Etape 6 Jouez le clavier.


Le jeu sur le clavier commencera automatiquement l'enregistrement (Le témoin NUMBER arrête de clignoter et reste allumé).

# Etape 7 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé l'enregistrement.


Le témoin NUMBER passe du rouge au vert et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur.

### 2) Insertion par Punch In/Punch out

La fonction d'insertion vous permet de ré-enregistrer une partie des données tout en écoutant les données d'exécution enregistrées. Le commencement du nouvel enregistrement est appelé "punch in" et la fin du nouvel enregistrement est appelée "punch out". Vous pouvez utiliser cette fonction de manière répétée. La fonction Punch In / Punch Out est normalement utilisée avec un interrupteur à pédale (DP-2 ou DP-6) mais elle peut également être effectuée à partir du panneau de commande




Etape 1 Connectez les interrupteurs à pédale aux douilles Punch In / Punch Out sur le panneau arrière.



Etape 2 Sélectionnez la piste à ré-enregistrer avec la touche BANK correspondante.

Le témoin NUMBER correspondant s'allume (en rouge)

Etape 3 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



Etape 4 Si vous désirez changer le timbre ou le patch dans la position de réenregistrement, sélectionnez un nouveau patch ou timbre avec les touches A/B, BANK et NUMBER.

Le numéro de timbre ou de patch sélectionné correspond au numéro du timbre ou du patch dans l'affichage.

Etape 5 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.

La piste est reproduite après le décompte de métronome

Etape 6 Jouez le clavier et appuyez sur la pédale à la position de "Punch In".

- \*La fonction Punch In/Punch Out est également effectuée avec la touche ENTER. Chaque fois que cette touche est enfoncée les fonctions Punch In et Punch Out changent alternativement.
- Etape 7 Continuez à jouer le clavier et appuyez sur la pédale à la position de "Punch Out".

- Etape 8 Si vous désirez continuer à corriger les données, répétez les étapes 6 et 7.
- Etape 9 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé la correction des données.

Le témoin NUMBER passe du rouge au vert et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur.

# 3) Doublage (Overdubbing)


Le doublage est l'enregistrement de données sur des données existantes. Cette fonction est utile pour ajouter des données d'exécution supplémentaires dans une piste.

La fonction de doublage vous permet d'enregistrer des messages de contrôle tel que ceux de panoramique et de volume.

Il existe deux méthodes pour le doublage. Doublage avec décompte et doublage par jeu (Une autre méthode différente est utilisée pour le doublage des messages de contrôle tels que ceux de panoramique et de volume).


\* Vous pouvez effacer les données doublées si vous ne les aimez pas.

### [Doublage avec décompte]



Etape 1 Appuyez sur la touche NUMBER de la piste tout en maintenant la touche BANK enfoncée (celle qui correspond à la piste à doubler).

Le témoin NUMBER clignote (orange) et l'affichage suivant apparaît :



Etape 2	Appuyez sur	r la	touche	START	tout	en	maintenant	la	touche	STOP
	enfoncée.									

Le doublage commence après le décompte de métronome (Le témoin NUMBER arrête de clignoter et reste allumé.)

- Etape 3 Jouez sur le clavier.
- Etape 4 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé.

Le témoin NUMBER devient vert A ce stade, le doublage n'est pas encore terminé

- Etape 5 En maintenant la touche STOP enfoncée, appuyez sur la touche START pour contrôler les données d'exécution que vous avez jouées.
- Etape 6 Appuyez sur la touche STOP.
- Etape 7 Vous pouvez maintenant soit exécuter le doublage, soit retrouver les données précédentes.

○Si vous désirez exécuter le doublage, appuyez sur la touche ENTER.

L'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent


200				1
Come	3	†	423	
*** **** * * * * * * * * * * * * * * *	÷	, ·	***	3

Si vous désirez retrouver les données d'exécution précédentes, appuyez sur la touche EXIT.

L'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent


10	BMC	⊕ 1	

# [Doublage parjeu]




Etape 1 Appuyez sur la touche NUMBER de la piste tout en maintenant la touche BANK enfoncée (celle qui correspond à la piste à doubler).

Le témoin NUMBER clignote (orange) et l'affichage suivant apparaît :



Etape 2 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



Etape 3 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.

Le numéro de mesure 001 est indiqué dans l'affichage et le métronome joue dans le tempo actuellement réglé.

# ETape 4 Jouez sur le clavier.

Le jeu sur le clavier commencera automatiquement l'enregistrement (Le témoin NUMBER arrête de clignoter et reste allumé).

Etape 5	Appuyez sur la	touche STOP	lorsque vous	avez terminé l	e doublage.
---------	----------------	-------------	--------------	----------------	-------------

Le témoin NUMBER devient vert. A ce stade, le doublage n'est pas encore terminé.

- Etape 6 En maintenant la touche STOP enfoncée, appuyez sur la touche START pour contrôler les données d'exécution que vous avez jouées.
- Etape 7 Appuyez sur la touche STOP.
- Etape 8 Vous pouvez maintenant soit exécuter le doublage, soit retrouver les données précédentes.

OSi vous désirez exécuter le doublage, appuyez sur la touche ENTER.


L'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent

OSi vous désirez retrouver les données d'exécution précédentes, appuyez sur la touche EXIT.

L'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent

Cance	1


# [Doublage de Panoramique/Volume]



Etape 1 Appuyez sur la touche NUMBER de la piste tout en maintenant la touche BANK enfoncée (celle qui correspond à la piste à doubler).

Le témoin NUMBER clignote (orange) et l'affichage suivant apparaît :


Etape 2 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



# Etape 3 Réglez les valeurs initiales de panoramique et de volume.

OLe bouton de commande de valeur (VALUE) change la valeur de volume de 0 à 100, Les valeurs les plus grandes augmentent le volume.

OLe clavier change la valeur pour le panoramique de la manière indiquée ci-dessous.



- - \*Si des données d'exécution de rythme ont été enregistrées dans la piste 8, le doublage de panoramique ne peut être effectué dans la piste 8.
- Etape 4 Appuyez sur la touche START tout en maintenant la touche STOP enfoncée.

Le doublage commence après le décompte de métronome. (Le témoin NUMBER arrête de clignoter et reste allumé.)

- Etape 5 En utilisant le bouton de changement de valeur et le clavier, changer les valeurs de panoramique et de volume que vous avez réglées.
- Etape 6 Appuyez sur la touche STOP lorsque vous avez terminé le doublage.

Le témoin NUMBER devient vert. A ce stade, le doublage n'est pas encore terminé

- Etape 7 En maintenant la touche STOP enfoncée, appuyez sur la touche START pour contrôler les données d'exécution que vous avez jouées.
- Etape 8 Appuyez sur la touche STOP et arrêter de jouer le clavier.


Etape 9	Vous pouvez maintenant soit exécuter le doublage, soit retrouver les données précédentes.
	○Si vous désirez exécuter le doublage, appuyez sur la touche ENTER.
	L'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent
	Comelete
	Si vous désirez retrouver les données d'exécution précédentes, appuyez sur la touche EXIT.
	L'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent.
	Cancel

### 4) Effacement

Le D-20 vous permet d'effacer toutes les données d'exécution que vous avez enregistrées (= All Clear) ou les données dans chaque piste (= Track Clear)

## [Effacement total (All Clear)]

La fonction d'effacement total peut effacer les données d'exécution enregistrées dans toutes les pistes (y compris la piste de rythmes)



Etape 1 Appuyez sur la touche EDIT.

Etape 2 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur gauche.


Etape 4 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque les données ont été effacées, l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis retourne à l'affichage précédent



## (Réglage du temps)

Après la procédure d'effacement total, si vous essayez d'enregistrer des données dans les pistes 1 à 8 sans enregistrer la piste de rythmes, l'affichage suivant apparaît :




Réglez la mesure désirée (1/4 à 8/4) avec le bouton de commande de valeur, puis appuyez sur la touche ENTER Procédez de la même manière pour les autres pistes.

### [Effacement de piste (Track Clear)]

La fonction d'effacement de piste permet d'effacer chaque piste désirée.

\*Les données de piste de rythmes ne peuvent être effacées en utilisant la fonction d'effacement de piste. Si vous désirez effacer la piste de rythmes effectuez la procédure d'effacement total ou la procédure d'effacement dans la section d'enregistrement de piste de rythmes.



Etape 1 Appuyez sur la touche EDIT.

Etape 2 Appelez l'ffichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur droit.

L'affichage ci-dessous apparaît et entretemps, les témoins des pistes enregistrées clignotent (rouge)

# Etape 4 Sélectionnez la piste à effacer avec la touche BANK correspondante.

Le témoin de la piste sélectionnée arrête de clignoter et reste allumé. (Les pistes dont le témoin clignote peuvent encore être sélectionnées en appuyant sur les touches BANK correspondantes.)

Chaque fois qu'une touche BANK est enfoncée, son témoin clignote ou reste allumé, alternativement.

### Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.


Lorsque les dennées ont été effacées, l'affichage suivant apparaît, puis retourne à l'affichage précédent

Comm	1	1	ţ.	픧

# 5) Suppression

La fonction de suppression vous permet de ne supprimer que les messages de changement de programme ou les messages de Panoramique / Volume des données d'exécution enregistrées dans chaque piste.

## [Suppression des messages de changement de programme]



### Etape 1 Appuyez sur la touche EDIT.

Quantize Select # Enter

# Etape 2 Passez à l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

Erase Select ProgC Fan Vol

# Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur gauche.

L'affichage ci-dessous apparaît et entretemps, les témoins des pistes enregistrées clignotent (rouge)

EraseProGC Track Sure? Enter Etape 4 Sélectionnez la piste dont les messages de changement de programme doivent être retirés en utilisant la touche BANK correspondante.

Le témoin de la piste sélectionnée arrête de clignoter et reste allumé. (Les pistes dont le témoin clignote peuvent encore être sélectionnées en appuyant sur les touches BANK correspondantes.)


Chaque fois qu'une touche BANK est enfoncée, son témoin clignote ou reste allumé, alternativement

Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque les données ont été effacées, l'affichage suivant apparaît, puis retourne à l'affichage précédent.

Comel	ele	

# [Suppression des messages de Panoramique/Volume]



### Etape 1 Appuyez sur la touche EDIT.

# Etape 2 Passez à l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

# Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur droite.

L'affichage ci-dessous apparaît et entretemps, les témoins des pistes enregistrées clignotent (rouge)

# Etape 4 Sélectionnez la piste dont les messages de Panoramique / Volume doivent être retirés en utilisant la touche BANK correspondante.

Le témoin de la piste sélectionnée arrête de clignoter et reste allumé (Les pistes dont le témoin clignote peuvent encore être sélectionnées en appuyant sur les touches BANK correspondantes.)

Chaque fois qu'une touche BANK est enfoncée, son témoin clignote ou reste allumé, alternativement

# Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.


Lorsque les données ont été effacées, l'affichage suivant apparaît, puis retourne à l'affichage précédent.

Come	1	=	t	Ē	

# 6) Quantification

La fonction de quantification corrige la synchronisation des messages de touche de sorte qu'elle soit conforme à une synchronisation spécifiée Cette fonction est disponible dans chaque piste de données.

- \*Les données quantifiées ne peuvent être ramenées à leur état précédent.
- \* La fonction de quantification peut être la cause de petites erreurs d'exécution car elle ne fait qu'ajuster les messages de touche. Lorsque le message de changement de programme et le message de contrôle sont enregistrés dans la piste à quantifier, enregistrez ces messages en utilisant la fonction de doublage après la quantification.



Etape 1 Appuyez sur la touche EDIT.

Etape 2 La valeur pour la quantification est représentée comme une mesure. En utilisant le bouton de commande de valeur, sélectionnez la valeur (la note la plus courte) pour les données enregistrées.

# Etape 3 Appuyez sur la touche ENTER.

L'affichage ci-dessous apparaît et entretemps, les témoins des pistes enregistrées clignotent (rouge).

Quantize & Track Enter

# Etape 4 Sélectionnez la piste à quantifier en utilisant la touche BANK correspondante.

Le témoin de la piste sélectionnée arrête de clignoter et reste allumé. (Les pistes dont le témoin clignote peuvent encore être sélectionnées en appuyant sur les touches BANK correspondantes.)

Chaque fois qu'une touche BANK est enfoncée, son témoin clignote ou reste allumé, alternativement

# Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.


Lorsque les données ont été quantifiées, l'affichage ci-dessous apparaît. puis retourne à l'affichage précédent

Complete

## c. Nom de morceau


Les données d'exécution enregistrées peuvent être nommées en utilisant jusqu'à 10 lettres.

\*Le nom de morceau sélectionné ici peut être utilisé comme nom de fichier pour la sauvegarde sur une disquette.




Etape 1 Appuyez sur la touche EDIT.

Etape 2 Sélectionnez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



Etape 3 En utilisant les touches de curseur, déplacez le curseur sur la position où la lettre sélectionnée doit être écrite, puis choisir la lettre avec le bouton de commande de valeur.

Les lettres disponibles pour un nom de morceau sont indiquées ci- dessous




Etape 4 Appuyez sur la touche EXIT pour retourner à l'affichage précédent.

# 3. Reproduction de séquenceur

Cette section décrit la manière de reproduire les données d'exécution enregistrées dans le mode multi-timbral

### a. Mode de reproduction

Dans le mode de reproduction, vous pouvez appelez le timbre désiré tout en reproduisant les données d'exécution




### b. Mode de séquenceur

Le mode de séquenceur comprend les procédures suivantes.


## [Sélection des pistes à reproduire]

En appuyant sur les touches A/B ou NUMBER dont les témoins sont allumés en vert, vous pouvez assourdir les pistes correspondantes. De cette manière, vous pouvez ne reproduire que les pistes désirées. Une pression sur la touche active et désactive alternativement la fonction d'assourdissement.



### [Reproduction à partir de n'importe quelle mesure]


Il vous est possible de reproduire les données à partir de la mesure désirée



\*Les données reproduites utilisent un réglage de timbre/patch ou panoramique/volume sélectionné avant l'affectation de la mesure et peuvent en conséquence résonner différemment des données actuellement enregistrées.

# [Reproduction répétée]


- Il est possible de reproduire des données d'exécution enregistrées de manière répétée.
- \*La fonction de répétition activée retournera à "une fois" (once) lorsque l'unité est éteinte.



### [Autres fonctions utiles]


## Affichage de numéro de motif rythmique

Une pression sur la toucher d'affichage (A) indiquera alternativement le tempo et le motif rythmique



### Affichage de la durée totale

Tant que les touches d'arrêt et d'affichage (A) sont maintenues enfoncées. la durée totale (sur la base du tempo actuel) des données de morceau est indiquée dans l'affichage.



\* Lorsque le mode d'horloge est réglé sur MIDI, la durée totale n'est pas affichée.

# 3 EDITION


# 1. Réglage de rythme

Les sonorités rythmiques sont affectées aux numéros de touche C1 à C8. Lorsque des messages de touche sont reçus par la partie de rythmes, la sonorité rythmique affectée à ce numéro de touche est jouée et l'on obtient ainsi une exécution rythmique.

Chaque numéro de touche peut avoir un réglage de panoramique et de niveau indépendant permettant ainsi d'obtenir l'exécution rythmique avec l'équilibre désiré Tout comme les sonorités rythmiques présélectionnées (Preset) (63 types), les sonorités originales que vous avez programmées peuvent être utilisées comme sonorités rythmiques.

#### a. Procédure d'édition

\*La procédure d'édition ne réécrit pas automatiquement les anciennes données. En conséquence, les données éditées seront effacées si l'unité est éteinte. Si vous désirez conserver la version éditée même après avoir éteint l'unité, effectuer la procédure d'écriture appropriée (page 85) pour chaque numéro de touche.



- Etape 1 Appuyez sur la touche de rythme (RHYTHM) (le témoin s'allume).
- Etape 2 Passez à l'affichage de rythme manuel en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

Etape 3 Appuyez sur la touche d'édition (EDIT).


Le clavier est maintenant prêt pour une exécution de rythme manuelle

Keu	ΞΞ	To	11=	r01
L108	j F	$\mathcal{F}_{\mathcal{K}}$	F.	OFF

\*L'affectation des touches-sonorités rythmiques effectuée par le fabricant est indique à la page 84.

### Etape 4 Appuyez sur la touche à éditer.


Si vous désirez sélectionner une touche qui dépasse la gamme maximum du clavier, transposez le diapason du clavier en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY) avant d'affecter la touche. Le témoin de transposition de clé est allumé lorsque le clavier est transposé



81

### Etape 5 Appelez le paramètre à éditer en utilisant les touches de curseur.

La valeur du paramètre sélectionné clignote



## Etape 6 Changez la valeur en utilisant le bouton de commande de valeur.

Sonorité: Une sonorité rythmique (des sonorités rythmiques présélectionnées r1 à r63 et des sonorité internes i1 à i64) peut être sélectionnée Sur OFF, aucune sonorité rythmique n'est affectée.

Niveau : Le niveau du volume peut être réglé de 1 à 100 ; les valeurs les plus grandes augmentent le volume

Panoramique: Le positionnement de l'image du son dans la sortie stéréo peut être réglé entre 7 > et <7 A > < la position est au centre <7 correspond à la droite et >7 correspond à la gauche

Commutateur de réverb : Enclenchez-le (ON) pour obtenir un effet de réverbération

- \*Les motifs rythmiques sont programmés en utilisant les sonorités rythmiques qui ont été affectées à des numéros de touche spécifiques et peuvent donc être changées après l'édition de l'affectation.
- \*Lorsqu'une sonorité rythmique de la mémoire interne est utilisée, le diapason peut être changé en fonction de la touche affectée à la sonorité.
- \*Le changement de la valeur de panoramique peut ne pas affecter le son de la manière prévue dans certaines sonorités en raison du réglage de structure. (Reportez-vous à la page 109)
- \*Lors de l'utilisation d'une sonorité faite en n'utilisant qu'un seul partiel, 8 positions de panoramique sont disponibles.

- \*Lorsqu'une sonorité interne (i1 à i64) est utilisée comme sonorité rythmique, le mode ENV (reportez-vous à la page 124) de paramètre de sonorité est automatiquement réglé sur NO SUSTAIN (il peut en conséquence résonner différemment). Ceci ne s'applique toutefois pas à une sonorité rythmique dans la piste 8 ou jouée par des messages MIDI envoyés d'un clavier ou d'un appareil externe et elle est reproduite en fonction du réglage de mode ENV. Donc, lorsque vous créez une sonorité rythmique, il peut être nécessaire de régler une enveloppe NO SUSTAIN.
- Etape 7 Pour écrire le paramètre édité, effectuez la procédure d'écriture appropriée (de la manière expliquée à la page 85.)
- Etape 8 Appuyez sur la touche Exit pour rappeler l'affichage de rythme manuel (Manual Drum).

# [Sonorités rythmiques Présélectionnées]

# [Réglage de rythme préprogrammé]


N.	Nom de la sonorité	Nombre de partiels
<u> </u>	0. 1.0.	
r01	Closed High Hat - 1	1
r02	Closed High Hat - 2	1
r03	Open High Hat – 1	2 2 2
r04	Open High Hat – 2	2
r05	Crash Cymbal	
r06	Crash Cymbal (short)	1
r07	Crash Cymbal (mute)	1
108	Ride Cymbal	2
r09	Ride Cymbal (short)	1
r10	Ride Cymbal (mute)	1
r11	Cup	2
r12	Cup (mute)	1
r13	China Cymbal	2
r14	Splash Cymbal	1
15ء	Bass Drum – 1	2
r16	Bass Drum – 2	1
r17	Bass Drum – 3	2
118	Bass Drum – 4	1
r19	Snare Drum - 1	1
r20	Snare Drum - 2	1
r21	Snare Drum – 3	1
r22	Snare Drum – 4	2
r23	Snare Drum - 5	1
r24	Snare Drum – 6	1
r25	Rim Shot	*
126	Brush – 1	2
r27	Brush – 2	2
128	High Tom Tom-1	1
r29	Middle Tom Tom - 1	1
130	Low Torn Torn-1	
r31		1
ŧ . I	High Tom Tom-2 Middle Tom Tom-2	1
:32		
r33	Low Tom Tom-2	1
r34	High Tom Tom -3	2 2 2 1
r35	Middle Tom Tom - 3	2
r36	Low Tom Tom-3	2
r37	High Pitch Tom Tom - 1	
r38	High Pitch Tom Tom-2	1
r39	Hand Clap	1
140	Tambourine	1
r41	Cowbell	1
r42	High Bongo	1
r43	Low Bongo	1
r44	High Conga (mute)	1
r45	High Conga	1
r46	Low Conga	1
147	High Timbale	1
r48	Low Timbale	1
149	High Agogo	1
r50	Low Agogo	1
r51	Cabasa	1
r52	Maracas	1
r53	Short Whistle	
r54	Long Whistle	2 2
r55	Quijada	3
r56	Claves	ĺ
r57	Castanets	2
r58	Triangle	2
ر ر59	Wood Block	1
760	Bell	2
161	Native Drum - 1	1
r62	Native Drum - 2	1
r63	Native Drum = 3	1
OFF	HAUVE DIGHT 5	Ó
i urr 1	ı	<b>,</b>

	<b>.</b>	•
/63	Native Drum-3	C7
₹52	Native Drum-2	
/61	Native Drum-1	
-09	Ride Cymbal (short)	
-34	High Tom Tom-3	
106	Crash Cymbal (short)	
15	Middle Tom Tom-3	
102	Closed High Hat-2	
36 24	Low Tom Tom-3	
23	Snare Drum-6 Snare Drum-5	
-22	Snare Drum-4	
18	Bass Drum-4	
17	Bass Orum-3	C6
5 C	Bell	
59	Wood Block	
r37	High Pitch Tam Tom-1	
<b>758</b>	Triangle	
/38	High Pitch Tom Tom-2	
r§7	Castanets	
127	Brush - 2	
/26	Brush-1	
-55	Claves	
/12	Cup (mute)	
r35	Quijada	
754	Long Whistle	C5
753	Short Whistle	
-52	Maracas	
151	Cabasa	
50	Low Agogo	
r#9	High Agogo	
. 48	Low Timbale	
/47	High Timbale	
- 46	Low Conga	
- 45	High Conga	••••
.44	High Conga (mute)	
.43	Low Bongo	C4 (Do moyen)
- 12	High Bongo	C4 (D6 moyem)
- 10	Ride Cymbal (mute)	
721	Snare Drum-3	***************************************
-07	Crash Cymbal (mute)	
:41	Cowbell	
/14 40	Splash Cymbal	
711	Tambourine	
711 713	Cup China Cymbal	
708	Ride Cymbal	
/31	High Tom Tom-2	
105	Crash Cymbal	
728	High Tom Tom-1	C3
/ 12	Middle Tom Tom-2	
.03	Open High Hat-1	
729		
r04	Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2	
	Middle Tom Tom-1	
r04	Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2	
r04 r33	Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2	
r04 r33 r01	Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1	
r04 r33 r01 r30	Middle Tom Tom-1  Open High Hat-2  Low Tom Tom-2  Closed High Hat-1  Low Tom Tom-2	
r04 r33 r01 r30 20	Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2 Snare Drum-2	
r04 r33 r01 r30 -20 r39	Middle Tom Tom-1  Open High Hat-2  Low Tom Tom-2  Closed High Hat-1  Low Tom Tom-2  Snare Drum-2  Hand Clap	
r04 r33 r01 r30 20 r39 r19	Middle Tom Tom-1 Open High Hat-2 Low Tom Tom-2 Closed High Hat-1 Low Tom Tom-2 Snare Drum-2 Hand Clap Snare Drum-1	CZ

## 2) Procédure d'écriture



- Etape 1 Appuyez sur la touche à éditer.
- Etape 2 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).




Etape 3 Appuyez sur la touche ENTER.

Etape 4 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).

La fonction de protection de mémoire est temporairement annulée et l'affichage retourne à celui de l'étape2

Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque la procédure d'écriture est terminée, l'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous, puis retourne à l'affichage d'édition.



# 2. Patch et Timbre


Un patch (dans le mode d'exécution) et un Timbre (dans le mode multitimbral) consistent en divers paramètres. La manière dont les sonorités sont jouées change en éditant les valeurs des paramètres

#### a. Patch

### 1) Procédure d'édition

Passez dans le mode de reproduction d'exécution (les témoins d'exécution et de synthé s'allument), puis procédez comme suit

\*La version éditée n'est pas automatiquement écrite sur les données existantes et, en conséquence, sera effacée lorsqu'un patch différent est sélectionné ou que l'unité est éteinte. Pour conserver les données éditées, effectuer la procédure d'écriture appropriée (reportez-vous à la page 67).




- Etape 1 Appelez le patch à éditer.
- Etape 2 Appuyez sur la touche Edit.

Edit Select Patch Tone

Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur de gauche.

Yey Mode SPLIT

Etape 4 Sélectionnez le paramètre à éditer avec les touches d'affichage.




- \*Si plus de deux valeurs sont indiquées dans l'affichage, sélectionnez l'une d'entre elles en utilisant les touches de curseur. La valeur sélectionnée clignotera, indiquant ainsi qu'elle est prête à être éditée.
- Etape 5 Changez la valeur avec le bouton de commande de valeur.
- Etape 6 Répétez les étapes 4 et 5 le nombre de fois nécessaire.
- Etape 7 Pour écrire la valeur réglée, passez à la procédure d'écriture (page 67).

  \*Appuyez sur la touche Exit pour quitter le mode d'édition de patch.

# 2) Paramètres de patch

Un patch est fait des paramètres suivants



# Mode de clavier

Key Mode SPLIT

Le mode de clavier correspond à la manière dont les sonorités inférieure et supérieure sont jouées sur le clavier

WHOLE: Seule la sonorité supérieure est jouée. Utilisez ce mode pour le jeu d'un son de type piano qui nécessite de nombreuses voix (notes)

DUAL: Les deux sonorités supérieure et inférieure sont jouées simultanément. Ce mode est idéal pour les sons de type corde et orgue.

SPLIT: Le mode SPLIT (séparé) divise le clavier en sections supérieure et inférieure où deux sonorités différentes peuvent être jouées simultanément

# • Point de séparation


Split Point C4

Dans le mode de clavier séparé, la touche où le clavier est divisé en deux sections, supérieure et inférieure, est appelée le point de séparation. Le point de séparation peut être réglé dans la gamme de C2 à C#7 en étapes de demi-ton

### Sélection de sonorité

# (Inférieure) Lower Tone Sel BELLARARALICE Pour affecter un Pour affecter groupe de sonorité un numéro

### (Supérieure)




Ce paramètre sélectionne les sonorités qui sont affectées aux sections supérieure et inférieure du clavier Les sonorités sont différentes selon la mémoire, mémoire interne ou carte de mémoire, à laquelle le patch appartient.

	Interne		Carte de mémoire	
Groupe de sonorité	a, b, i	r	a, b, c	Г
Numéro	164	1-63, OFF	1-64	1-63, OFF


- a : Sonorité présélectionnée (Preset) (Interne)
- b : Sonorité présélectionnée (Preset) (Interne)
- r : Rythme présélectionné (Preset) (Interne)
- i : Sonorité programmable (Interne) c : Sonorité (Carte de mémoire)

# Décalage de clavier




Le diapason relatif des sonorités supérieure et inférieure peut être séparément réglé de -24 à +24 ( $\pm2$  octaves) en étapes de demi- ton

### Accord fin




Le diapason de chaque sonorité peut être finement changé -50 à +50 (approximativement  $\pm50$  centièmes).

### Gamme de Bender



Ce paramètre permet de régler la gamme variable du changement de diapason provoqué en déplaçant le levier de Bender vers la droite ou vers la gauche de 0 à 24 (2 octaves) en étapes de demi-ton

#### Mode d'affectation



Le mode d'affectation correspond à la manière dont chaque sonorité doit être jouée par les messages de touche reçus.

- 1 : Affectation simple Jouée avec priorité à la dernière note
- 2 : Affectation simple Jouée avec priorité à la première note
- 3 : Affectation multiple Jouée avec priorité à la dernière note
  4 : Affectation multiple Jouée avec priorité à la première note

#### AFFECTATION SIMPLE

Dans ce mode, lorsque plus d'un message Key ON est reçu par le même numéro de touche, le son de cette touche est assourdi une fois, puis joué de nouveau.

#### **AFFECTATION MULTIPLE**

Dans ce mode, lorsque plus d'un message Key ON est reçu par le même numéro de touche, deux sons sont mélangés.


#### PRIORITE A LA DERNIERE NOTE

Dans ce mode, lorsque le D-20 a reçu plus de 32 messages Key On, les messages reçus en premier sont remplacés par ceux reçus en dernier

### PRIORITE A LA PREMIERE NOTE


Dans ce mode, lorsque le D-20 a reçu plus de 32 messages Key On, les messages reçus en dernier sont ignorés et seuls les sons actuellement joués sont conservés

## Commutateur de réverb



Ce paramètre sélectionne si l'on utilise l'effet de réverb ou pas, individuellement pour chaque sonorité Le réglage ON active l'effet

# ■ Type de réverb



L'un des 8 types de réverb peut être sélectionné. Le réglage OFF désactive l'effet de réverb.

Numéro	Type de réverb		
1	Petite pièce		
2	Piêce de taille moyenne		
3	Grande pièce		
4	Grand hall		
5	Plate		
6	Retard 1		
7	Retard 2		
8	Retard 3		
OFF	Pas de réverb		


### Durée de réverb

La durée de l'effet de réverb peut être rêglée de 1 à 8. Les valeurs les plus grandes correspondent aux durées de réverb les plus longues. Lorsqu'un retard est sélectionné, les valeurs les plus grandes correspondent aux durées de retard les plus longues.

### Niveau de réverb

Permet de régler le volume du son de réverb de 0 à 7 Les valeurs les plus grandes augmentent le volume

### ⊕ Equilibre de sonorité




L'équilibre de volume des sonorités supérieure et inférieure peut être changé. La quantité totale des deux sonorités est toujours 100 A 50, les deux niveaux sont égaux.


# Niveau de patch

Le volume d'un patch peut être réglé de 0 à 100. En utilisant ce paramètre, l'équilibre de volume entre deux patches différents peut être ajusté

## Nom de patch



Un patch peut être nommé en utilisant jusqu'à 16 lettres Déplacez le curseur sur la lettre que vous désirez changer en utilisant les touches de curseur, puis changez la lettre avec la touche de commande de valeur Les lettres disponibles pour la nomination d'un patch sont indiquées cidessous




#### b. Timbre

## 1) Procédure d'édition

Passez dans le mode multi-timbral (les témoins multi-timbral et de synthé s'allument), puis procédez comme suit

\*La version éditée n'est pas automatiquement écrite sur les données existantes et, en conséquence, sera effacée lorsqu'un timbre différent est sélectionné ou que l'unité est éteinte. Pour conserver les données éditées, effectuer la procédure d'écriture appropriée (reportez-vous à la page 101).



#### Etape 1 Appelez le timbre à éditer.

Pour éditer un timbre affecté à une partie quelconque, appelez l'affichage de la partie correspondante en utilisant les touches d'affichage.

Pour éditer un timbre qui n'est pas affecté à une partie, vous pouvez utiliser n'importe quel affichage de partie


## Etape 2 Appuyez sur la touche Edit.

Edit Select Timbre Tone

#### Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur de gauche.

Tone Select 133: AAAAAAAAAA


Etape 4 Sélectionnez le paramètre à éditer avec les touches d'affichage.




- Etape 5 Changez la valeur avec le bouton de commande de valeur.
- Etape 6 Répétez les étapes 4 et 5 le nombre de fois nécessaire.
- Etape 7 Pour écrire la valeur réglée, passer à la procédure d'écriture (page 101).
  - \* Appuyez sur la touche Exit pour quitter le mode d'édition de timbre.

#### 2) Paramètres de timbre

Un timbre est fait des paramètres suivants



## Sélection d'une sonorité



Ce paramètre permet de sélectionner une sonorité qui sera affectée à un timbre. Les sonorités disponibles sont différentes selon la mémoire, mémoire interne ou carte de mémoire, à laquelle le timbre appartient

	Inte	erne	Carte de	mémoire
Groupe de sonorité	a, b, i	r	a, b, c	r
Numéro	1-64	1-63. OFF	1-64	1-63. OFF

- a : Sonorité présélectionnée (Preset) (Interne)
- b : Sonorité présélectionnée (Preset) (Interne)
- r : Rythme présélectionné (Preset) (Interne)
- i : Sonorité programmable (Interne)
- c : Sonorité (Carte de mémoire)

## Décalage de clavier

Le diapason de la sonorité peut être réglé de -24 à +24 ( $\pm 2$  octaves) en étapes de demi-ton.

#### Accord fin

Le diapason d'une sonorité peut être finement changé -50 à +50 (approximativement  $\pm 50$  centièmes).

#### Gamme de Bender

Ce paramètre permet de régler la gamme variable du changement de diapason provoqué en déplaçant le levier de Bender vers la droite ou vers la gauche de 0 à 24 (2 octaves) en étapes de demi-ton.

#### ■ Mode d'affectation

Assi9n Mode 1

Le mode d'affectation correspond à la manière dont chaque sonorité doit être jouée par les messages de touche reçus.

- 1: Affectation simple -- Jouée avec priorité à la dernière note
- 2: Affectation simple -- Jouée avec priorité à la première note
- 3: Affectation multiple -- Jouée avec priorité à la dernière note
- 4: Affectation multiple -- Jouée avec priorité à la première note

#### AFFECTATION SIMPLE

Dans ce mode, lorsque plus d'un message Key ON est reçu par le même numéro de touche sur le même canal MIDI, le son de cette touche est assourdi une fois, puis joué de nouveau

#### **AFFECTATION MULTIPLE**

Dans ce mode, lorsque plus d'un message Key ON est reçu par le même numéro de touche sur le même canal MIDI, deux sons sont mélangés.

#### PRIORITE A LA DERNIERE NOTE

Dans ce mode, lorsque le D-20 a reçu plus de 32 messages Key On, les messages reçus en premier sont remplacés par ceux reçus en dernier.

#### PRIORITE A LA PREMIERE NOTE

Dans ce mode, lorsque le D-20 a reçu plus de 32 messages Key On, les messages reçus en dernier sont ignorés et seuls les sons actuellement joués sont conservés

#### Commutateur de réverb

Reverb Switch OFF

Ce paramètre sélectionne si l'on utilise l'effet de réverb ou pas, individuel lement pour chaque sonorité. Le réglage ON active l'effet

#### c. Procédure d'écriture

Si vous désirez conserver le patch ou le timbre que vous avez édité écrivez le dans la mémoire interne ou sur une carte de mémoire optionnelle (M-256D, M-256E).

#### 1) Ecriture dans la mémoire interne

Procédez comme suit pour écrire des données éditées dans la mémoire interne.

\* Si vous écrivez le patch ou le timbre d'une carte de mémoire dans la mémoire interne du D-20, une sonorité du groupe c sera automatiquement remplacée par une sonorité du groupe i. En conséquence, le contenu d'un patch ou d'un timbre sera changé. Pour éviter cela, écrivez tout d'abord la sonorité sur la carte de mémoire dans la mémoire interne. (Reportez-vous à la page 146).

#### [Protection de mémoire]

La fonction de protection de mémoire est prévue pour empêcher que des données en mémoire ne soient accidentellement effacées. Pour écrire des données dans la mémoire interne, il est nécessaire de désactiver la fonction de protection de mémoire du D-20


Il existe deux types de désactivation (Protect OFF) de protection de mémoire, comme suit :

## (Désactivation de protection de mémoire de type temporaire pendant l'écriture)

Ce type désactive la fonction de protection de mémoire seulement pour une action d'écriture, puis réactive automatiquement (Protect ON) la fonction après. Si vous ne devez désactiver la protection de mémoire qu'une seule fois, comme dans le cas de l'écriture des données éditées, ce type de désactivation est suffisant.


## ⟨Type normal de désactivation de protection de mémoire⟩

Ce type de désactivation de protection de mémoire est conservé jusgu'à ce que la fonction soit réactivée et peut donc être nécessaire en cas d'écriture répétée.




- Etape 1 Appuyez sur la touche Tune/Function.
- Etape 2 Appuyez sur la touche d'affichage A.


L'affichage de protection de mémoire apparaît.



- Etape 3 Désactivez la fonction de protection de mémoire en utilisant la touche de commande de valeur.
  - \* N'oubliez pas de réactiver la fonction de protection de mémoire (ON) lorsque vous avez terminé la procédure d'écriture.
  - \*Le défaut du D-20 est protection de mémoire ON.




Etape 1 Appuyez sur la touche Write.



- Etape 2 Si vous avez édité un patch ou un timbre source sur une carte de mémoire, sélectionnez "I" en appuyant sur la touche Internal / Card.
- Etape 3 Pour changer le numéro du patch ou du timbre destination, utilisez les touches A/B, de banque et de numéro.

Procédez comme suit si vous désirez écouter le patch ou le timbre destination.

(1)Appuyez sur la touche Compare.



②En utilisant les touches A/B, de banque et de numéro, affectez le numéro du patch ou timbre destination.

Maintenant, le son correspond est entendu en jouant une touche sur le clavier.

③Appuyez sur la touche Compare pour retourner à l'affichage précédent.

#### Etape 4 Appuyez sur la touche Enter.

Lorsque la fonction de protection de mémoire a été désactivée (OFF), l'affichage répond de la manière indiquée pendant un moment, puis retourne à l'affichage de mode de reproduction

Complete

Si la fonction de protection de mémoire a été activée (ON), l'affichage répond de la manière indiquée ci- dessous


Turn Protect off once? Write/Exit

Si vous désirez maintenant désactiver la fonction de protection de mémoire (OFF) (= désactivation temporaire de la fonction de protection de mémoire pendant l'écriture), appuyez sur la touche sur la touche Write, puis sur la touche Enter.

\*Si la procédure d'écriture n'est pas correctement terminée, un message d'erreur apparaît à la place. Reportez-vous à la page 212 "Messages d'erreur" pour résoudre le problème.


#### 2) Ecriture sur une carte de mémoire

- \*Lors de l'utilisation d'une carte de mémoire toute neuve, effectuez la procédure de "Sauvegarde" (reportez-vous à la page 189) pour copier toutes les données sur la carte de mémoire avant de procéder à l'écriture des données de patch ou de timbre.
- \*Si vous écrivez le patch ou le timbre de la mémoire interne du D-20 sur une carte de mémoire, une sonorité du groupe i sera automatiquement remplacée par une sonorité du groupe c. En conséquence, le contenu d'un patch ou d'un timbre sera changé. Pour éviter cela, écrivez tout d'abord la sonorité de la mémoire interne sur la carte de mémoire. (Reportez-vous à la page 146).




Etape 1 Insérez une carte de mémoire dans la fente de carte.

Etape 2 Réglez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "OFF".



Etape 3 Appuyez sur la touche Write.



- Etape 4 Si vous avez édité un patch ou un timbre source dans la mémoire interne, sélectionnez "C" en appuyant sur la touche Internal Card.
- Etape 5 Pour changer le numéro de patch ou timbre destination, utilisez les touches A/B, de banque et de numéro.

Procédez comme suit si vous désirez écouter le patch ou le timbre destination.

①Appuyez sur la touche Compare.

Compare to C-A11 AAAAAAAAAAAAA

②En utilisant les touches A/B, de banque et de numéro, affectez le numéro du patch ou timbre destination.

Maintenant, le son correspond est entendu en jouant une touche sur le clavier.

- ③Appuyez sur la touche Compare pour retourner à l'affichage précédent.
- Etape 6 Appuyez sur la touche Enter.

Lorsque la fonction est terminée, l'affichage répond de la manière indiquée pendant un moment, puis retourne à l'affichage de mode de reproduction.

Complete

- \*Si la procédure d'écriture n'est pas correctement terminée, un message d'erreur apparaît à la place. Reportez-vous à la page 212 "Messages d'erreur" pour résoudre le problème.
- Etape 7 Ramenez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "ON".


## 3. Sonorité

Nous vous prions de lire "Le Système LA" à la page 200 en même temps que ce chapitre.

## a. Le concept de base d'une sonorité

## 1) Partiel ou Structure

Le concept de base d'une sonorité est indiqué ci-dessous



Une sonorité comprend quatre partiels et un bloc commun Les partiels sont combinés en paire et deux paires de partiels forment une sonorité. Un paramètre important appelé "Structure" décide la manière dont chaque paire de partiels doit être combinée ou le générateur de son qui sera utilisé pour chaque partiel Les paramètres COMMON sont communs pour les quatre partiels

#### [Fonctions de la structure]

### (1) Sélectionne un générateur de son à utiliser pour chaque partiel.

La structure sélectionne celui des deux générateurs de son, un générateur de son synthétisé et un générateur de son PCM, qui sera utilisé.

#### Générateur de son synthétisé

⇒ Ce synthé fonctionne comme un synthétiseur analogique conventionnel.


#### Générateur de son PCM

⇒Ce synthé fonctionne comme un synthétiseur à échantillon PCM.


#### (2) Sélectionne la manière dont les partiels sont combinés.

Il existe quatre manières différentes de combiner les partiels :

#### OMélange de deux partiels




OEnvoi de deux partiels en stéréo. Cette combinaison est efficace pour les timbres ou les sonorités rythmiques en stéréo. Toutefois, en cas d'utilisation de ce réglage avec une sortie monaurale, vous obtiendrez exactement le même effet que ci-dessus, "Mélange de deux partiels".




\*Lorsque cette structure est sélectionnée, l'état de chaque partiel est automatiquement réglé comme suit, en fonction du réglage de panoramique.

Valeur de	Valeur actuelle			
Panoramique	Partiel 1 (3)	Partiel 2 (4)		
< 7	< 7	<7		
<6	<5	<7		
<5	<3	<7		
<4	<1	<7		
<3	1>	<7		
<2	3>	<7		
< 1	5>	<7		
> <	7>	<7		
1>	7>	<5		
2>	7>	<3		
3>	7>	<1		
4>	7>	1>		
5>	7>	3>		
6>	7>	5>		
7>	7>	7>		

OLe partiel 1 (ou 3) est mélangé avec le son à modulation en anneau de deux partiels (y compris le Partiel 1).



Oles deux partiels sont modulés en anneau et sortis.



Le modulateur en anneau peut être efficacement utilisé pour la création de sons métalliques car il peut augmenter les harmoniques en multipliant deux partiels.

#### 2) Partiels

Des paramètrès très différents sont utilisés selon les générateurs sélectionnés dans le bloc de partiel. Certains paramères utilisés pour les générateurs de son synthétisé ne correspondent à rien pour le générateur de son PCM. Reportez-vous au diagramme ci-dessous.

⇒ Signal audio⇒ signal de contrôle Générateur de son PCM Générateur de son synthétisé WG WG ①Diapason ①Diapason ③ENV de diapason ③ENV de **4LFO 4)LFO** diapason 5)Largeur d'impulsion @Forme ②Onde PCM d'onde **TVF** ⑥Fréquence de coupure **®TVF ENV** ⑦Résonance **TVA TVA ®TVA ENV ①TVA ENV** 

#### WG (Générateur d'onde)

Dans le WG (Générateur d'onde), le diapason et la forme d'onde sont contrôlés.

#### ①Diapason

Le diapason de base d'un partiel (générateur de son) à la clé C4 (= Do moyen) peut être réglé ici.

#### ②Forme d'onde/Numéro d'onde PCM

Permet de sélectionner la forme d'onde de la source sonore

#### ③ENV de diapason

Contrôle la courbe d'enveloppe du changement de diapason provoqué par Key On/Off.

#### **4)LFO** (Oscillateur basse fréquence)

Le LFO contrôle le vibrato.

#### **⑤Largeur d'impulsions**

Permet de changer la forme d'onde de la source sonore.

## TVF (Time Variant Filter)

Ce filtre laisse passer les harmoniques basse fréquence et coupe celles de haute fréquence. En changeant le point de coupure et la résonance, l'on change la forme d'onde.

#### **6**Fréquence de coupure

Permet de régler le point de coupure.

#### **⑦Résonance**

Permet d'accentuer le point de coupure, pour créer des sons électroniques, plus inhabituels.

#### **®TVF ENV**

Contrôle une courbe d'enveloppe qui change le point de coupure, provoqué par Key On/Off.

# ■ TVA (Time Variant Amplifier)

Contrôle le volume du partiel

## 


Détermine le volume du son.

## ®TVA ENV

Contrôle une courbe d'enveloppe des changements de niveau provoqué par Key On/Off.

#### b. Procédure d'édition

Il existe divers groupes de sonorités. Les sonorités disponibles pour un timbre ou un patch diffèrent selon la mémoire, mémoire interne ou carte de mémoire, à laquelle le patch ou le timbre appartient.



#### 1) Procédure d'édition


\*La procédure d'édition ne réécrit pas automatiquement les données existantes. Il est nécessaire d'effectuer la procédure d'écriture appropriée décrite à la page 146.

## [Sélection de sonorité]

Sélectionnez une sonorité similaire au son que vous désirez créer. La procédure pour la sélection d'une sonorité diffère dans le mode d'exécution ou dans le mode multi-timbral.

#### = Mode d'exécution =


Passez dans le mode de reproduction d'exécution (les témoins d'exécution et de synthé s'allument), puis procédez comme suit.



- Etape 1 Sélectionnez un patch contenant la sonorité désirée.
- Etape 2 Appuyez sur la touche Edit.

Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur de droite


Etape 4 Pour éditer la tonalité inférieure, appuyez sur la touche de curseur de gauche et pour éditer la sonorité supérieure, appuyez sur la touche de curseur de droite.



Passez à la section suivante " Edition des paramètres de sonorité".

#### = Mode multi-timbral =

Procédez comme suit dans le mode multi-timbral (les témoins multi-timbral et de synthé sont allumés).



#### Etape 1 Sélectionnez un timbre contenant la sonorité désirée.

Pour sélectionner un timbre déjà affecté à une partie, utilisez l'affichage de partie correspondant.

Pour sélectionner un timbre qui n'est pas affecté à une partie, vous pouvez utiliser n'importe quel affichage de partie.

#### Etape 2 Appuyez sur la touche Edit.


Edit Select Timbre Tone

## Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur de droite


Common Select Parameter

## Etape 4 Passez à la section suivante "Edition des paramètres de sonorité".


## [Edition des paramètres de sonorité]




Etape 1 Appelez le groupe qui contient le paramètre à éditer en utilisant les touches d'affichage, puis sélectionnez le paramètre avec la touche de bande. (Reportez-vous au tableau ci-dessous.)



Etape 2 L'affichage de partiel indique les valeurs des quatre partiels en même temps. Sèlectionnez la valeur à éditer en utilisant la touche de numéro (1-4).





Le témoin du numéro correspondant s'allume et la valeur sélectionnée (=celle qui clignote) peut maintenant être éditée II est possible d'éditer plus d'un partiel simultanément en appuyant sur des touches de numéro différentes

- Etape 3 Changez la valeur avec la touche de commande de valeur.
- Etape 4 Si vous désirez écrire la valeur éditée, effectuez immédiatement la procédure d'écriture appropriée (page 146).
  - \*Si vous ne désirez pas écrire la valeur éditée, appuyez sur la touche Exit.

## 2) Fonctions d'édition


Les diverses fonctions suivantes, utiles pour l'édition sont prévues

## [Assourdissement de partiel]

Pendant l'édition d'un paramètre de partiel, tout son de partiel peut être assourdi, pour vous permettre de n'écouter que le partiel requis.

L'assourdissement de partiel, qui est ègalement l'un des paramètres de sonorité, peut être écrit en mémoire

Appuyez simplement sur les touches de numéro correspondantes (5-8). Le témoin de numéro s'éteint lorsque le partiel correspondant est assourdi.



- \*Les paramètres du partiel actuellement assourdi peuvent être édités de la même manière.
- \*L'assourdissement des partiels utilisés dans le modulateur en anneau sortira automatiquement l'autre partiel qui n'est pas assourdi.
- \*L'assourdissement de partiel diminue le nombre de partiel qui sont utilisés et en conséquence, augmente le nombre de voix.

#### [Valeur précédente]


"La valeur précédente est la fonction qui ramène la valeur actuelle du paramètre à la valeur d'origine avant l'édition dans le même affichage

<p.e.>


① Passez à l'affichage de LFO.

LFO	Fate			
ପ୍ରତ	ØØ	50	56	

2 Changez la valeur du partiel 1 de 00 à 30.



3 Appuyez sur la touche Compare.




Maintenant, la valeur avant l'édition (=00) est rappelée et jouée du clavier

- ④ Appuyez sur la touche compare pour retourner à la valeur éditée (son).
- \*Si vous changez la valeur ou le réglage de la sélection de partiel (Partial Select) dans l'affichage de valeur précédente, la marque \* disparaît et le mode de valeur précédente est annulé. Cela signifie qu'une pression sur la touche de comparaison (COMPARE) ne rappelle pas la valeur éditée (=30).


## [Comparaison]

Pendant l'édition d'un paramètre, il se peut que vous désiriez écouter le son d'origine tel qu'il était avant d'avoir été édité. La fonction de comparaison vous permet de rappeler la sonorité d'origine sans effacer le son édité




- Etape 1 Appuyez sur la touche Write.
- Etape 2 Appuyez sur la touche Compare.

Le son d'origine peut être entendu en jouant le clavier.



- \*Si la sonorité source que vous avez utilisée est une sonorité présélectionnée, l'affichage n'indique pas le numéro de sonorité ou le nom de sonorité.
- Etape 3 Appuyez sur la touche Compare pour retourner à la sonorité éditée.
- Etape 4 Appuyez sur la touche Exit.

L'unité est maintenant ramenée dans le mode d'édition de sonorité



#### c. Paramètre de sonorité


Certains paramètres compris dans un partiel qui utilise des générateurs de son PCM sont invalides. La marque suivante est indiquée lorsque les paramètres s'appliquent aussi pour les sons PCM.

## PCM\_


#### 1) Paramètres communs

## Nom de sonorité






Une sonorité peut être nommée en utilisant jusqu'à 10 lettrer Déplacez le curseur sur la lettre à changer, puis changez les lettres avec la touche de commande de valeur. Les lettres disponibles pour la nomination sont indiquées ci-dessous



#### **♦ Structure 1&2/3&4**





# Sélectionnez l'une des 13 structures suivantes

S (Générateur de son de synthétiseur) P (Générateur de son PCM)


Numéro de structure	Partiel 1	Partiel 2	Combinaison de deux partiels	Diagramme synoptique
1	S	S	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de partiel 2 (ou 4)	s — — —
2	s	s	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de modulation en anneau	s R
3	P	S	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de partiel 2 (ou 4)	S — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4		S	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de modulation en anneau	SR
5	s	P	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de modulation en anneau	S R
6	P	P	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de partiel 2 (ou 4)	P ————————————————————————————————————
7	P	P	Mélange de partiel 1 (ou 3) et de modulation en anneau	PR
,   8	s	S	Partiel 1 (ou 3) et partiel 2 (ou 4) sont sortis en stéréo.	S ————————————————————————————————————
9	P	P	Partiel 1 (ou 3) et partiel 2 (ou 4) sont modulés en anneau, puis sortis.	P
10	s	S	Partiel 1 (ou 3) et partiel 2 (ou 4) sont modulés en anneau, puis sortis	S R
11		s	Partiel 1 (ou 3) et partiel 2 (ou 4) sont modulés en anneau, puis sortis.	P R
	s		Partiel 1 (ou 3) et partiel 2 (ou 4) sont modulés en anneau, puis sortis	S R
12 S P P			Partiel 1 (ou 3) et partiel 2 (ou 4) sont	PR

## Mode ENV PCM.

ENU Mode NORMAL


Ce mode permet de sélectionner si l'on reçoit ou ignore les messages Key Off dans l'ENV de chaque partiel Normalement, ce mode doit être réglé sur NORMAL, mais réglez sur NON SUSTAIN pour la programmation d'une sonorité rythmique

#### (pe) TVF ENV/TVE ENV



- \*Lorsque le mode ENV est NO SUSTAIN, le niveau de fin de "Pitch ENV" est reproduit au niveau du Point 3.
- \*Lors de l'utilisation d'une sonorité non rythmique (sonorité interne) comme sonorité rythmique et son jeu par le motif rythmique, le mode ENV est toujours changé en NO SUSTAIN, quel que soit son réglage.

- 2) WG Diapason/Modulation




Permet de régler le diapason standard d'un partiel en étapes de demi-ton de C1 à C9

\*Le diapason standard est le diapason à la touche C4 (Do moyen).

Accord fin PCM

L'accord standard peut être altéré d'environ  $\pm$  50 centièmes de -50 à +50

Normalement, le clavier d'un synthé affecte un demi-ton à chaque touche Ce paramètre peut changer le rapport de diapason de la manière indiquée ci-dessous Une valeur représente le nombre d'octaves qui sont changées sur 12 touches




\*s1 et s2 peuvent être sélectionnés pour une légère élongation des octaves. le "s" correspond à accord spécial.

s1 : Diapason 1 centième plus haut que une octave.


s2 : Diapason 5 centièmes plus haut que une octave.

## LFO Taux PCM




Ce paramètre règle le taux (fréquence) du LFO de 0 à 100 Les valeurs plus élevées accélèrent le taux

## ● LFO Profondeur PCM




Ce paramètre règle la profondeur du LFO de 0 à 100 Les valeurs plus élevées approfondissent la profondeur

## Sensibilité de modulation PCM



Ce paramètre règle la sensibilité de la profondeur de vibrato contrôlée par le levier de Bender de 0 à 100 Les valeurs les plus élevées approfondissent l'effet

## ● Commutateur de Bender RCM



Ce paramètre sélectionne si le diapason est contrôlé par le levier de Bender ou pas

## 3) WG Forme / ENV de diapason

## Forme d'onde

Permet de sélectionner une forme d'onde du générateur de son de synthétiseur.

Affichage	Forme d'onde
SQU (Carrée)	
SAW (Dent de scie)	777

\* Une forme d'onde en dent de scie est produite en traitant une forme d'onde carrée au niveau du TVF, c'est-à-dire que même une forme d'onde en dent de scie peut être contrôlée par la largeur d'impulsion.

## ■ Banque / Numéro d'onde PCM PCM


#### Banque d'onde PCM

ЫĞ	FCH	haue	Bank
1	4	T	1

#### Numéro d'onde PCM

ЫG	FΩ	M	同画具	<u>=</u> Hc	
0	1	<u>91</u>	Ø	1 0	1

Ce paramètre permet de sélectionner l'une des 256 différentes ondes échantillonnées (128 ondes dans chaque banque, 1 et 2) du générateur de son PCM. Chaque échantillon est nommé (Nom PCM) de la manière indiquée dans le tableau suivant. Un nom PCM est indiqué dans l'affichage de numéro d'onde PCM lorsqu'un seul partiel est sélectionné avec le paramètre de sélection de partiel.



\*Lorsque les sons PCM N°112-128 dans la banque 1 sont sélectionnés, du bruit peut prendre place en fonction du réglage de TVA ENV.

Banque 2

N	Nom PCM	Remarques	N	Nom PCM	Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Bass Drum - 1 * Bass Drum - 2 * Bass Drum - 3 * Snare Drum - 1 * Snare Drum - 2 * Snare Drum - 3 * Snare Drum - 4 * Tom Tom - 1 * Tom Tom - 2 * High - Hat * High - Hat * Crash Cymbal - 1 * Crash Cymbal - 1 * Crash Cymbal - 2 * (Loop) Ride Cymbal - 2 * (Loop) Cup * China Cymbal - 2 * (Loop) Rim Shot * Hand Clap * Mute High Conga * Conga * Bongo * Cowbell * Tambourine * Agogo * Claves * Timbale High * Timbale Low * Cabasa *	Son rythmique (Le diapason n'est pas affecté par l'accord principal)	65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 91 92 93 94	Loop - 35 Loop - 36 Loop - 37 Loop - 38 Loop - 39 Loop - 40 Loop - 41 Loop - 42 Loop - 43 Loop - 44 Loop - 45 Loop - 46 Loop - 47 Loop - 48 Loop - 50 Loop - 51 Loop - 52 Loop - 53 Loop - 54 Loop - 55 Loop - 56 Loop - 57 Loop - 58 Loop - 58 Loop - 60 Loop - 61 Loop - 62 Loop - 63 Loop - 64	
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 47 49 51 51 52 53 55 66 61 62 63 64	Loop-31 Loop-32	Son d'effet (Répétition du même son)	95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Jam-1 (Loop) Jam-2 (Loop) Jam-3 (Loop) Jam-4 (Loop) Jam-5 (Loop) Jam-6 (Loop) Jam-7 (Loop) Jam-8 (Loop) Jam-9 (Loop) Jam-10 (Loop) Jam-11 (Loop) Jam-13 (Loop) Jam-13 (Loop) Jam-15 (Loop) Jam-16 (Loop) Jam-16 (Loop) Jam-17 (Loop) Jam-18 (Loop) Jam-19 (Loop) Jam-20 (Loop) Jam-20 (Loop) Jam-21 (Loop) Jam-21 (Loop) Jam-22 (Loop) Jam-23 (Loop) Jam-24 (Loop) Jam-25 (Loop) Jam-26 (Loop) Jam-27 (Loop) Jam-28 (Loop) Jam-29 (Loop) Jam-29 (Loop) Jam-30 (Loop) Jam-31 (Loop) Jam-31 (Loop) Jam-32 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop)	Son d'effet (Répétition de sons combinés)

Banque 1


N	Nom PCM	Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Bass Drum-1 Bass Drum-2 Bass Drum-3 Snare Drum-1 Snare Drum-2 Snare Drum-4 Tom Tom-1 Tom Tom-2 High-Hat High-Hat (Loop) Crash Cymbal-1 Crash Cymbal-1 Ride Cymbal-2 (Loop) Ride Cymbal-1 Ride Cymbal-2 (Loop) Cup China Cymbal-2 (Loop) Rim Shot Hand Clap Mute High Conga Conga Bongo Cowbell Tambourine Agogo Claves Timbale High Timbale Low Cabasa	Son rythmique
53 54	Timpani Attack Timpani Acoustic Piano High Acoustic Piano Low Piano Forte Thump Organ Percussion Trumpet Lips Trombone Clarinet Flute High Flute Low Steamer Indian Flute Breath Vibraphone High Vibraphone Low Marimba Xylophone Hogh Xylophone Low Kalimba Wind Bell Chime Bar Hammer Guiro Chink Nails Fretless Bass Pull Bass Slap Bass Thump Bass Acoustic Bass Electric Bass Gut Guitar	Son d'attaque

N	Nom PCM	Remarques
65 66 67 68 69 70 71 72 73	Steel Guitar Dirty Guitar Pizzicato Harp Contrabass Cello Violin – 1 Violin – 2 Koto	
74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 88 89 91 92 93 94 99 99 101 103 104 105 107 108 110 111	Draw bars (Loop) High Organ (Loop) Low Organ (Loop) Trumpet (Loop) Trumpet (Loop) Sax-1 (Loop) Sax-2 (Loop) Reed (Loop) Slap Bass (Loop) Acoustic Bass (Loop) Electric Bass-1 (Loop) Electric Bass-2 (Loop) Gut Guitar (Loop) Steel Guitar (Loop) Clav (Loop) Clav (Loop) Cello (Loop) Violin (Loop) Electric Piano-1 (Loop) Electric Piano-2 (Loop) Harpsichord-1 (Loop) Harpsichord-2 (Loop) Telephone Bell (Loop) Female Voice-1 (Loop) Female Voice-2 (Loop) Male Voice-2 (Loop) Male Voice-2 (Loop) Spectrum-3 (Loop) Spectrum-4 (Loop) Spectrum-5 (Loop) Spectrum-6 (Loop) Spectrum-7 (Loop) Spectrum-8 (Loop) Spectrum-8 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-10 (Loop) Spectrum-10 (Loop) Noise (Loop)	Son maintenu
112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Shot - 1 Shot - 2 Shot - 3 Shot - 4 Shot - 5 Shot - 6 Shot - 7 Shot - 8 Shot - 9 Shot - 10 Shot - 11 Shot - 12 Shot - 13 Shot - 13 Shot - 14 Shot - 15 Shot - 15 Shot - 16 Shot - 17	Son décroissant

## Largeur d'impulsion

-	MG	F1.11	# W	Widt	17
	50	S	E	50	50

Une forme d'onde carrée possède exactement la même largeur verticalement et horizontalement, mais une forme d'onde Pulse Width (largeur d'impulsion) possède des largeurs différentes. Le rapport de la largeur supérieure à la largeur inférieure est appelée la largeur d'impulsion 0 à 100 sont valides pour le réglage de la largeur d'impulsion. Le contenu harmonique du son change beaucoup selon la valeur de largeur d'impulsion réglée




\*Lorsqu'une onde en dent de scie est sélectionnée avec le paramètre WG forme d'onde, une largeur d'impulsion de 50% relève le diapason d'une octave.

## Sensibilité de vélocité de largeur d'impulsion

*************************	ldG l	Pij De	loc	ity	
***************************************	ឲ្យ	១២	គ្នាគ្នា	គ្នាម៉	3

Ce paramètre règle la sensibilité de la vélocité qui contrôle la largeur d'impulsion de -7 à +7 Avec des valeurs "-", la largeur d'impulsion devient plus petite en jouant le clavier plus durement et avec des valeurs "+", la largeur d'impulsion devient plus large en jouant le clavier plus durement.




Profondeur d'ENV de diapason ROM

Ce paramètre règle la profondeur de l'ENV de diapason de 1 à 10 Les valeurs les plus élevées approfondissent l'effet


Sensibilité de vélocité d'ENV de diapason RCM

Ce paramètre règle l'effet maximum de la vélocité qui contrôle le diapason de l'ENV de diapason de 0 à 3. Aux valeurs les plus élevées, la vélocité du clavier possède un effet plus grand sur l'enveloppe.

Suivi de touche d'ENV de diapason (Durée) RCM




Ce paramètre règle la durée de l'ENV de diapason en fonction de la touche jouée, de 0 à 4. Les valeurs les plus élevées changent davantage la durée



## 4) ENV de diapason

# ◆ Durée / Niveau d'ENV de diapason PCM

Ces paramètres correspondent au temps nécessaire pour une courbe de diapason pour passer d'un point à un autre et le niveau de diapason d'un certain point



Durée 1/Durée 2/Durée 3/Durée 4

Ce paramètre permet de régler le temps nécessaire pour passer d'un point à un autre, de 0 à 100

#### Niveau 0/Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3

P-ENU Level 0 00 00 00 00

F-EMU Level 1 00 00 00 00

P-ENU Level 2 00 00 00 00

P-EWV End Level 90 00 00 00

\*Lorsque le mode ENV est NO SUSTAIN, le niveau de fin de "Pitch ENV" est reproduit au niveau du Point 3.

Ce paramètre permet de régler le diapason d'un certain point de -50 à +50.


\*Si les niveaux de deux points adjacents sont réglés à des valeurs similaires, la durée entre ces deux points peut s'avérer être plus courte que celle qui est actuellement réglée, ou même nulle.

> . 2 :

## 5) TVF Fréquence / ENV


### Fréquence de coupure

Ce paramètre règle le point de coupure du TVF de 0 à 100. En abaissant cette valeur, les fréquences les plus hautes sont retirées et la forme d'onde devient graduellement une approximation d'une onde sinusoïdale, puis le son finit par disparaître.



### Résonance

Ce paramètre accentue le point de coupure de 0 à 30. En augmentant cette valeur, des harmoniques spécifiques sont accentuées et le son devient de plus en plus inhabituel, de nature plus électronique




## Suivi de touche (Fréquence)

TUF Frem KF 1:2 1/2 1/2 1/2

Ce paramètre change le point de coupure en fonction de la touche jouée

Tout comme le suivi de touche du diapason de WG, la valeur représente le nombre d'octaves qui changent sur 12 touches.



# Point/Niveau de polarisation

Vous pouvez ajouter un changement supplémentaire (= niveau de polarisation) à la courbe de suivi de touche, ceci à partir de n'importe quel point (touche).

## Point de polarisation


Ce paramètre règle la gamme (point et direction) où le niveau de polarisation est valide, de <A1 à <C7 et de>A1 à >C7, en étapes de demi-ton

[ p.e.] > C4 : Le niveau de polarisation est valide sur le clavier audessus de la touche C4.

<C4 : Le niveau de polarisation est valide sur le clavier en dessous de la touche C4.


## Niveau de polarisation

Ce niveau de polarisation peut être réglé de -7 à +7. Les valeurs "+" relèvent la courbe alors que les valeurs "-" l'abaissent




\*La courbe indiquée dans l'illustration représente la valeur de suivi de touche avec le niveau de polarisation ajouté.

#### Profondeur d'ENV




Ce paramètre règle la profondeur de la modulation de TVF ENV qui change le point de coupure de TVF 0 à 100 sont valides. L'effet est plus profond aux valeurs les plus élevées

## ● Sensibilité de vélocité d'ENV




Ce paramètre règle la sensibilité de la vélocité qui contrôle la profondeur de TVF ENV. 0 à 100 sont valides. L'effet est plus profond aux valeurs les plus élevées en jouant le clavier plus durement.

## Suivi de touche d'ENV (Profondeur)



Ce paramètre change la profondeur de TVF ENV en fonction de la touche jouée. O à 4 sont valides et les valeurs les plus élevées changent davantage la profondeur




## 6) TVF ENV

## Suivi de touche d'ENV (Durée)


TUF	EHU	Time	KF
99	gg	ថ្ម	ØØ

Ce paramètre règle la durée de TVF ENV en fonction de la touche jouée. 0 à 4 sont valides et les valeurs les plus élevées changent davantage la durée.



## Durée / Niveau d'ENV

Ces paramètres correspondent au temps nécessaire pour la courbe d'enveloppe des fréquences de coupure pour passer d'un point à un autre et le niveau des fréquences de coupure à un certain point.



Durée 1/Durée 2/Durée 3/Durée 4

TUF	EHII	Time	1	
50	50	50	50	

TUF	EHU	Time	2	
50	50	50	50	

Ce paramètre permet de régler le temps nécessaire pour passer d'un point à un autre, de 0 à 100.


## Niveau 1/Niveau 2/Niveau de maintien

Ce paramètre permet de régler le niveau d'un certain point de 0 à 100

\*Si les niveaux de deux points adjacents sont réglés à des valeurs similaires, la durée entre ces deux points peut s'avérer être plus courte que celle qui est actuellement réglée, ou même nulle.

### 7) TVA Niveau

## ● Niveau ReM




Ce paramètre permet de régler le volume d'un partiel de 0 à 100.

- \*Les valeurs les plus élevées peuvent être la cause d'une certaine distorsion du son. Dans un tel cas, abaissez la valeur.
- \* Même lorsque ce paramètre est réglé à zéro ici, le son peut ne pas être complètement assourdi si la courbe TVA ENV est élevée.

## Sensibilité de vélocité ROME





Ce paramètre règle la sensibilité de la vélocité qui contrôle le volume du son de -50 à +50. Les valeurs "-" abaissent le niveau en jouant plus durement alors que les valeurs "+" relèvent le niveau en jouant plus durement.

## ● Point / Niveau de polarisation RCM

Vous pouvez ajouter un changement supplémentaire (= niveau de polarisation) au niveau de volume, ceci à partir de n'importe quel point (touche).

## Point de polarisation

Ce paramètre règle la gamme (point et direction) où le niveau de polarisation est valide, en deux positions (touches) do <A1 à <C7 et de >A1 à >C7, en étapes de demi-ton.

[ p.e.] > C4 : Le niveau de polarisation est valide sur le clavier audessus de la touche C4.

<C4 : Le niveau de polarisation est valide sur le clavier en dessous de la touche C4.

## Niveau de polarisation


TUA	Bias	Lev	e l	1
99	00	99	<u>Cu</u>	)

TUA Bias Level 图图 图图 ЙÑ


Le niveau de polarisation peut être réglé de 0 à -12. Les valeurs les plus basses abaissent la courbe.

(Exemple)

Lorsque le point de polarisation 1 est réglé sur "<C3" et le le point de polarisation 2 sur "<C3".




## ● ENV Suivi de vélocité (Durée 1) PCM




Ce paramètre règle l'effet maximum de la vélocité qui contrôle la durée de TVA ENV de 0 à 4. Aux valeurs les plus élevées, la durée 1 est plus courte en jouant le clavier plus durement

## 8) TVA ENV

## 




Ce paramètre règle la durée de TVA ENV en fonction de la touche jouée, de 0 à 4 La durée change davantage aux valeurs les plus élevées.



## ● Durée / Niveau d'ENV PCM

Ces paramètres correspondent au temps nécessaire pour une courbe de volume pour passer d'un point à un autre et le volume d'un certain point



Durée 1/Durée 2/Durée 3/Durée 4

				********
TUA	EHU	Time	1	
50	50	50	50	

Ce paramètre permet de régler le temps nécessaire pour passer d'un point à un autre, de 0 à  $100\,$ 

Niveau 1/Niveau 2/Niveau de maintien

TUA 50	EHU 50	Leve 50	1 1 50	

Ce paramètre permet de régler le volume d'un certain point de 0 à 100.

\*Si les niveaux de deux points adjacents sont réglés à des valeurs similaires, la durée entre ces deux points peut s'avérer être plus courte que celle qui est actuellement réglée, ou même nulle.


#### d. Procédure d'écriture

Les données éditées ne réécrivent pas les données précédentes et en conséquence, seront effacées lorsqu'une sonorité différente est sélectionnée ou lorsque l'unité est éteinte Pour conserver les données éditées, effectuez la procédure d'écriture suivante, soit dans la mémoire interne, soit sur une carte de mémoire optionnelle (M-256D, M-256E)


\* L'écriture d'une nouvelle sonorité remplacera la sonorité correspondante dans chaque patch et timbre et, en conséquence, le son changera.

### 1) Ecriture dans la mémoire interne

Procédez comme suit pour écrire la sonorité éditée dans une adresse de la mémoire interne.



Etape 1 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).



\*Lorsque vous avez édité une sonorité présélectionnée (Preset Tone), le numéro de sonorité destination n'est pas indiqué.

Etape 2 Si vous avez édité une sonorité sur une carte de mémoire, sélectionnez le mode interne ("i") en appuyant sur la touche INT/CARD.

Etape 3 Pour changer le numéro de la sonorité destination, utilisez la touche de commande de valeur.

Procédez comme suit si vous désirez écouter la sonorité destination avant d'écrire dessus.

①Appuyez sur la touche de comparaison (COMPARE).

Compare to 101 &&&&&&&

② Sélectionnez la sonorité destination en utilisant le bouton de commande de valeur.

La sonorité destination peut maintenant être entendue en jouant sur le clavier.

③Appuyez sur la touche de comparaison (COMPARE) pour retourner à l'affichage précédent.


Etape 4 Appuyez sur la touche Enter.

Etape 5 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).

La fonction de protection de mémoire est désactivée et l'affichage retourne à l'affichage de l'étape 3.

Etape 6 Appuyez sur la touche Enter.


Lorsque l'écriture est terminée, l'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous, puis retourne à l'affichage de mode de reproduction




\*Si la procédure d'écriture n'est pas correctement terminée, l'affichage indique un message d'erreur. Dans ce cas, reportez-vous à la page 212 "Messages d'erreur" pour résoudre le probléme.

## 2) Ecriture sur une carte de mémoire


\*Lors de l'utilisation d'une carte de mémoire toute neuve, n'oubliez pas de copier toutes les données de la mémoire interne sur la carte de la manière expliquée à la page 189 "Sauvegarde".



- Etape 1 Insérez une carte de mémoire dans la fente de carte.
- Etape 2 Réglez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "OFF".



Etape 3 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).



\* Lorsque vous avez édité une sonorité présélectionnée (Preset Tone), le numéro de sonorité destination n'est pas indiqué.

- Etape 4 Si vous avez édité une sonorité dans la mémoire interne, sélectionnez le mode de carte ("c") en appuyant sur la touche INT/CARD.
- Etape 5 Pour changer le numéro de sonorité destination, utilisez le bouton de commande de valeur.

Procédez comme suit si vous désirez écouter la sonorité destination.

① Appuyez sur la touche de comparaison (COMPARE).

Compare to c01

②Sélectionnez la sonorité destination en utilisant le bouton de commande de valeur.

La sonorité peut maintenant être entendue en jouant sur le clavier.

- ③Appuyez sur la touche de comparaison (COMPARE) pour retourner à l'affichage précédent.
- Etape 6 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque l'écriture est terminée, l'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous, puis retourne à l'affichage de mode de reproduction

Complete

- \*Si la procédure d'écriture n'est pas correctement terminée, un message d'erreur apparaît à la place. Dans ce cas, reportez-vous à la page 212 "Messages d'erreur" pour résoudre le problème.
- Etape 7 Ramenez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "ON".

## 4 APPLICATIONS DU D-20


## 1. Mode d'exécution

Cette section décrit la manière d'utiliser le séquenceur incorporé dans le mode d'exécution et avec des appareils MIDI

#### a. Utilisation du séquenceur

## 1) Structure du séquenceur

Le diagramme suivant représente la manière dont les messages d'exécution circulent dans le mode d'exécution.



## [Partie]

Chacune des 9 parties peut être utilisée comme module sonore MIDI indépendant Toutefois, dans le mode d'exécution, le même patch est affecté aux parties 1 à 8 En d'autres mots, ces 8 modules sont identiques

## [Séquenceur]

Le séquenceur du D-20 possède 9 pistes pour l'enregistrement de vos données d'exécution, chaque piste jouant la partie correspondante avec les données d'exécution enregistrées La piste 8 peut être utilisée comme piste de rythmes pour l'enregistrement du rythme d'une exécution en temps réel

## Assourdissement de piste

Le séquenceur possède une fonction d'assourdissement de piste pouvant assourdir une piste sélectionnée. Les données d'exécution de la piste assourdie sont transmises par MIDI OUT et, en conséquence, peuvent être jouées par un appareil MIDI externe.

\* Les messages de Bender, Modulation, Volume, Maintien et changement de programme enregistrés dans la piste assourdie sont transmis dans toutes les fonctions MIDI.

## 2) Comment utiliser le séquenceur

Dans le mode d'exécution, le même patch est affecté aux 8 parties. Cela signifie qu'il est inutile de jouer plus d'une piste en utilisant uniquement cette unité. Lors de l'utilisation du séquenceur dans le mode d'exécution, n'utilisez que l'une des pistes 1 à 8 et la piste de rythmes, et assourdissez toutes les autres pistes.

Dans le mode d'exécution, vous pouvez utiliser le séquenceur de la manière indiquée ci-dessous

#### ur Utilisation de la piste de rythmes

Jouez le clavier en vous servant de l'exécution de rythmes enregistrée dans la piste de rythmes ou la piste 8

#### 

Vous pouvez enregister une phrase courte dans le séquenceur, comme par exemple un mémo

#### →Utilisation d'un autre module sonore MIDI


En utilisant le fait que les données d'exécution de piste assourdie sont transmises par MIDI OUT, vous pouvez créer des effets d'ensemble avec le D-20 et un module sonore MIDI

(Reportez-vous au chapitre suivant "Utilisation des appareils MIDI".)


## b. Utilisation des appareils MIDI

## 1) Comment circulent les messages MIDI

Le diagramme suivant représente la manière dont les messages d'exécution circulent dans le mode d'exécution



## (Données d'exécution de séquenceur)




- OLes messages d'exécution sont envoyés par MIDI OUT sur le canal de transmission MIDI réglé.
- OLes messages d'exécution reçus sur un canal de réception MIDI jouent le module sonore de synthé et ceux reçus sur le canal de rythmes MIDI jouent les sons de rythmes.
- OEn ce qui concerne les données d'exécution dans le séquenceur, seules les données d'exécution des pistes assourdies sont transmises par MIDI OUT (sur le canal MIDI des parties correspondantes, respectivement).


## 2) Exemples

[Utilisation d'un appareil MIDI externe]

○Exécution en unisson du D-20 et d'un module sonore MIDI en jouant le clavier.




OExécution d'ensemble de plus d'un module sonore MIDI en utilisant le séquenceur incorporé.




## [En utilisant le D-20 comme module sonore MIDI]

OJeu des sons de rythmes du D-20 en utilisant une boîte à rythmes programmable.



OJeu de la source sonore du D-20 en utilisant un séquenceur MIDI.




# 3) Réglage des fonctions MIDI

Cette section décrit la manière de régler les fonctions MIDI dans le mode d'exécution

Assurez-vous tout d'abord que le témoin d'exécution (Performance) est allumé, puis procédez comme suit

- \* Les valeurs éditées seront conservés en mémoire, ceci à l'exception de quelques fonctions.
- \*Pour le réglage des canaux MIDI dans chaque partie, reportez-vous au chapitre suivant "Réglage du canal MIDI pour chaque partie".

## [Procédure d'édition]



\*Lorsque les données d'exécution dans le séquenceur sont transmises avec la piste assourdie, les messages de Bender, Modulation, Volume, Maintien et changement de programme enregistrés sont transmis dans toutes les fonctions MIDI.

### [Fonctions MIDI]

## Canal de réception MIDI

C'est le canal MIDI sur lequel les messages d'exécution pour la source sonore du synthé sont reçus. 1 à 16 sont valides.

## Canal de transmission MIDI

Permet de régler le canal MIDI sur lequel les messages d'exécution du clavier sont envoyés 1 à 16 sont valides


## Canal de rythme MIDI

Permet de régler le canal MIDI sur lequel les messages d'exécution de rythme sont envoyés ou reçus 1 à 16 sont valides.

- \*Le changement des canaux de rythme ici changeront automatiquement le canal de la partie de rythmes dans le mode multi-timbral.
- \*Dans le mode de reproduction ou de séquenceur, les messages d'exécution sont transmis lorsque la fonction d'assourdissement de piste est activée.

Dans le mode de rythme, les messages d'exécution ne sont transmis que si le mode d'horloge est réglé sur "INTERNAL"


### Local



Permet de sélectionner si l'on divise les sections de clavier (ou les commandes du panneau) et de module sonore ou pas Lorsque cette fonction est réglée sur OFF, les messages d'exécution de clavier sont envoyés par le connecteur MIDI OUT, assourdissant complètement la source sonore du synthé dans le D-20 Toutefois, ceci n'empêche pas que les messages d'exécution reçus par le connecteur MIDI IN contrôlent la section synthé du D-20


\* La fonction Local est automatiquement réglée sur ON lorsque l'unité est éteinte.

#### Bender




Réglez-le sur ON pour la réception ou l'envoi de messages de Bender

#### Modulation




Réglez-le sur ON pour la réception ou l'envoi de messages de modulation.

## ● Volume (réception)



Réglez-le sur ON pour la réception des messages de volume

### Hold



Réglez-le sur ON pour la réception ou l'envoi de messages de maintien (Hold).

## Changement de programme

Réglez-le sur ON pour la réception ou l'envoi de messages de changement de programme

Les numéros de changement de programme correspondent aux patches du D-20 de la manière indiquée ci-dessous

Les mémoires interne et de carte de mémoire possèdent les mêmes numéros de patch en commun.

Groupe	Numéro Banque	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	17	18	19	20	21	22	23	24
A	4	25	26	27	28	29	30	31	32
^	5	33	34	35	36	37	38	39	40
	6	41	42	43	44	45	46	47	48
	7	49	50	51	52	53	54	55	56
	8	57	58	59	60	61	62	63	64
	1	65	66	67	68	69	70	71	72
	2	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	81	82	83	84	85	86	87	88
В	4	89	90	91	92	93	94	95	96
٦	5	97	98	99	100	101	102	103	104
	6	105	106	107	108	109	110	111	112
	7	113	114	115	116	117	118	119	120
	8	121	122	123	124	125	126	127	128

<sup>\* \*</sup> Les numéros 0 à 127 sont utilisés comme messages de changement de programme dans le format MIDI réel

\*Les messages de changement de programme ne peuvent commuter les modes interne et carte de mémoire.

#### Transmission de All Notes OFF

Si vous ne désirez pas transmettre les messages All Notes OFF, réglez cette fonction sur OFF.

- \*Le réglage de Transmission de All Notes OFF est disponible pour les données d'exécution assourdies pour le séquenceur et est également disponible dans le mode Multi-timbral.
- \*Le réglage de Transmission de All Notes OFF est automatiquement ramené sur ON lorsque l'unité est éteinte.

#### Numéro d'unité

MIDI Exclu Unit# 17

Un numéro d'unité est un numéro utilisé pour identifier un appareil externe à la place du numéro de canal MIDI lorsque des données sont reçues ou transmises en utilisant les messages "Exclusive" (seulement pour les numéro d'identification Roland) Donc, il est possible d'envoyer ou de recevoir des messages "Exclusive" en faisant correspondre les numéros d'unité des deux appareils OFF et 17 à 32 sont valides et sur OFF, les messages "Exclusive" ne peuvent être transmis. Lors de l'utilisation d'un programmateur, faites attention à ne pas sélectionner "OFF"

- \* Même lors de l'envoi ou de la réception de messages "Exclusive" sur un canal MIDI, ne le réglez pas sur OFF, mais sur tout nombre compris entre 17 et 32.
- \*Le numéro d'unité réglé est conservé même dans le mode multi-timbral.
- \*Le numéro d'unité réglé est automatiquement ramené à 17 lorsque l'unité est éteinte.

## Dump de patch (Patch Dump)

MIDI Fatch Dump OFF

La fonction "Patch Dump" transmet les données de son d'un certain patch en utilisant les messages "Exclusive". En utilisant cette fonction, les données de son peuvent être enregistrées dans un séquenceur externe en même temps que les données d'exécution. De cette manière, le patch d'origine est toujours rappelé, même après avoir été édité sur le D-20. La fonction "Patch Dump" transmet les messages "Exclusive" avec le numéro d'unité.

- \*La fonction "Patch Dump" ne transmet les données que lors du changement du patch avec une opération de panneau.
- \*Si vous changez la valeur de la fonction "Patch Dump", le réglage de "Timbre Dump" (reportez-vous à la page 11) dans le mode multi-timbral sera aussi automatiquement changé.
- \*Le "Patch Dump" réglé est automatiquement ramené sur le réglage "OFF" lorsque l'unité est éteinte.


## 4) Réglage de canal MIDI pour chaque partie

Lorsque l'on joue un module sonore MIDI externe en utilisant la fonction d'assourdissement de piste, il est nécessaire de régler le canal MIDI de la partie affectée à la piste correspondante et le canal MIDI de chaque module sonore externe sur le même numéro


\*Le réglage de canal MIDI dans chaque partie est conservé même lorsque l'unité est éteinte.

Le canal MIDI de chaque partie est préprogrammé par le fabricant de la manière indiquée indiquée ci-dessous

```
Partie 1
                 - Can 1
Partie 2
                 - Can 2
Partie 3
                 - Can 3
Partie 4
                 - Can 4
Partie 5
                 - Can 5
Partie 6
                 - Can 6
Partie 7
                 - Can 7
Partie 8
                 - Can 8
Partie de rythmes
                - Can 10
```




Etape 1 Appuyez sur la touche de mode pour sélectionner le mode multitimbral.



Etape 2 Appuyez sur la touche MIDI.

Etape 3 Appelez l'affichage de canal MIDI de la partie correspondante en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



- \*Le canal MIDI de la partie de rythmes a le même numéro que dans le mode d'exécution.
- Etape 4 Changez le canal MIDI avec le bouton de commande de valeur.
- Etape 5 Pour continuer à changer les canaux MIDI des autres parties, répétez les étapes 3 et 4.
- Etape 6 Appuyez sur la touche EXIT.
- Etape 7 Appuyez sur la touche de mode pour retourner dans le mode d'exécution.


### 5) Synchronisation

Lors d'une interprétation de morceaux d'ensemble en utilisant les données d'un séquenceur MIDI et les données du séquenceur du D-20, le tempo des deux appareils doit être identique Cela veut dire que l'un des deux appareils doit devenir un appareil esclave pour se synchroniser sur l'autre appareil (= appareil maître)

\*Les signaux de synchronisation peuvent être reçus ou transmis quel que soit le réglage du canal MIDI.

### [Utilisation du D-20 comme appareil maître]

Réglez l'appareil externe (= esclave) de manière qu'il puisse recevoir les signaux de synchronisation envoyés du D-20 (= maître).



Mode d'horloge : INTERNE

Mode d'horloge : Synchronisation externe

\*Le D-20 est normalement réglé sur le mode interne.

## [Utilisation du D-20 comme appareil esclave]

Réglez le D-20 (= esclave) de manière qu'il puisse recevoir les signaux de synchronisation envoyés de l'appareil externe (= maître)




Mode d'horloge : MIDI

Mode d'horloge : Synchronisation interne


Sortie d'horloge : ON

Lorsque le D-20 est réglé sur le mode MIDI, [tempo] est indiqué comme ci-dessous et le D-20 ne peut plus contrôler le tempo.



## [Réglage du mode d'horloge]

Procédez comme suit pour passer dans le mode d'horloge



- \*Le mode d'horloge réglé sera conservé même lorsque l'unité est éteinte.
- \*Si vous ne désirez utiliser le D-20 que comme un module sonore MIDI, n'oubliez pas de régler le D-20 sur le mode interne. Ceci est fait pour éviter que le séquenceur incorporé ne joue en synchronisation avec le signal de l'appareil externe.


## 2. Le mode multi-timbral

## a. Utilisation des appareils MIDI

Voici quelques exemples d'utilisation effective du mode multi-timbral

## 1) Comment circulent les messages MIDI

L'illustration suivante représente la manière dont les messages MIDI se déplacent dans le mode multi-timbral




(Données d'exécution de séquenceur)

Séquenceur

Piste de

ON



rythmes

Canal MIDI de partie

de rythmes

- OLes messages d'exécution du clavier sont transmis sur les deux canaux de transmission MIDI, le canal inférieur et le canal supérieur.
- OLes messages d'exécution reçus par MIDI IN jouent la partie correspondante à laquelle est affectée le même canal MIDI.
- OEn ce qui concerne les données de séquenceur, seules les données d'exécution des pistes assourdies sont transmises par MIDI OUT (sur le canal MIDI de la partie correspondante).
- OLes messages de sélection de timbre sur le D-20 (= messages de changement de programme) sont transmis de MIDI OUT en utilisant le canal de transmission du clavier.

#### [Changement de programme]

Les numéros de changement de programme correspondent aux timbres du D-20 (Les timbres dans la mémoire interne partagent les mêmes numéros que les timbres sur une carte de mémoire).

Groupe	Numëro Banque	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	17	18	19	20	21	22	23	24
А	4	25	26	27	28	29	30	31	32
^	5	33	34	35	36	37	38	39	40
	6	41	42	43	44	45	46	47	48
	7	49	50	51	52	53	54	55	56
	8	57	58	59	60	61	62	63	64
	1	65	66	67	68	69	70	71	72
	2	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	81	82	83	84	85	86	87	88
В	4	89	90	91	92	93	94	95	96
U	5	97	98	99	100	101	102	103	104
	6	105	106	107	108	109	110	111	112
	7	113	114	115	116	117	118	119	120
	8	121	122	123	124	125	126	127	128

<sup>\*</sup>Les numéros 0 à 127 sont utilisés comme messages de changement de programme dans le format MIDI réel


- \*Les messages de changement de programme ne sont transmis que lorsqu'un timbre est sélectionné dans l'affichage de clavier en utilisant le canal de transmission MIDI du clavier dans l'affichage.
- \*Les messages de changement de programme ne permettent pas de passer entre les modes de mémoire interne et de carte de mémoire.


#### 2) Exemples

Voici quelques exemples d'utilisation effective du mode multi-timbral


[Utilisation d'un module sonore MIDI externe]


OPour jouer le D-20 et le module sonore MIDI à partir du clavier et jouer les autres parties avec le séquenceur incorporé.






OPour jouer le module sonore MIDI à partir du clavier chaque partie avec le séquenceur incorporé.







# OPour jouer plusieurs modules sonores MIDI avec le séquenceur incorporé.



[Utilisation du D-20 comme module sonore MIDI]

OPour jouer le module sonore du D-20 avec un séquenceur MIDI externe.






#### 3) Synchronisation

Lors d'une interprétation de morceaux d'ensemble en utilisant les données d'un séquenceur MIDI et les données du séquenceur du D-20, le tempo des deux appareils doit être identique Cela veut dire que l'un des deux appareils doit devenir un appareil esclave pour se synchroniser sur l'autre appareil (= appareil maître)

\* Les signaux de synchronisation peuvent être reçus ou transmis quel que soit le réglage du canal MIDI.

#### [Utilisation du D-20 comme appareil maître]

Réglez l'appareil externe (= esclave) de manière qu'il puisse recevoir les signaux de synchronisation envoyés du D-20 (= maître)




Mode d'horloge : INTERNE

Mode d'horloge : Synchronisation externe

\*Le D-20 est normalement réglé sur le mode interne.

#### [Utilisation du D-20 comme appareil esclave]

Réglez le D-20 (= esclave) de manière qu'il puisse recevoir les signaux de synchronisation envoyés de l'appareil externe (=maître)




Mode d'horloge : MIDI


Mode d'horloge : Synchronisation interne


Sortie d'horloge : ON

Lorsque le D-20 est réglé sur le mode MIDI, [tempo] est indiqué comme ci-dessous et le D-20 ne peut plus contrôler le tempo.



#### [Réglage du mode d'horloge]





- \*Le mode d'horloge réglé sera conservé même lorsque l'unité est éteinte.
- \*Si vous ne désirez utiliser le D-20 que comme un module sonore MIDI, n'oubliez pas de régler le D-20 sur le mode interne. Ceci est fait pour éviter que le séquenceur incorporé ne joue en synchronisation avec le signal de l'appareil externe.


#### b. Enregistrement à partir d'un séquenceur externe

Lorsque le D-20 se trouve dans le mode multi-timbral, vous pouvez enregistrer toutes les données d'exécution programmées avec un séquenceur externe dans le séquenceur incorporé.


#### [Notes]

- OLorsque le D-20 se trouve dans le mode d'exécution, les données ne peuvent être enregistrées d'un séquenceur externe.
- OAvant de procéder à l'enregistrement, réglez le canal MIDI de chaque données d'exécution sur le séquenceur externe au canal MIDI de la partie qui correspond à chaque piste de l'unité de séquenceur de D-20 sur le même numéro (Si le canal MIDI n'est pas correctement réglé, les données d'exécution ne peuvent être enregistrées).
- OLes données d'exécution de rythmes peuvent être enregistrées dans la Piste 8 Lors de l'enregistrement des données d'exécution de rythmes en même temps, réglez le canal MIDI des données d'exécution de rythmes et le canal MIDI de la partie de rythmes sur le même numéro
- OLa sélection de ce "mode d'enregistrement d'un séquenceur externe" effacera toutes les données d'exécution enregistrées dans le D-20.


#### [Raccordement]




## [Opération]



- Etape 1 Réglez le séquenceur externe pour qu'il soit prêt à jouer.
- Etape 2 Appuyez sur la touche SEQUENCER. (Le témoin s'allume)
- Etape 3 Appuyez sur la touche EDIT.
- Etape 4 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).



Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.



Etape 6 Réglez le temps (1/4 à 8/4) en utilisant le bouton de commande de valeur.

#### Etape 7 Appuyez sur la touche ENTER.

Track 8 Select Fart8 Rhythm

Etape 8 Pour enregistrer les données de rythmes dans la piste 8, appuyez sur la touche de curseur de droite. Sinon, appuyez sur la touche de curseur de gauche.

L'affichage suivant apparaît et, entretemps, tous les témoins de piste (NUMBER) clignotent (rouge)

REC Meas001 External

#### Etape 9 Commencez l'enregistrement.

Lors de l'utilisation du D-20 comme appareil "maître", appuyez sur la touche START sur le D-20. Lors de l'utilisation du séquenceur externe comme appareil "maître", commencez la procédure sur le séquenceur externe

Le témoin de la piste où les données d'exécution ont été enregistrées arrête de clignoter et reste allumée

Etape 10 Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche STOP sur l'appareil "maître".

Lors de l'utilisation du D-20 comme appareil "maître", appuyez sur la touche STOP sur le D-20 Lors de l'utilisation du séquenceur externe comme appareil "maître", arrêtez la procédure sur le séquenceur externe.

Le témoin de la piste enregistree, clignote (Vert) et l'unité est ramenée dans le mode de séquenceur,

## **5 TRANSFERT DE DONNEES**

Toutes les données dans la mémoire interne peuvent être copiées sur une carte de mémoire ou une disquette ou, toutes les données sur une carte de mémoire ou une disquette peuvent être copiées dans la mémoire interne. De plus, en utilisant les messages "Exclusive" MIDI Roland, les données peuvent être transférées d'un D-20 à un autre D-20

\*Si un message d'erreur apparaît dans l'affichage, résoudre le problème en vous reportant aux indications de "Messages d'erreur" de la page 212.

## 1. Copie avec une disquette

Toutes les données dans la mémoire interne peuvent être copiées sur une disquette. Cette procédure est appelée "sauvegarde". La copie des données d'une disquette dans la mémoire interne est appelée "chargement".

L'initialisation d'une disquette est appelée "formatage" L'effacement d'un fichier de données sur une disquette est appelé "effacement".

### [NOTES]

- OUtilisez des disquettes de 3,5", double densité, telles que les disquettes Roland MF2-DD.
- OLes disquettes et les lecteurs de disquettes sont délicats et peuvent facilement être endommagés s'il ne sont pas correctement manipulés. Lisez les "Notes Importantes" de la page 2 du Volume 1.
- Oune disquette toute neuve ne peut être utilisée avant d'avoir été formatée de la manière expliquée à la page 177. Ceci s'applique également aux disquettes contenant des données pour des appareils autres que le D-20.

## [Fichier]


Les données sont stockées sur une disquette avec un nom de fichier. Il existe quatre types de fichier qui sont optionnels selon la situation Normalement, utilisez "All".

Type de fichier (Armature)	A11	Morceau	Son	Rythme
Données	(計事)	(4)	('Џ')	(非)
128 patches (A11-88, B11-88)	0		0	
128 timbres (A11-88, B11-88)	0		0	
64 sonorités (i1-64)	0		0	
Pistes du séquenceur (1-8)	0	0		
Piste de rythmes du séquenceur (1)	0	0		0
32 sonorités rythmiques (P-51-88)	0	0		0
Réglage de rythme (1 réglage)	0	0		0


<sup>\*</sup>L'affichage indique le type de fichier avec un symbole.

## a. Formatage


Le formatage d'une disquette est nécessaire pour pouvoir sauvegarder des données dessus.



Etape 1 Placez la languette de protection sur la disquette sur la position "WRITE".



Etape 2 Insérez la disquette dans le lecteur de disquette.



Etape 3 Appuyez sur la touche de transfert de données (DATA TRANSFER).

Disk Select Save Load

Etape 4 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

Disk Select Format Delete

Etape 5 Appuyez sur la touche de curseur de gauche.

DiskFormat Sure? Enter

#### Etape 6 Appuyez sur la touche ENTER.

Disk Formatting\*

Le nombre de point augmente -




Lorsque la disquette est correctement formatée, l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis l'affichage retourne à celui d'avant la procédure de transfert de données

Comelete

- \*Le lecteur de disquette émet un déclic lorsqu'il se met en marche, mais cela est tout à fait normal.
- \*Le formatage d'une disquette nécessite environ 150 secondes.
- \* Si la disquette n'est pas correctement formatée, un message d'erreur sera indiqué dans l'affichage. Reportez-vous à "Message d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.

#### b. Sauvegarde

Les données de la mémoire interne peuvent être sauvegardées sur une disquette pour une utilisation future.



- Etape 1 Placez la languette de protection sur la disquette sur la position "WRITE".
- Etape 2 Insérez la disquette dans le lecteur de disquette.
- Etape 3 Appuyez sur la touche de transfert de données (DATA TRANSFER).


Disk Select Save Load

Etape 4 Appuyez sur la touche de curseur de gauche.


Disk Save Select All Son9

#### Etape 5 Sélectionnez le type de données à transférer.

OSélectionnez "All" ou "Song" lorsque l'affichage suivant apparaît.




- \* Lorsque les données possèdent déjà un nom de morceau (song), ce dernier est indiqué dans l'affichage. Si vous désirez utiliser le Nom de Morceau comme Nom de Fichier, Passez à l'étape 7.
- O" Sound" ou "Rhythm" peuvent être sélectionnés avec les touches de curseur dans l'affichage suivant.



\*Si "All" ou "Song" est sélectionné, le niveau de rythme et les paramètres de réverb (seulement dans le mode Multi-timbral) sont simultanément écrits. Etape 6 Sélectionnez un nom de fichier en utilisant le bouton de commande de valeur (pour sélectionner une lettre) et les touches de curseur (pour déplacer la position oû la lettre sélectionnée va être écrite).

Les lettres disponibles pour un nom de fichier sont indiquées ci-dessous (Jusqu'à 10 lettres peuvent être utilisées pour un nom de fichier.)




\*Les données ne peuvent pas être sauvegardées sur une disquette sans nom de fichier.

#### Etape 7 Appuyez sur la touche ENTER.

Disk Save Sure?

#### Etape 8 Appuyez sur la touche ENTER.





Lorsque les données ont été correctement sauvegardées, l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis l'affichage retourne à celui d'avant la procédure de transfert de données

Conplete

- \*Il faut beaucoup de temps pour sauvegarder des données.
- \*Si les données ne sont pas correctement sauvegardées, un message d'erreur sera indiqué dans l'affichage. Reportezvous à "Message d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.

☆Si des données de type similaire utilisant le même nom de fichier et type de fichier ont déjà été sauvegardée sur la disquette, l'affichage suivant apparaît.

Si vous désirez les sauvegarder de nouveau sur le même fichier, appuyez sur la touche ENTER ; les données précédentes seront remplacées par les données données.

Si vous désirez conserver les données actuelles ainsi que les nouvelles données, appuyez sur la touche EXIT.

L'affichage de l'étape 6 sera appelé pour vous permettre de changer le nom de fichier et de le sauvegarder.

Disk Save Renew? AAAAAAAAAA,, 9 %


J.

☆Si la capacité restante d'une disquette est trop petite pour les données à sauvegarder, l'affichage suivant est indiqué pendant un moment, puis l'affichage de Sauvegarde / Chargement réapparait. Effacez un fichier inutile (reportez-vous à la page 186) ou utilisez une nouvelle disquette.

Disk Full


#### c. Chargement

Les données sauvegardées sur une disquette peuvent être copiées dans la mémoire interne.



- Etape 1 Insérez une disquette dans le lecteur de disquette.
- Etape 2 Appuyez sur la touche de transfert de données (DATA TRANSFER).

Etape 3 Appuyez sur la touche de curseur de droite.




Après quelques secondes, le nom du fichier et le type de données sont affichés

- Etape 4 Sélectionner le fichier à charger avec les touches d'affichage (DISPLAY).
- Etape 5 Appuyez sur la touche ENTER.

Turn Protect off once? UnitedEwit Etape 6 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).

La fonction de protection de mémoire est désactivée pour cette procédure et l'affichage retourne à celui de l'étape 4.

Etape 7 Appuyez sur la touche ENTER.






Lorsque les données ont été correctement chargées. l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis l'affichage retourne à celui d'avant la procédure de transfert de données

Complete

\*Si les données ne sont pas correctement chargées, un message d'erreur est indiqué dans l'affichage. Reportez-vous à "Message d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.

#### d. Effacement


Un fichier de données sauvegardé sur une disquette peut être effacé



- Etape 1 Placez la languette de protection sur la disquette sur la position "WRITE".
- Etape 2 Insérez la disquette dans le lecteur de disquette.
- Etape 3 Appuyez sur la touche de transfert de données (DATA TRANSFER).

Etape 4 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).

Etape 5 Appuyez sur la touche de curseur de droite.



Après quelques secondes, le nom du fichier et le type de données sont affichés

Etape 6 Sélectionner le fichier à effacer avec les touches d'affichage (DISPLAY).

## Etape 7 Appuyez sur la touche ENTER.

Disk Deleting \*
Assassassas\_1 % \*



Lorsque les données ont été correctement effacées. l'affichage suivant apparaît pendant un moment, puis l'affichage retourne à celui d'avant la procédure de transfert de données

Complete

\*Si les données ne sont pas correctement effacées, un message d'erreur est indiqué dans l'affichage. Reportez-vous à "Message d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.

## 2. Copie avec une carte de mémoire

Toutes les données dans la mémoire interne du D-20 peuvent être copiées sur une carte de mémoire. Cette opération est appelée "Sauvegarde" La copie des données d'une carte de mémoire dans la mémoire interne est appelée "Chargement"

## [Données pouvant être sauvegardées]


La carte de mémoire optionnelle (M-256D, M-256E) peut contenir les données suivantes.

Tout Son Patches: 128 (All-88, Bll-88)
Timbre: 128 (All-88, Bll-88)
Sonorité: 64 (cl-64)


Rythme Motifs rythmiques: 32 (P-51-88)
Piste de rythmes: 1
Réglage de rythmes

#### a. Sauvegarde

Les données de la mémoire interne peuvent être sauvegardées sur une carte de mémoire pour une utilisation future.



- Etape 1 Insérez une carte de mémoire dans la fente de carte.
- Etape 2 Réglez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "OFF".




Etape 3 Appuyez sur la touche de transfert de données (DATA TRANSFER).

Etape 4 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).


Etape 5 Appuyez sur la touche de curseur de gauche.

Etape 6 Sélectionnez les données à sauvegarder.

OPour sauvegarder toutes les données en mémoire, appuyez sur l'une des touches de curseur.




OPour sauvegarder des blocs de données, appuyez sur l'une des touches d'affichage (DISPLAY) et affectez le bloc de données en utilisant les touches de curseur.




\* Si vous utilisez une carte de mémoire qui n'a jamais été utilisée pour écrire des données, "All" est la seule possibilité.

## Etape 7 Appuyez sur la touche Enter.

Lorsque les données sont correctement sauvegardées, l'affichage cidessous apparaît pendant un moment, puis retourne à l'affichage précédent (avant l'utilisation de la procédure de transfert des données).




\*Si vous utilisez une carte de mémoire qui n'a jamais été utilisée pour écrire des données, le message suivant apparaît dans l'affichage. Dans ce cas, appuyez de nouveau sur la touche Enter.



- \*Si un message d'erreur apparait dans l'affichage, reportez-vous à la page à "Messages d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.
- Etape 8 Ramenez le commutateur de protection sur la carte de mémoire sur la position "ON".

#### b. Chargement

Les données sur une carte de mémoire peuvent être copiées dans la mémoire interne.




- Etape 1 Insérez une carte de mémoire dans la fente de carte.
- Etape 2 Appuyez sur la touche de transfert de données (DATA TRANSFER).

Etape 3 Appelez l'affichage suivant en utilisant les touches d'affichage (DISPLAY).


Etape 4 Appuyez sur la touche de curseur de droite.

Etape 5 Sélectionnez les données à charger.

OPour copier toutes les données en mémoire, appuyez sur l'une des touches de curseur.



OPour copier un bloc de données, appuyez sur l'une des touches d'affichage (DISPLAY), puis affectez le bloc de données en utilisant les touches de curseur.



Etape 6 Appuyez sur la touche ENTER.

Turn Frotect off once? Write Exit

Etape 7 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE).

La protection de mémoire est désactivée et l'affichage retourne à celui de l'étape 5.

Etape 8 Appuyez sur la touche ENTER.

Lorsque les données sont correctement chargées, l'affichage ci-dessous apparaît pendant un moment, puis retourne à l'affichage précédent, (avant l'utilisation de la procédure de chargement des données)

Complete


\*Si un message d'erreur apparaît dans l'affichage, reportez-vous à la page à "Messages d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.

## 3. Transfert de données avec MIDI

En utilisant les messages "Exclusive" MIDI Roland, les données peuvent être transférées d'un D-20 à un autre D-20

#### [Données pouvant être transférées]


La fonction de transfert de données du D-20 vous permet de diviser toutes les données en deux blocs séparés, les données de son et les données de rythme




#### [Comment transférer les données]

Il existe deux méthodes pour transférer des données via MIDI : Handshake et One-Way

OHandshake vous permet de vérifier si l'appareil est prêt à recevoir les données.



OLa méthode One-Way transfère les données sans confirmer l'état du récepteur. Le D-20 vous permet de sélectionner l'une des deux méthodes.



## [Procédure]

Etape 1 Réglez le numéro d'unité du récepteur et du transmetteur sur le même numéro.

①Appuyez sur la touche MIDI.

②Appuyez sur les touches d'affichage (DISPLAY) jusqu'à ce que l'affichage ci-dessous apparaisse.

③Réglez le numéro d'unité en utilisant le bouton de commande de valeur.

Etape 2 Appuyez sur les touches de transfert de données (DATA TRANSFER) sur le récepteur et sur le transmetteur.

Etape 3 Appuyez sur les touches d'affichage (DISPLAY) sur le récepteur et sur le transmetteur jusqu'à ce que l'affichage ci-dessous apparaisse.

(One-Way)

One-way	Bulk
Dune	Load

(Handshake)

Handsh	ake	Bull	·
Cupie	<u>L</u> :	oad	

(La procédure suivante est commune aux deux méthodes, One-Way et Handshake).

Etape 4 Appuyez sur la touche de curseur de gauche sur le transmetteur et sur celle de droite sur le récepteur.

(Transmetteur)

(Récepteur)

Etape 5 Faites correspondre le groupe de données du récepteur et du transmetteur.

OPour transférer toutes les données, appuyez sur l'une des touches de curseur.


(Transmetteur, Récepteur)





```
H-shake *** All
Sure? Enter
```

OPour transférer un bloc de rythme ou de son, appuyez sur l'une des touches d'affichage (DISPLAY), puis affectez le bloc en utilisant les touches de curseur.



Etape 6 Appuyez sur la touche Enter du récepteur.

Etape 7 Appuyez sur la touche d'écriture (WRITE) du récepteur.

La fonction de protection de mémoire est désactivée et l'affichage retourne à celui de l'étape 5.

Etape 8 Appuyez sur la touche Enter du récepteur.

L'appareil récepteur est maintenant prêt

H-shake Load \*\*\* Waitin9

## Etape 9 Appuyez sur la touche ENTER du transmetteur.

Lorsque les données ont été correctement copiées, l'affichage ci-dessous apparaît, puis retourne à l'affichage précédent, (avant l'utilisation de la procédure de transfert des données).

Come	1 <u>=</u> t	<u> </u>

\*Si un message d'erreur apparaît dans l'affichage, reportez-vous à la page à "Messages d'erreur" de la page 212 pour résoudre le problème.


# 6 LE SYSTÉME LA


LA est l'acronyme de l'Anglais "Linear Arithmetic" qui est le coeur d'une nouvelle technologie. La synthèse LA incorpore de nombreux progrès technologiques résultant non seulement en une qualité sonore supérieure, mais permettant également d'obtenir une plus grande facilité de programmation De cette manière, Roland a réussi à maintenir un haut degré de familiarité pour l'utilisateur, malgré le génie technologique utilisé

## 1. Description


[Les trois éléments d'un son]

Les sons sont des vibrations dans l'air atteignant nos oreilles. En transformant ces vibrations en signaux numériques, elles deviennent visibles comme une "onde"






Fondamentalement, tous les types de son peuvent être considérés comme consistant en 'diapason', 'timbre' et 'volume'.




(1) Le diapason est déterminé par le nombre d'ondes (= fréquence). Les fréquences plus hautes relèvent le diapason. Normalement, le diapason (fréquence) est représenté en Hz.



(2) Le timbre est déterminé par la forme de l'onde. En général, les ondes de forme arrondie produisent des sons doux et les ondes "saillantes" produisent des sons durs.




(3) Le volume est déterminé par la profondeur d'une onde (= amplitude). Les ondes les plus grandes produisent les volumes les plus élevés.



## (Harmoniques)

Le timbre est déterminé par la forme d'une onde. Alors, comment est fait la forme d'une onde ? L'on croit qu'une forme d'onde est faite de nombreuses ondes sinusoïdales. Par exemple, une onde en dent de scie est faite en ajoutant des ondes sinusoïdales de tous les multiples possibles de l'onde sinusoïdale fondamentale. Une onde carrée est faite d'un nombre impair de multiples ajoutés à la fondamentale.




Les ondes ajoutées à la fondamentale sont appelées des "harmoniques ; des harmoniques multiples de nombre pair et des harmoniques multiples de nombre impair Un timbre, en bref, est déterminé par le contenu harmonique.

## [Enveloppe]

Chacun des trois éléments, diapason, timbre et volume possède sa propre courbe d'enveloppe. Chaque son d'instrument possède une enveloppe différente.

Enveloppe d'un volume d'instrument



## [Sons naturels]

Un son naturel consiste en divers sons différents Par exemple, un piano consiste en un son d'attaque aigu suivi d'un son décroissant. Ces deux sons sont complètement différents. De plus, le timbre d'un son décroissant de piano varie en fonction du diapason.

# 2. Compréhension de la synthése du son

Le système LA vous permet de combiner diverses sections pour la création d'un son. En d'autres mots, chaque partiel indépendant produit son propre son et ces derniers sont ensuite combinés (synthétisés).


La structure peut être le paramètre le plus important du D-20 car elle décide la manière de combiner les partiels.

## a. Structure

Nous vous prions d'étudier les exemples suivants.

13 structures peuvent être divisées en deux groupes avec le modulateur en anneau ou sans.

## [Structure n'utilisant pas les modulateurs en anneau]




## Structure 1/3/6


Elles peuvent être combinées comme suit

(1) En réglant chaque partiel de manière identique et en désaccordant légèrement, l'on peut créer un son gras. De plus, le décalage du diapason d'une octave ou d'un 5ème peut être efficace. Ceci est convenable pour les sons de corde ou d'orgue.


(2) Pour créer un son réaliste, utilisez les générateurs de son PCM pour les sons d'attaque. Par exemple, pour créer un son d'instrument à vent, créez un son de soufflement avec le générateur PCM, puis le son maintenu avec une boucle PCM ou un générateur de synthétiseur.



(3) Faites un son clair et sombre séparément dans chaque partiel, puis inversez la polarité de la vélocité de TVA. La Sonorité peut alors être altérée en changeant la manière dont vous jouez le clavier.




(4) Créez séparément les sons des sections supérieure et inférieure dans chaque partiel, puis inversez le réglage de polarisation du TVA. Des sonorités différentes peuvent ensuites être entendues en changeant la gamme du son.




## Structure 8/9

Ces structures sont utiles pour la création d'effets stéréo. Toutefois, le réglage de panoramique perd son effet dans ces structures et de ce fait, l'image du son ne peut être changée. (Reportez-vous à la page 169)

## [En utilisant le modulateur en anneau]



Le modulateur en anneau cross-module deux partiels et permet d'obtenir des harmoniques qui sont des mutltiples fractionnels de la fondamentale Les points clé pour l'utilisation de la modulation en anneau sont les suivants



- OLorsque la sortie de l'un des partiels est assourdie, l'autre partiel est automatiquement envoyé.
- OLe partiel 1 (3) se comporte toujours comme une fondamentale et le partiel 2 (4) comme un contenu harmonique.
- OLe partiel 1 (3) contrôle le volume global.
- OLorsque le rapport de diapason de partiel 2 (4) est un multipe de la fondamentale, un son clair est obtenu. Pour créer un son métallique transparent, créez le partiel 1 (3) aussi proche que possible d'une onde sinusoidale.

Les sons PCM comprennent normalement de nombreuses harmoniques multiples et peuvent en conséquence devenir trop "confus" lors de l'utilisation du modulateur en anneau. Ne réglez pas le niveau de TVA du partiel 2 (4) trop haut.

## b. La procédure d'édition

Pour une édition plus rapide et plus facile, sélectionnez une sonorité similaire au son que vous désirez créer Réglez ensuite le D-20 dans le mode d'édition et vérifiez les points suivants pour étudier la manière dont les partiels sont utilisés. Si vous comprenez vaguement la structure des partiels, vous saurez quels sont les partiels à éditer.

## □ Vérifiez l'assourdissement de partiel

L'assourdissement de partiel est l'un des paramètres et est en conséquence écrit en mémoire en même temps que les autres paramètres. Le partiel assourdi n'est pas utilisé.

## 

En utilisant la fonction d'assourdissement de partiel, écoutez le son de chaque partiel utilisé Vous pouvez faire attention à la manière dont les sons changent en fonction de la gamme sonore ou de la vélocité. Lors de l'utilisation du modulateur en anneau, l'asosurdissement de l'un des partiels sort automatiquement l'autre partiel.

## → Vérifiez la structure

En utilisant le numéro de structure, vous pouvez vérifier la manière dont chaque fonction de partiel et les partiels sont combinés.

# 7 INFORMATION DE DÉPANNAGE

## 1. Avant d'appeler un réparateur

Le D-20 comprend tellement de fonctions qu'il peut ne pas toujours réagir de la manière dont vous pensez. La cause peut en être l'amplificateur utilisé ou quelque chose d'aussi simple. Avant d'appeler un réparateur, vérifiez les points suivants.

## Aucun son n'est entendu ou le volume est trop bas :

OVérifiez si le volume est réglé trop bas

OVérifiez si vous pouvez entendre le son par le casque d'écoute. Dans la négative, il y a quelque chose d'anormal avec les cordons ou un appareil externe.

OVérifiez si la fonction LOCAL (fonction MIDI) est réglée sur OFF (dans le mode d'exécution).

[Reportez-vous à la page 158]

OVérifiez si le canal de transmisstion du clavier est réglé sur le même numéro que le canal MIDI de la partie correspondante (dans le mode multi-timbral)

[Reportez-vous à la page 10]

OVérifiez si le volume de la partie correspondante est réglé trop bas (dans le mode multi-timbral)

[Reportez-vous à la page 15]

OVérifiez si les messages de volume MIDI envoyés de l'appareil MIDI externe, qui peut utiliser des messages de volume MIDI, au D-20 ne sont pas trop bas Ceci arrive lorsque des données d'exécution contenant des messages de volume MIDI sont reproduites ou lorsque des messages de volume MIDI sont enregistrés Dans l'affirmative, appuyez deux fois sur la touche Mode pour ramener une fois le volume MIDI au maximum

## Le son de rythme n'est pas entendu :

OVérifiez si le volume du rythme est réglé trop bas [Reportez-vous à la page 24 dans le Volume 1]

OVérifiez si le mode d'horloge est réglé sur autre chose que sur MIDI [Reportez-vous à la page 165 dans le mode d'exécution] [Reportez-vous à la page 171 dans le mode multi-timbral]

## Aucun son de métronome n'est entendu:

- OVérifiez si le volume du métronome est réglé trop bas [Reportez-vous à la page 28 dans le Volume 1]
- OVérifiez si le mode de métronome est correctement réglé. [Reportez-vous à la page 19]

## Le diapason n'est pas normal:

OVérifiez si la transposition de clé a été altérée

[Reportez-vous à la page 32 dans le Volume 1, dans le mode d'exécution]

[Reportez-vous à la page 16 dans le Volume 1, dans le mode multitimbral]

OVérifiez si l'accord principal est correct

[Reportez-vous à la page 31 dans le Volume 1, dans le mode d'exécution]

[Reportez-vous à la page 13 dans le mode multi-timbral]

- OVérifiez si le diapason a été changé par le message de Bender de MIDI IN Dans l'affirmative, déplacez le levier de Bender.
- \*Si le diapason d'un certain patch/timbre est étrange, la cause en est le réglage de ce patch/timbre ou de cette sonorité.

## Un patch/timbre ne peut être sélectionné:

- OVérifiez si le témoin RHYTHM ou SEQUENCER est allumé Dans l'affirmative, appuyez sur la touche SYNTH.
- OVérifiez si le D-20 est réglé dans le mode de reproduction. S'il est réglé sur un mode autre que le mode d'édition, appuyez sur la touche EXIT

## L'effet du réglage de panoramique ne semble pas correct :

- OVérifiez si vous utilisez une sonorité faite d'un seul partiel. Une sonorité faite d'un seul partiel ne possède que 8 niveaux de panoramique
- Ovérifiez si la structure des paramètres de sonorité est réglée sur 8 ou 9. Lorsque la structure est réglée sur 8 ou 9, chaque partiel possède un réglage de panoramique différent.

  [Reportez-vous à la page 109]

## Les messages MIDI ne sont pas correctement communiqués :

OVérifiez si les fonctions MIDI du récepteur et du transmetteur sont correctement réglées.

[Reportez-vous à la page 157 dans le mode d'exécution] [Reportez-vous à la page 9 dans le mode multi-timbral]

## Le programmateur ne semble pas fonctionner correctement :

OVérifiez si les numéros d'unité MIDI du programmateur et du D-20 sont réglés sur le même numéro


[Reportez-vous à la page 161 dans le mode d'exécution] [Reportez-vous à la page 11 dans le mode multi-timbral]

# 2. Messages d'erreur

Lorsque quelque chose est anormal avec la procédure que vous avez faite ou avec le D-20 lui même, un message d'erreur est indiqué dans l'affichage. Dans ce cas, procédez comme suit.

\*Si le même message d'erreur apparaît de manière répétée, même s'il n'y a pas d'erreur de procédure, appelez votre centre de réparation Roland Local.

## a. Messages d'erreur pendant la reproduction ou l'enregistrement



OLa carte de mémoire n'est pas correctement connectée Insérez-la correctement.

Ovous utilisez une carte de mémoire toute neuve ou une carte de mémoire pour un appareil autre que le D-10, D-20 ou D-110. Effectuez la procédure "Sauvegarde" expliquée à la page 189. (La carte de mémoire du D-110 ne peut être utilisée dans le mode d'exécution.

OVous avez essayé d'écrire des données depassant la capacité de mémoire ; éteignez une fois l'unité

## Messages d'erreur lorsque la pile est faible

Check Internal Battery

OLa pile pour la sauvegarde de la mémoire du D-20 est presque épuisée. Appelez votre centre de réparation Roland Local

Check Cand's Battery

OLa pile pour la sauvegarde de mémoire dans la carte de mémoire optionnelle (M-256D, M-256E) est presque épuisée. Remplacez la pile par une nouvelle en suivant les instructions fournies avec la carte de mémoire.

## Messages d'erreur indiqués pendant un enregistrement

Memore Full

OLa capacité de mémoire restante de la mémoire interne est trop petite pour les données à enregistrer dans les pistes 1-8.

Meas Limit Over

OAucune donnée ne peut être enregistrée lorsque la capacité de mémoire atteint le maximum (50-0 mesures).

## b. Messages d'erreur indiqués pendant l'écriture ou le transfert de données

Turn Protect off once? Write Exit

OLa fonction de protection de mémoire sur le D-20 est activée (réglée sur ON). Pour désactiver ici la fonction de protection, appuyez sur la touche WRITE, puis sur la touche ENTER Pour quitter le mode d'écriture, appuyez sur la touche EXIT

## Messages d'erreur relatifs aux cartes de mémoire

Insert Card

OAucune carte de mémoire n'est connectée Connectez une carte de mémoire, puis appuyez sur la touche ENTER. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT.

Card Frotected

OLe commutateur de protection de la carte de mémoire est placé sur la position "ON". Placez-le sur la position "OFF", puis appuyez sur la touche ENTER. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT

Illegal Card

OVous utilisez une carte de mémoire toute neuve ou une carte de mémoire pour un appareil autre que le D-10, D-20 ou D-110. Remplacez la carte par une carte appropriée, puis appuyez sur la touche ENTER. Si vous désirez quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT.

Tllegal Card Enter

Ovous utilisez une carte de mémoire toute neuve ou une carte de mémoire pour un appareil autre que le D-10 ou le D-20. Une pression sur la touche ENTER exécutera la sauvegarde. Si vous désirez quitter le mode de sauvegarde, appuyez sur la touche EXIT.

Ę.	ard	Error	
			Exit

OLes données ne sont pas correctement écrites. Appuyez sur la touche EXIT, puis répétez la procédure.

No Data

OLes données, telles que les données pour le chargement de données de patch d'une carte de mémoire du D-110, ne sont pas sauvegardées sur la carte de mémoire. Changez la carte de mémoire, puis appuyez sur la touche ENTER. Si vous désirez quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT.

No Space

OVous essayez de sauvegarder des données qui ne peuvent être sauvegardées sur une carte de mémoire, telles que les données pour la sauvegarde des données d'exécution de rythme ou des données de patch sur une carte de mémoire du D-110 Changez la carte de mémoire, puis appuyez sur la touche ENTER Si vous désirez quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT

## Messages d'erreur relatifs aux disquettes

Insert Disk

OAucune disquette n'est en place dans le lecteur. Insérez une disquette

Disk Protected

OLa languette de protection sur la disquette est placée sur la position "ON". Sortez la disquette, placez la languette de protection sur la position "OFF", puis insérez de nouveau la disquette Appuyez sur la touche EXIT pour quitter ce mode Illegal Disk

OVous utilisez une disquette qui n'a pas été formatée, ou une disquette pour un appareil autre que le D-20

Si vous passez de la procédure de sauvegarde à celle de formatage, appuyez sur la touche ENTER (Ceci appelera l'affichage de formatage.) Dans le cas d'une procédure de chargement ou d'effacement, changez la disquette, puis répétez la procédure. Si vous désirez quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT.

Disk Save Renew? Adakadada

ODes données de type similaire utilisant le même nom de fichier ont déjà été sauvegardée sur la disquette. Pour sauvegarder les données sans changer le nom de fichier, en réécrivant ainsi les données précédentes, appuyez sur la touche ENTER Si vous désirez conserver les données précédentes, appuyez sur la touche EXIT, changez le nom de fichier, puis appuyez sur la touche ENTER

Disk Full

OLa capacité de mémoire restante n'est pas suffisante pour les données du ficher que vous voulez sauvegarder.

Effacez un fichier inutile ou changez de disquette, puis répétez la procédure.

No Hame

OVous essayez de sauvegarder des données sur une disquette sans nom de fichier. Nommez le fichier, puis répétez la procédure

No Data

OVous essayez de charger des données d'une disquette qui ne contient pas de données. Changez la disquette, puis répétez la procédure.


# Data Not Found

OLe fichier que vous avez spécifié ne peut être trouvé car vous avez changé la disquette pendant le chargement ou l'effacement. Changez la disquette, puis répétez la procédure

Ovous utilisez une procédure incorrecte. Appuyez sur la touche EXIT, puis répétez la procédure. (Si le même message d'erreur apparaît de manière répétée, après plusieurs tentatives, il se peut que la disquette soit endommagée; changez immédiatement la disquette.)

OLa disquette peut être endommagée car elle a été retirée du lecteur de disquette pendant le fonctionnement de ce dernier. Appuyez sur la touche EXIT, puis vérifier si le chargement a bien été effectué

OLa disquette peut être endommagée car elle a èté retirée du lecteur de disquette pendant le fonctionnement de ce dernier. Appuyez sur la touche EXIT, changez la disquette, puis répétez la procédure. Si vous utilisez la disquette avec le message d'erreur, formatez la disquette. (Si la disquette ne peut être formatée, ne l'utilisez plus)



OVous utilisez une procédure incorrecte. Appuyez sur la touche EXIT, puis répétez soigneusement la procédure. (Si le même message d'erreur apparaît de manière répétée, après plusieurs tentatives, consultez votre centre de service Roland local.)

## Messages d'erreur relatifs à MIDI

OLe transfert des données n'a pas été correctement effectué. Appuyez sur la touche EXIT, vérifiez les connexions, puis répétez la procédure de transfert des données.

OLe réglage des données sur le récepteur ne correspond pas à celui sur le transmetteur. Appuyez sur la touche EXIT, puis répétez la procédure de transfert des données.

本語の情報が表現しています。個は10年には、東京第二日本の大学、東京第四日本は、10年にはは、10年には、10年にはは、10年にはは、10年にはは、10年には、10年には、10年にはは、10年には、10年には、10年に

# **8** ANNEXES

# 1. Tableaux

## a. Mode d'exécution

Accord/Fonction		Valeur
Accord principal	*1	428 · · · 453Hz
Protection de mémoire	*1*2	ON. OFF
Transposition de clé	*1	-12 0 +12

Fonction MIDI		Valeur
MIDI RxCH		1 16
MIDI TxCH		1 16
MIDI Canal de rythme	*1	1 16
MIDI Local	*2	ON. OFF
MIDI Bender		ON. OFF
MIDI Modulation		ON, OFF
MIDI Rx Volume		ON. OFF
MIDI Maintien		ON. OFF
MIDI Changement de prog	gramme	ON, OFF
MIDI Tx All Notes Off	*1*2	ON. OFF
MIDI N° d'unité	*1*2	OFF, 17 · · · 32
MIDI Dump de patch	*1*2	ON. OFF

- \* 1 Ces paramètres sont disponibles dans le mode multi-timbral.
- \* 2 L'unité est toujours réglée avec les valeurs suivantes lors de sa mise sous tension.

Protection de mémoire	ON
MIDI Local	· ON
MIDI Tx ALL Notes Off	ON
MIDI N d'unité	17
MIDI Dump de patch	OFF

Paramètre de patch	Valeur
Mode de clavier	WHOLE, DUAL, SPLIT
Point de séparation	C2 · · · C#7
Sélection de sonorité (Inférieure/Supérieure)	a1 ··· 64. b1 ··· 64 i (c) 1 ··· 64. r1 ··· 63. OFF
Décalage de clavier (inférieur/supérieur)	-24···0···+24
Accord fin (inférieur/supérieur)	-50····0····+50
Gamme de Bender (inférieur/supérieur)	0 24
Mode d'affectation (inférieur/supérieur)	1. 2. 3. 4
Commutateur de réverb (inférieur/supérieur)	ON. OFF
Type de réverb	<ol> <li>Petite pièce</li> <li>: Pièce de taille moyenne</li> <li>: Grande pièce</li> <li>: Grand hall</li> <li>: Plate</li> <li>: Retard 1</li> <li>: Retard 2</li> <li>: Retard 3</li> <li>OFF (Désactivée)</li> </ol>
Durée de réverb	1 8
Niveau de réverb	0 7
Equilibre de sonorité (Inférieure/Supérieure)	0 ••• 100
Niveau de patch	0 • • • 100
Nom de patch (16 lettres)	Espace A Z. a Z. 0 9. & # !?:: `"*+-/'<=>

## b. Mode multi-timbral

Accord/Fonction		Valeur
Accord principal	*1	428 453Hz
Protection de mémoire	*1*2	ON, OFF
Point de séparation		C2 · • · C#7
Type de réverb		1 : Petite pièce 2 : Pièce de taille moyenne 3 : Grande pièce 4 : Grand hall 5 : Plate 6 : Retard 1 7 : Retard 2 8 : Retard 3 OFF (Désactivée)
Durée de réverb		1 • • • 8
Niveau de réverb		0 · · · 7
Partie 1 · · · 8 Panoramique Niveau		7> ··· >< ··· <7 0 ··· 100
Transposition de clé	*1	-12 · · · 0 · · · + 12

* 1	Ces	paramètres	sont	disponibles	dans	le	mode
	d'exe	écution.					

<b>*2</b>	L'unité	est	toujours	réglée	avec	les	paramètres
	suivant	s lor	s de sa m	ise sou	s tensi	on	

Protection de mémoire	ON
MIDI Tx All Notes Off	ON
MIDI N° d'unité ·······	17
MIDI Dump de patch	OFF

Fonction MIDI	Valeur
MIDI Partie RxCH (Partie 1···8)	1 16
MIDI Canal de Partie de rythmes	1 · · · 16
MIDI TxCH de clavier (Inférieur/Supérieur)	1 · · · 16
MIDI Tx All Notes Off *1*2	ON, OFF
MIDI N' d'unité *1*2	OFF, 17 • • • 32
MIDI Dump de timbre *1*2	ON, OFF

Paramètre de timbre	Valeur
Sélection de sonorité	a1 ··· 64, b1 ··· 64, i (c) 1 ··· 64, r1 ··· 63, OFF
Décalage de clavier	-24 0 +24
Accord fin	-50···0···+50
Gamme de bender	0 · · · 24
Mode d'affectation	1, 2, 3, 4
Commutateur de réverb	ON, OFF

## c. Paramètre de sonorité

Nom de sonorité (10 lettres)   ESPACE, A · · · Z a · · · Z 0 · · · 9	Groupe de paramètre	РСМ	Paramètre	Valeur
Structure 3 & 4	Commun			ESPACE, A ··· Z. a ··· Z. 0 ··· 9. & # !? : ; * * + - / < = >
Mode ENV   NORMAL, NO SUSTAIN		0	Structure 1 & 2	1 13
Diapason Modulation (partiel 1/2/3/4)   Diapason fin   −50 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1 · · · 13
Diapason fin	ŧ	•	Mode ENV	NORMAL, NO SUSTAIN
Diapason fin	WG Dianason / Modulation		Diapason grossier	C1, C#1 C9
Suivi de touche (Diapason)	(partiel 1/2/3/4)			-50 0 +50
Taux de LFO			Suivi de touche	-1, -1/2, -1/4, 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 5/4, 3/2, 2, sl, s2
Sensibilité de modulation   O · · · 100			Taux de LFO	0 100
Commutateur de bender   ON, OFF			Profondeur de LFO	0 100
WG Forme (partiel 1/2/3/4)   PCM Banque d'onde   1, 2			Sensibilité de modulation	0 100
WG Forme (partiel 1/2/3/4)   PCM Banque d'onde   1, 2			Commutateur de bender	ON, OFF
PCM Banque d'onde   1, 2	WG Forma	\	<del> </del>	
PCM N d'onde			1	1. 2
ENV de diapason (partiel 1/2/3/4)   ENV Profondeur   0 ··· 10	<del>-</del> /	0	<u> </u>	
ENV de diapason (partiel 1/2/3/4)				
ENV de diapason (partiel 1 / 2 / 3 / 4)		×		
ENV de diapason (partiel 1/2/3/4)   O		<del> </del>		
ENV Suivi de touche (durée) 0 ··· 4  ENV de diapason (partiel 1/2/3/4) 0 ··· 100  TVF Fréquence (partiel 1/2/3/4)				
Durée 1/2/3/4   O 100	(50:00-0)			
TVF ENV (partiel 1/2/3/4)   X   ENV Suivi de touche (partiel 1/2				<u> </u>
TVF Fréquence (partiel 1/2/3/4)  X    Fréquence de coupure   0 ··· 100		0		
Nequal (partiel 1/2/3/4)   Résonance   0 30		<u> </u>		
X   Suivi de touche (fréquence)   -11/21/4. 0. 1/8. 1/4. 3/8. 1/2.				
Point de polarisation	(partier 17 27 37 17	×	Suivi de touche	-11/21/4. 0. 1/8. 1/4. 3/8. 1/2.
Niveau de polarisation				
TVF ENV (partiel 1/2/3/4)				
(partiel 1/2/3/4)         X         ENV Profondeur Sensibilité de vélocité         0 ··· 100           TVF ENV (partiel 1/2/3/4)         ENV Suivi de touche (profondeur)         0 ··· 4           (partiel 1/2/3/4)         ENV Suivi de touche (durée)         0 ··· 4           Durée 1/2/3/4         0 ··· 100           Niveau 1/2/Maintien         0 ··· 100           Sensibilité de vélocité         -50 ··· 0 ··· +50           Point de polarisation 1 <a call-number-style-styl<="" href="call-number-style=" td=""><td></td><td></td><td><del></del></td><td></td></a>			<del></del>	
Sensibilité de vélocité   0 ··· 100				0 · · · 100
TVF ENV (partiel 1/2/3/4)	(partiel 1/2/3/4)	×	Sensibilité de vélocité	
Durée 1/2/3/4   O ··· 100			ENV Suivi de touche (profondeur)	0 4
Niveau 1/2/Maintien 0 100	TVF ENV		ENV Suivi de touche (durée)	0 · · · 4
TVA Niveau (partiel $1/2/3/4$ )  Sensibilité de vélocité $-50 \cdots 0 \cdots +50$ Point de polarisation $1 < A1 \cdots < C7, >A1 \cdots > C7$ Niveau de polarisation $1 -12 \cdots 0$ Point de polarisation $2 < A1 \cdots < C7, >A1 \cdots > C7$ Niveau de polarisation $2 < A1 \cdots < C7, >A1 \cdots > C7$ Niveau de polarisation $2 < A1 \cdots < C7, >A1 \cdots > C7$ Niveau de polarisation $2 < A1 \cdots < C7, >A1 \cdots > C7$ Niveau de polarisation $2 < A1 \cdots < C7, >A1 \cdots > C7$ ENV Vélocité Suivi (T1) $0 \cdots 4$ ENV Suivi de touche (durée) $0 \cdots 4$ Durée $1/2/3/4$ $0 \cdots 100$	(partiel 1/2/3/4)	×	Durée 1/2/3/4	0 100
Sensibilité de vélocité -50 ··· 0 ··· +50  Point de polarisation 1			Niveau 1/2/Maintien	0 100
Sensibilité de vélocité -50 ··· 0 ··· +50  Point de polarisation 1	TVA Niveau		Niveau	0 · · · 100
Niveau de polarisation 1 -12 ··· 0  Point de polarisation 2 <a1 <c7,="" ···="">A1 ··· &gt;C7  Niveau de polarisation 2 -12 ··· 0  ENV Vélocité Suivi (T1) 0 ··· 4  ENV Suivi de touche (durée) 0 ··· 4  Durée 1/2/3/4 0 ··· 100</a1>			Sensibilité de vélocité	-50 0 +50
Point de polarisation 2 <a1 <c7,="" ···="">A1 ··· &gt;C7  Niveau de polarisation 2 -12 ··· 0  ENV Vélocité Suivi (T1) 0 ··· 4  TVA ENV (partiel 1/2/3/4) ENV Suivi de touche (durée) 0 ··· 4  Durée 1/2/3/4 0 ··· 100</a1>			Point de polarisation 1	<a1 <c7.="" ···="">A1 ··· &gt;C7</a1>
Niveau de polarisation 2 -12 ··· 0  ENV Vélocité Suivi (T1) 0 ··· 4  TVA ENV (partiel 1/2/3/4) ENV Suivi de touche (durée) 0 ··· 4  Durée 1/2/3/4 0 ··· 100		0	Niveau de polarisation 1	-12 0
Niveau de polarisation 2 -12 ··· 0  ENV Vélocité Suivi (T1) 0 ··· 4  TVA ENV (partiel 1/2/3/4) ENV Suivi de touche (durée) 0 ··· 4  Durée 1/2/3/4 0 ··· 100			Point de polarisation 2	<a1 <c7.="" ···="">A1 ··· &gt;C7</a1>
ENV Vélocité Suivi (T1)       0 ··· 4         TVA ENV (partiel 1/2/3/4)       ENV Suivi de touche (durée)       0 ··· 4         Durée 1/2/3/4       0 ··· 100				-12 0
TVA ENV (partiel 1/2/3/4)         ENV Suivi de touche (durée)         0 4           Durée 1/2/3/4         0 100				
(partiel 1/2/3/4) Durée 1/2/3/4 0100	TVA ENV			

<sup>\*</sup>L'état de l'assourdissement de partiel est indiqué dans le témoin de la touche de numéro (5-8)

## d. Sons PCM

## Banque 1

N°	Nom PCM	Remarques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 22 22 22 23 30	Bass Drum - 1 Bass Drum - 2 Bass Drum - 3 Snare Drum - 1 Snare Drum - 1 Snare Drum - 3 Snare Drum - 4 Tom Tom - 1 Tom Tom - 2 High - Hat High - Hat (Loop) Crash Cymbal - 1 Crash Cymbal - 2 (Loop) Ride Cymbal - 1 Ride Cymbal - 2 (Loop) Cup China Cymbal - 2 (Loop) Rim Shot Hand Clap Mute High Conga Conga Bongo Cowbell Tambourine Agogo Claves Timbale High Timbale Low Cabasa	Son de rythme
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 51 55 57 58 59 60 61 62 63 64	Fretless Bass Pull Bass	Son d'attaque

N'	Norn PCM	Remarques
65 66 67 68 69 70 71 72 73	Steel Guitar Dirty Guitar Pizzicato Harp Contrabass Cello Violin – 1 Violin – 2 Koto	
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111	Draw bars (Loop) High Organ (Loop) Low Organ (Loop) Trumpet (Loop) Trumpet (Loop) Sax-1 (Loop) Sax-2 (Loop) Reed (Loop) Slap Bass (Loop) Acoustic Bass (Loop) Electric Bass-1 (Loop) Electric Bass-2 (Loop) Gut Guitar (Loop) Steel Guitar (Loop) Clav (Loop) Cello (Loop) Violin (Loop) Electric Piano-1 (Loop) Electric Piano-2 (Loop) Harpsichord-1 (Loop) Harpsichord-2 (Loop) Telephone Bell (Loop) Female Voice-1 (Loop) Male Voice-1 (Loop) Male Voice-2 (Loop) Male Voice-2 (Loop) Spectrum-3 (Loop) Spectrum-4 (Loop) Spectrum-5 (Loop) Spectrum-6 (Loop) Spectrum-7 (Loop) Spectrum-8 (Loop) Spectrum-8 (Loop) Spectrum-8 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-1 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-9 (Loop) Spectrum-10 (Loop) Spectrum-10 (Loop) Noise (Loop)	Son maintenu
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Shot - 1 Shot - 2 Shot - 3 Shot - 4 Shot - 5 Shot - 6 Shot - 7 Shot - 8 Shot - 9 Shot - 10 Shot - 11 Shot - 12 Shot - 13 Shot - 14 Shot - 15 Shot - 15 Shot - 16 Shot - 17	Son décroissant

Banque 2

Banqı	ie z		 		
N°	Nom PCM	Remarques	N	Nom PCM	Remarques
1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Bass Drum-1* Bass Drum-2* Bass Drum-3* Snare Drum-1* Snare Drum-2* Snare Drum-4* Tom Tom-1* Tom Tom-2* High-Hat* High-Hat* (Loop) Crash Cymbal-1* Crash Cymbal-1* Ride Cymbal-2* (Loop) Ride Cymbal-1* China Cymbal-2* (Loop) Rim Shot* Hand Clap* Mute High Conga* Conga* Bongo* Cowbell* Tambourine* Agogo* Claves* Timbale High* Timbale Low* Cabasa*	Son de rythme (le diapason n'est pas affecté par l'accord principal)	65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93	Loop - 35 Loop - 36 Loop - 37 Loop - 38 Loop - 39 Loop - 40 Loop - 41 Loop - 42 Loop - 43 Loop - 44 Loop - 45 Loop - 46 Loop - 47 Loop - 48 Loop - 49 Loop - 50 Loop - 51 Loop - 52 Loop - 53 Loop - 55 Loop - 56 Loop - 57 Loop - 58 Loop - 59 Loop - 60 Loop - 61 Loop - 62 Loop - 63 Loop - 64	
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64	Loop - 8 Loop - 9 Loop - 10 Loop - 11 Loop - 12 Loop - 13 Loop - 14 Loop - 15 Loop - 16 Loop - 17 Loop - 18 Loop - 19 Loop - 20 Loop - 21 Loop - 21 Loop - 22 Loop - 23 Loop - 24 Loop - 25 Loop - 26 Loop - 27 Loop - 28 Loop - 29 Loop - 30 Loop - 31 Loop - 32 Loop - 33	Son d'effet (Répétition du même son)	95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Jam-1 (Loop) Jam-2 (Loop) Jam-3 (Loop) Jam-4 (Loop) Jam-5 (Loop) Jam-6 (Loop) Jam-7 (Loop) Jam-8 (Loop) Jam-9 (Loop) Jam-10 (Loop) Jam-11 (Loop) Jam-12 (Loop) Jam-13 (Loop) Jam-15 (Loop) Jam-16 (Loop) Jam-17 (Loop) Jam-17 (Loop) Jam-17 (Loop) Jam-19 (Loop) Jam-19 (Loop) Jam-20 (Loop) Jam-21 (Loop) Jam-22 (Loop) Jam-23 (Loop) Jam-24 (Loop) Jam-25 (Loop) Jam-26 (Loop) Jam-27 (Loop) Jam-28 (Loop) Jam-29 (Loop) Jam-30 (Loop) Jam-31 (Loop) Jam-31 (Loop) Jam-31 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-33 (Loop) Jam-34 (Loop)	Son d'effet (Répétition de sons combinés)

## e. Réglage rythmique préprogrammé

N	Nom de la sonorité	Nombre de partiels
012345678901234456789012334567890123456789000000000000000000000000000000000000	Closed High Hat - 1 Closed High Hat - 2 Open High Hat - 1 Open High Hat - 2 Crash Cymbal Crash Cymbal (short) Crash Cymbal (mute) Ride Cymbal (short) Ride Cymbal (mute) Cup Cup (mute) China Cymbal Bass Drum - 1 Bass Drum - 2 Bass Drum - 2 Bass Drum - 3 Bass Drum - 4 Snare Drum - 3 Snare Drum - 5 Snare Drum - 6 Rim Shot Brush - 1 Brush - 2 High Tom Tom - 1 Low Tom Tom - 1 Low Tom Tom - 2 Middle Tom Tom - 2 High Tom Tom - 3 Middle Tom Tom - 3 Low Tom Tom - 3 Low Tom Tom - 3 High Pitch Tom Tom - 1 High Pitch Tom Tom - 1 High Pitch Tom Tom - 2 High Tom Tom - 3 Low Tom Tom - 2 High Pitch Tom Tom - 1 High Bongo Low Bongo High Timbale Low Ti	1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

## f. Sonorités rythmiques présélectionnées

,,,,,,		
-63	Native Drum-3	C7
-5.1	Native Drum-2	
r <del>6</del> 1	Native Drum-1	
109	Ride Cymbal (short)	***************************************
]4	High Tom Tom-3	#
,06	Crash Cymbal (short)	
- 35	Middle Tom Tom-3	
-02	Closed High Hat-2	
36	Low Tom Tom-3	
124	Snare Drum-6	}
123	Snare Drum-5	
-22	Snare Drum-4	
13	Bass Drum-4 Bass Drum-3	C6
60	Bell	
759	Wood Block	
737	High Pitch Tom Tom-1	
58	Triangle	
38	High Pitch Tom Tom-2	
5?	Castanets	
27	Brush-2	
-26	Brush-1	
56	Claves	
12	Cup (mute)	
55	Quijada	
154	Long Whistle	C5
/53	Short Whistle	
-52	Maracas	
-51	Cabasa	
-50	Low Agogo	
-19	High Agogo	
-48	Low Timbale	
147	High Timbale	
:46	Low Conga	
-45	High Conga	
-24	High Conga (mute)	
-43	Low Bongo	C4 (Do moyen)
32	High Bongo	O+ (DO 11.0) C1.1/
.10	Ride Cymbal (mute)	
121	Snare Orum-3	
707	Crash Cymbal (mute)	
14	Cowbell Solar Cumbal	
40	Splash Cymbal - Tambourine	
11	Cup	
-13	China Cymbal	
08	Ride Cymbal	
731	High Tom Tom-2	
05	Crash Cymbal	
-28	High Tom Tom-1	C3
- 32	Middle Tom Tom-2	
/03	Open High Hat-1	
-29	Middle Tom Tom-1	
04	Open High Hat-2	
- 33	Low Tom Tom-2	
r01	Closed High Hat-1	
,30	Low Tom Tom-2	
-20	Snare Drum-2	
- 39	Hand Clap	
. 19	Snare Drum-1	•
- 25	Rim Shot	
16	Bass Drum-2	CS
15	Bass Drum-1	

## g. Sonorités présélectionnées (Preset)

Groupe a

Groupe	e a	
N"	Nom de sonorité	Nombre de partiels
N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 50 51 52 53 4 55 66 61 62 63 64	Nom de sonorité  AcouPiano1 AcouPiano2 AcouPiano3 Honky – Tonk ElecPiano2 ElecPiano3 ElecPiano4 ElecOrgan1 ElecOrgan2 ElecOrgan3 ElecOrgan4 PipeOrgan1 PipeOrgan2 PipeOrgan3 Accordion Harpsi 1 Harpsi 2 Harpsi 3 Clav 1 Clav 2 Clav 3 Celesta 1 Celesta 2 Violin 1 Violin 2 Cello 1 Cello 2 Contrabass Pizzicato Harp 1 Harp 2 Strings 1 Strings 2 Strings 3 Strings 4 Brass 1 Brass 2 Brass 3 Brass 4 Trumpet 1 Trumpet 2 Trombone 1 Trombone 2 Horn Fr Horn Engl Horn Tuba Flute 1 Flute 2 Piccolo Recorder Pan Pipes Bottleblow Breathpipe Whistle Sax 1 Sax 2 Sax 3 Clarinet 1 Clarinet 2 Oboe Bassoon Harmonica	Nombre de partiels 3 2 2 3 3 3 2 1 4 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3

Groupe	e b	
N°	Nom de sonorité	Nombre de partiels
01 02 03 04 05 06 07 08 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Fantasy Harmo Pan Chorale Glasses Soundtrack Atmosphere Warm Bell Space Horn Echo Bell Ice Rains Oboe 2002 Echo Pan Bell Swing Reso Synth Steam Pad VibeString Syn Lead 1 Syn Lead 2 Syn Lead 3 Syn Lead 4 Syn Bass 2 Syn Bass 3 Syn Bass 2 Syn Bass 1 SlapBass 1 ElecBass 2 ElecBass 1 ElecBass 2 Fretless 1 Fretless 2 Vibe Glock Marimba Xylophone Guitar 1 Guitar 2 Elec Gtr 1 Elec Gtr 2 Koto Shamisen Jamisen Sho Shakuhachi WadaikoSet Sitar Steel Drum Tech Snare Elec Tom Revrse Cym Ethno Hit Timpani Triangle Wind Bell Tube Bell Orche Hit Bird Tweet OneNoteJam Telephone Typewriter Insect WaterBells JungleTune	443344443422323444232321222344223342233

## h. Autres

## Fonction de rythme/métronome

Fonction	valeur				
Tempo Niveau de rythme Niveau de métronome	40 ··· 250 en deux étapes 0 ··· 100 0 ··· 100				
Battement de métronome Mode de métronome	0 ··· 8 Count In, Enr seulement, Enr & reproduction				
Mode d'horloge	INTERNE, MIDI				

## Réglage de rythme Nombre de touche (C1 - C8)

Paramètre	Valeur
Sélection de sonorité Niveau	r1 ··· 63. OFF. i1 ··· 64
Panoramique Commutateur de réverb	7> ··· >< ··· <7 ON. OFF

# 2. Exemples de notes

## a. Patches/Timbres

de patch		1	N° de patch	_	N	de patch	_	
Nom de patch			. Nom de patch			Nom de patch	<del></del>	
Key Mode			Key Mode			Key Mode	<u> </u>	
Split Point		Langer on the Control of the Control	Split Point			Split Point		
Reverb Type		-	Reverb Type			Reverb Type		
Reverb Time			Reverb Time			Reverb Time	_	
Reverb Level			Reverb Level			Reverb Level	<u> </u>	
Tone Balance			Tone Balance			Tone Balance		
Patch Level			Patch Level			Patch Level		
	Lower	Upper		Lower	Upper		Lower	Upper
Tone Select			Tone Select			Tone Select		
Key Shift			Key Shift			Key Shift		
Fine Tune			Fine Tune			Fine Tune		
Bender Range			Bender Range			Bender Range		
Assign Mode			Assign Mode			Assign Mode		
Reverb Switch			Reverb Switch			Reverb Switch		
			**************************************			L		I
Timbre No	<u> </u>	1	Timbre No		1	Timbre No		1
Tone Select		Commence of the Commence of th	Tone Select			Tone Select	<u> </u>	
Key Shift			Key Shift			Key Shift		
Fine Tune			Fine Tune			Fine Tune		
Bender Range			Bender Range			Bender Range		
Assign Mode			Assign Mode			Assign Mode		
Reverb Switch			Reverb Switch			Reverb Switch		
					•	747		
Timbre No		1	Timbre No		1	Timbre No	<u> </u>	•
Tone Select	<u> </u>		Tone Select			Tone Select		
Key Shift			Key Shift			Key Shift		
Fine Tune			Fine Tune			Fine Tune		
Bender Range	:		Bender Range			Bender Range		
Assign Mode			Assign Mode			Assign Mode		-
Reverb Switch			Reverb Switch			Reverb Switch		

## b. Sonorités

Mª de	sonorité																
	de sonor																
	patch u					l de tir	nbre utili	sé			_						
Г	cture 1&2			1 [	Structure				ENV N								
WG		1	2	3	4	TVF		1	2	3	4	TVA		1	2	3	4
	Coarse						Freq						Level				
Pitch	Fine					hocy	Reso						Velo				
	KF					TVF Frequency	KF					evel	BP 1				
	Rate			<u> </u>		TVF I	ВР				-	TVA Level	BL 1				
LFO	Depth						BL						BP 2				
	Mod				<del> </del>		Depth						BL 2	***************************************			
	Bend		<u> </u>				DVelo						Velo T 1				
	Form				<del> </del>		DKF						TKF				
Waveform	РСМ В						TKF						T 1				
Wa	PCM No						T 1						Т 2				
	PW					TVF ENV	Т 2					TVA ENV	Т 3				
Μď	Velo		<u> </u>			2	Т 3					1 2	T 4				
-	Depth			<b> </b>		1	T 4						L 1				
	Velo						L 1						L 2				
		-	-	-		-		-		<del>                                     </del>		1	Suc 1			<b>†</b>	<b>†</b>

Sus L

T 1

Т2

Т 3

Т4

LO

L 1

L2

End L

Pitch ENV

## c. Réglage rythmique

Key No.	Tone	Level	Panch	Reverb			
C 1 (24)		. 2010	300 to <b>4</b> 00 years	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	T		C1
C = 1 (25)						odin.	
D 1 (26)	<b></b>		,				
D # 1 (27)							
E 1 (28)	<del> </del>				-		
F 1 (29)					.		
F#1 (30)	<u> </u>					أرودي	
G 1 (31)							
G = 1 (32)	<u> </u>						
A 1 (33)						1925	
A = 1 (34)			<b> </b>			13.00	
B 1 (35)			<del> </del>			A PERSONAL PROPERTY.	
C 2 (36)	<u> </u>		<del> </del>		<b>-</b>		C2
C = 2 (37)			-				·
D 2 (38)	ļ						
D = 2 (39)	<b></b>	<b></b>				###	
E 2 (40)			<del></del>		-		
F 2 (41)		<b></b>			-		
F=2 (42)							
G 2 (43)		ļ				20,77.5	
G ≠ 2 (44)	<del> </del>		<b> </b>				
-	<u> </u>		<u> </u>		-		
A 2 (45) A = 2 (46)	ļ		<b> </b>				
B 2 (47)	<b></b>	<b></b>				THE PARTS	
C 3 (48)	ļ	<b></b>			<b> </b>		C3
C = 3 (49)	<u> </u>	ļ	ļ				
D 3 (50)			<del> </del>			A CONTRACT	
D#3 (51)	<del></del>	ļ	<del> </del>				
E 3 (52)	<b></b>	<del> </del>	ļ			P. 1 12.	
F 3 (53)						-	
F=3 (54)		ļ	-			(a) (a)	
G 3 (55)			<u> </u>				
G = 3 (56)	<u> </u>	ļ				Sept.	
***************************************	-		<del> </del>			23.50	
A 3 (57)	<del> </del>	<b> </b>	<u> </u>			(j. 2	
A=3 (58)		<del> </del>	<u> </u>	<b></b>		4,639,53	
B 3 (59) C 4 (60)	<b></b>	<del> </del>	<u> </u>	<del> </del>			C4
	<b> </b>	<del> </del>	ļ	<del> </del>			U4
C#4 (61)	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>			
D 4 (62)	<del> </del>	<del> </del>	<b>_</b>	-			
D=4 (63)	<del> </del>			<del> </del>			
E 4 (64)	<del> </del>	<b> </b>	<del> </del>		l		
F 4 (65)		1					
F=4 (66)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
G 4 (67)	<del> </del>	<b> </b>	<u> </u>	ļ		-147.64X	l
G=4 (68)	<del> </del>	<b> </b>	ļ				
A 4 (69)	<u> </u>	ļ	<del> </del>			Some	l
A=4 (70)	<b> </b>	<b> </b>	-	ļ		-1.31E	
B 4 (71)	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u> </u>			j

Key No.	Tone	Level	⊮Pan ·	Reverb		
C 5 (72)						C:
C # 5 (73)						
D 5 (74)						
D # 5 (75)						
E 5 (76)						
F 5 (77)						
F ≠ 5 (78)				-		
G 5 (79)						
G=5 (80)						
A 5 (81)						
A=5 (82)						
8 5 (83)						
C 6(84)						C
C#6 (85)						
D 6 (86)	***************************************					
D=6 (87)						
E 6 (88)						
F 6 (89)	1.00					
F ≠ 6 (90)						
G 6 (91)						
G=6 (92)						
A 6 (93)						
A = 6 (94)					10000	
B 6 (95)						
C 7 (96)						C
C=7 (97)						
D 7 (98)						
D=7 (99)						
E 7 (100)						
F 7 (101)						
F=7 (102)						
G 7 (103)						
G=7 (104)						
A 7 (105)						
A=7 (106)					- 100	
B 7 (107)						
C 8 (108)						С

## Roland Exclusive Messages

## Data Format for Exclusive Messages

Roland's MIDI implementation uses the following data format for all exclusive messages (type IV):

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Madel ID
CMD	Command ID
[BODY]	Maindata
F7H	End of exclusive

## # MIDI status: F0H, F7H

An exclusive message must be flanked by a pair of status codes, starting with a Manufactures-ID immediately after FOII (MIDI version1.0).

#### # Manufactures - ID: 41H

The Manufactures—ID identifies the manufacturer of a MIDI instrument that triggeres an exclusive message. Value 4111 represents Roland's Manufactures—ID.

#### # Davice ID: DEV

The Device—ID contains a unique value that identifies the individual device in the multiple implementation of MIDI instruments. It is usually set to 00H - 0FH, a value smaller by one than that of a basic channel, but value 00H - 1FH may be used for a device with multiple basic channels.

#### # Model - ID: MDL

The Model-ID contains a value that uniquely identifies one model from another. Different models however may share an identical Model-ID if they handle similar data.

The Model-ID format may contain 00H in one or more places to provide an extended data field. The following are examples of valid Model-IDs, each representing a unique model:

01H 02H 03H 00H 01H 00H 02H 00H 00H 01H

## # Command ID : CMD

The Command-ID indicates the function of an exclusive message. The Command-ID format may contain 00H in one or more places to provide an extended data field. The following are examples of valid Command-IDs each representing a unique function:

01H 02H 03H 00H 01H 00H 02H 00H 04H

## # Main data: BODY

This field contains a message to be exchanged across an interface. The exact data size and contents will vary with the Model = ID and Command=ID

## Address - mapped Data Transfer


Address mapping is a technique for transferring messages conforming to the data format given in Section 1. It assigns a series of memory—resident records——waveform and tone data, switch status, and parameters, for example—to specific locations in a machine—dependent address space, thereby allowing access to data residing at the address a message specifies.

Address-mapped data transfer is therefore independent of models and data categories. This technique allows use of two different transfer procedures: one way transfer and handshake transfer.

## # One- way transfer procedure (See Section3 for details)

This procedure is suited for the transfer of a small amount of data. It sends out an exclusive message completely independent of a receiving device status.

#### Connection Diagram




Connectional point2 is essential for "Request data" procedures (See Section3.)

#### # Handshake - transfer procedure (See Section4 for details)

This procedure initiates a prodetermined transfer sequence (handshaking) across the interface before data transfer takes place. Handshaking ensures that reliability and transfer speed are high enough to handle a large amount of data

#### Connection Diagram



Connectional points1 and 2 is essential

## Notes on the above two procedures

- \*There are separate Command-IDs for different transfer procedures.
- \*DevicesA and B cannot exchange data unless they use the same transfer procedure, share identical Device-ID and Model ID and are ready for communication

## 3 One - way Transfer Procedure

This procedure sends out data all the way until it stops when the messages are so short that answerbacks need not be checked.

For long messages, however, the receiving device must acquire each message in time with the transfer sequence which inserts intervals of at least 20milliseconds in between

## Types of Messages

-	Message	Command ID
	Request det. 1	RQ1 (I1H)
l	Data set 1	DT1 (12H)

## # Request data # 1 : RQ1 (11H)

This message is sent out when there is a need to acquire data from a device at the other end of the interface. It contains data for the address and size that specify designation and length respectively of data required.

On receiving an RQ1 message, the remote device checks its memory for the data address and size that satisfy the request

If it finds them and is ready for communication, the device will transmit a "Data set 1" (DT1)" message, which contains the requested data. Otherwise, the device will send out nothing

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
1118	Command ID
aaH	Address MSB
\$5\$M	Size MSB
4,710,0	Check sum
1.11	End of evaluative

- \*The size of the requested data does not indicate the number of bytes that will make up a DT1 message, but represents the address fields where the requested data resides
- \*Some models are subject to limitations in data format used for a single transaction. Requested data, for example, may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface
- \*The same number of bytes comprises address and size data
- which, however, vary with the Model-ID.

  \*The error checking process uses a checksum that provides a bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an address, size, and that checksum are summed

#### # Data set 1: DT1 (12H)

This message corresponds to the actual data transfer process Because every byte in the data is assigned a unique address, n DT1 message can convey the starting address of one or more data as well as a series of data formatted in an address dependent order


The MIDI standards inhibit non-real time messages from interrupting an exclusive one. This fact is inconvenient for the devices that support a "soft-through" mechanism. To maintain compatibility with such devices. Roland has limited the DT1 to 256 bytes so that an excessively long message is sent out in separate segments

Byte	Description
F0H	Exclusive
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
12H	Command ID
aaH	Address MSB
	LSB
qqH	Data
:	
•	
sum	Check sum
F7H	End of exclusive


- \*A DT1 message is capable of providing only the valid data among those specified by an RQ! message
- \*Some models are subject to limitations in data format used for a single transaction. Requested data, for example, may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface
- \*The number of bytes comprising address data varies from one Model-ID to another
- \*The error checking process uses a checksum that provides a bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an address, size, and that checksum are summed

## # Example of Message Transactions

 Device A sending data to Device B Transfer of a DT1 message is all that takes place



Device B requesting data from Device A Device B sends an RQ1 message to Device A. Checking the message Device A sends a DT1 message back to Device B



## 4. Handshake- Transfer Procedure

Handshaking is an interactive process where two devices exchange error checking signals before a message transaction takes place, thereby increasing data reliability. Unlike one-way transfer that inserts a pulse between message transactions handshake transfer allows much speedier transactions because data transfer starts once the receiving device returns a ready signal

When it comes to handling large amounts of data -- sampler waveforms and synthesizer tones over the entire range, for example - - across a MIDI interface, handshaking transfer is more efficient than one-way transfer

Types of Messages

Message	Command ID	
Want to send data	WSD (40H)	
Request data	RQD (41H)	
Data set	DAT (42H)	
Acknowledge	ACK (43H)	
End of data	EOD (45H)	
Communication error	ERR (4EH)	
Rejection	RJC (4FH)	

## # Want to send data; WSD (40H)

This message is sent out when data most be sent to a device at the other end of the interface it contains data for the address and size that specify designation and length. respectively, of the data to be sent

On receiving a WSD message, the remote device checks its memory for the specified data address and size which will satisfy the request. If it finds them and is ready for communication, the device will return an Acknowledge (ACK)" message

Otherwise it will return a "Rejection (RJC)" message

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
40H	Command ID
Hac	Address MSB
:	L'S8
ssH	Size MSB
:	
:	: LSB
sum	Check sum
F7H	End of exclusive

- \*The size of the data to be sent does not indicate the number of bytes that make up a "Data set (DAT)" message but represents the address fields where the data should reside
- \*Some models are subject to limitations in data format used for a single transaction. Requested data, for example, may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface
- \*The same number of bytes comprises address and size data which however, vary with the Model 4D
- \*The error checking process uses a checksom that provides ) bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an oldress size and that checksom are summed

## # Request data: RQD (41H)

This message is sent out when there is a need to acquire data from a device at the other end of the interface. It contains data for the address and size that specify designation and length respectively of data required

On receiving an RQD message, the remote device checks its memory for the data address and size which satisfy the request, If it finds them and is ready for communication, the device will transmit a "Data set (DA1)" message which contains the requested data. Otherwise it will return a 'Rejection (RJC)"

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
41H	Command ID
aaH	Address MSB
ssH	Size MSB
sum	Check sum
F7H	End of exclusive

- \*The size of the requested data does not indicate the number of bytes that make up a "Data set (DAT)" message but represents the address fields where the requested data resides
- \*Some models are subject to limitations in data format used for a single transaction. Requested data for example may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface
- \*The same number of bytes comprises address and size data, which, however, vary with the Model-ID.
- \*The error checking process uses a checksum that provides a bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an address size and that checksum are summed

## # Data set : DAT (42H)

This message corresponds to the actual data transfer process Because every byte in the data is assigned a unique address the message can convey the starting address of one or more data as well as a series of data formatted in an address-dependent order

Although the MIDI standards inhibit non-real time messages from interrupting an exclusive one some devices support a soft - through mechanism for such interrupts. maintaincompatibility with such devices, Roland has limited the DAT to 256bytes so that an excessively long message is sent out in separate segments

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
42H	Chucamed 10
зан	Address MSB
,	LS8
da∺	Data
sum	Cheat sum
F 751	End of exclusive

- \*A DAT message is capable of providing only the valid data among those specified by an RQD or WSD message
- \*Some models are subject to limitations in data format used for a single transaction. Requested data for example may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface
- \*The number of bytes comprising address data varies from one model ID to another
- \*The error checking process uses a checksum that provides a bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an address size, and that checksom are summed

## # Acknowledge: ACK (43H)

This message is sent out when no error was detected on reception of a WSD, DAT, "End of data (EOD)" or some other message and a requested setup or action is complete. Unless it receives an ACK message, the device at the other end will not proceed to the next operation

Byte	Description	
FOH	Exclusive status	
41H	Manufactures ID (Roland)	
DEV	Device ID	
MDL	Model ID	
43H	Command ID	
F7H	End of exclusive	

### # End of data: EOD (45H)

This message is sent out to inform a remote device of the end of a message. Communication however will not come to an end unless the remote device returns an ACK message even though an EOD message was transmitted

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
45H	Command ID
F7H	End of exclusive

## # Communications error: ERR (4EH)

This message warns the remote device of a communications fault encountered during message transmission due for example to a checksum error. An ERR message may be replaced with a "Rejection (RJC)" one which terminates the current message transaction in midstream

When it receives an ERR message the sending device may either attempt to send out the last message a second time or terminate communication by sending out an RIC message

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
4EH	Command iD
F7H	End of exclusive

## # Rejection: RJC (4FH)

This message is sent out when there is a need to terminate communication by overriding the current message. An RJC message will be triggered when:


- a WSD or RQD message has specified an illegal data address or  $|\operatorname{size}|$
- the device is not ready for communication
- an illegal number of addresses or data has been detected
- data transfer has been terminated by an operator.
- -a communications error has occurred

An ERR message may be sent out by a device on either side of the interface. Communication must be terminated immediately when either side triggers an ERR message.


Вуте	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
4FH	Command ID
F7H	End of exclusive

## # Example of Message Transactions


• Data transfer from device (A) to device (B)




Device (A) requests and receives data from device (B)




- Error occurs while device (A) is receiving data from device (B)
  - 1) Data transfer from device (A) to device (B)



 Device (B) rejects the data re-transmitted and quits data transfer



3) Device (A) immediately quits data transfer



# LINEAR SYNTHESIZER MODEL D-20

## Implémentation de l'Interface MIDI

Date: Sep. 10 1987

Version: 1.00

## 1. TRANSMITTED DATA (Synthesizer Section)

## ■ Note Event

#### Note off

Status Second Third 9nH kkH 00H

kk = Note number n = MIDI channel 18H-6CH (24-108) 0H-FH (1-16)

#### Note on

Status Second Thir 9nH kkH vvH

kk = Note number vv = Velocity n = MIDL channel 18H-6CH (24-108) 01H-7FH (1-127) 0H-FH (1-16)

### ■ Control Change

## Modulation depth

Status Second Third BnH 01H vvH

vv=Modulation depth

00H-7FH (0-127) 0H-FH (1-16)

In Performance mode transmitted when MIDI Modulation function is on

In Multi-timbral mode, transmitted on both upper and lower MIDI-TX channels of the keyboard

D-20 does not transmit this message repeatedly if both channels are the same

#### Hold - 1

Status Second Third BnH 40H vvH

vv=00H (0):Off vv=7FH (127):On n=MiDI channel

0H-FH (1-16)

in Performance mode transmitted when MIDI Hold function is 0.

in Multi timbral mode transmitted on the MIDI TX channel of upper and lower sides of the keyboard

D-20 does not transmit this message repeatedly if both channels are the same

## Reset all controllers

Status Second Third BoH 79H 00H

n=MIDI channel

0H-FH (1-16)

## Program Change

## Patch Timbre change

Status Second Cnll ppH

pp=Program number

00H-7FH (0-127) 0H-FH (1-16)

In Performance mode transmitted when MIDI Program change function is on In Multi timbral mode and when the LCD is showing the status of either of upper

or lower keybord transmitted on the MIDI TX channel assigned to the keyboard

## m Pitch Bender Change

## Pitch bender

Status Second Third Coll vvH vvH

vv vv=Pitch bender change value

n = MIDI channel OH=FH (1-16)

In Performance mode transmitted when MIDI Bender function is on In Multi timbral mode transmitted on the MIDI TX channel of both upper and lower

sides of keyboard fransoutted only once if both TX channes are the same

pp	A/B	BANK	NUMBER
0011 (00)	Λ	ı	i
:	:	:	:
3FB (63)	Α	8	8
4011 (64)	13	i	1
	:	:	:
7fH (127)	В	8	8

## ■ Mode Message

#### All notes off

Status	Second	<u>Third</u>	
BnH	7811	H00	

n = MIDL channel

0H-FH (1-16)

When MIDI All notes off function is on, will be transmitted upon release of all the keys after pressing a key (s)  $\,$ 

#### OMNI off

Status Second Third Bolf 7CH 00H

n = MIDL channel

0H-FH (1-16)

Transmitted on power-up or when MIDI TX channel is changed to the new channel ( always accompanied by "POLY").

In Multi timbral mode transmitted on the MIDI TX channel of both upper side and lower side of keyboard

Transmitted only once if both channels are the same

#### Poly

Status Second Third Brill 71'11 00H

n = MIDL channel

0H-FH (1-16)

Transmitted on power-up or when MIDLTX channel is changed to the new channel ( Always accompanied by "OMNI OFF", )

In Multi timbral mode transmitted on the MIDI TX channel of both upper side and lower side of keyboard.

Transmitted only once if both channels are the same

## ■ Exclusive

## Status

FOH: System exclusive

F7II: EOX (End of exclusive)

A set of Patch  $^{\circ}$  Timbre parameters is transmitted when MIDI Patch dump function is on

The contents in Device-ID is either of the following two: unit number and MIDI channel number. The type of the information in the Device-ID can be determined from the display mode:

When display is showing
(in Multi timbral mode)
Part --- unit number less 1
Keyboard status --- MiDI channel less 1
(in Performance mode)
unit number less 1
Also used for Bulk dump/load operation
Refer to Section 7 for details

## **■**Active Sensing

## Status

FEIL: Active sensing

Transmitted for checking MIDI connection between  $D\!-\!20$  and external equipment Cannot be transmitted during disk operation in data transfer mode

## 2. TRANSMITTED DATA (Rhythm Section)

## ■ Note Event

#### Note off

<u>Third</u> 0011 Status Second 9nll

kk=Note number 18H - 6CH (24 - 108) n = MIDI channel OH-FIL (1-16)

#### Note on

Status Second Third 9nH kkH

kk=Note number 1811~6CH (24-108) vv = Velocity 01H-7FH (1-127) n = MIDI channel OH-FH (1-16)

ransmitted on the MIDI channel being assigned to rhythm part when a rhythm pattern is played in internal clock mode

## **■** Exclusive

FOH: System exclusive F7H: EOX (End of exclusive)

Used for Bulk dump/load operation Refer to Section 7 for details

## Timing Clock

Status

Transmitted only when Clock mode is Internal

## M Start

Status FAH

Transmitted only when in Internal clock mode,

Panel operation: Press Start button while holding Stop button

## **■** Continue

Status

Transimitted only when in Internal clock mode

Panel operation: Press Start button

## **m** Stop

Status FCH

Transimitted only when in Internal clock mode

Panel operation: Press Stop button

## 3. TRANSMITTED DATA (Sequencer Section)

The sequencer has 9 tracks: 8 for 8 synth parts and one for sog of rhythm

## 3.1 TRANSMITTED VOICE MESSAGES IN PLAYBACK

Muling a track will enable D=20 to transmit data stored in that track --- on the MIDI channel set by MIDI function in Multi timbral mode

## ■ Note Event

#### Note off

Status Second 9nH kkH 1100

kk=Note number 00H-7FH (0-127) n=MIDI channel 011-FH (1-16)

### Note on

Status Second Third 9nH Hvv

kk=Note number 00H-7FH (0-127) vv = Velocity01H-7FH (1-127) n=MIDI channel OH-FH (1-16)

## **■** Control Change

#### Modulation depth

Status Second Third

vv=Modulation depth 00H-7FH (0-127) n=MIDI channel 0H-FH (1-16)

## Data entry

Status Third BnH 06H νvΗ

vv = Value of RPC 00H-7FH (0-127) n=MIDL channel 0H-FH (1-15)

## Main volume

Status Second Third OnH 07H

vv=Volume value 00H-7FH (0-127) n=MIDI channel 011-FH (1-16)

## Panpot

Status Second Third BnH DAH vvH

vv=Panpot value 00H-7FH (0-127) n=MIDI channel OH-FH (1-16)

## Expression

Status Second Third OBH

vv = Expression 00H-7FH (0-127) n=MIDI channel OH-FIL (1-16)

## Hold-1

Status Second Third BnH 1011 vvII

vv=00H-3FH (0-63):Off vv=40H-7FH (64-127):On

n=MIDI channel 0H - FH (1 - 16)

## RPC LSB

Status Second Third Doll Gaff

vv=LSB of the parameter number entrolled by RPC 00H - 7FH (0-127) n=MIDL channel 011 111 (1 - 16)

#### RPC MSB

Status Second 6511

vv=MSD of the parameter number controlled by RPC

00H-7FH (0~127)

n=MIDI channel

OH-FH (1-16)

## ■ Program Change

#### Patch 'Timbre change

Second Status

pp=Program number n=MIDI channel

00H-7FH (0-127) 0H-FH (1-16)

#### m Pitch Bender Change

#### Pitch bender

Third Status Second Enll

yv vv = Pitch bender change value

n#MIDI channel

011-FH (1-16)

#### 32 GENERATED MESSAGES

#### #Mode Message

#### All notes off

Third Second Status 7BH 0011

n=MIDI channel

0H-FH (1-16)

Transmitted when all notes in a muted track have been turned off with MIDI All Notes Off function set at On Transmitted channel: Set by MIDI function in Multi timbral mode

## Timing Clock

## Status

F8H

Transmitted only when in Internal clock mode

## E Start

FAH

Transmitted only when in Internal clock mode

Panel operation: Press Start button while holding Stop button

## **■** Continue

## Status

Transimitted only when in Internal clock mode Panel operation: Press Start button

## **≝** Stop

## Status

Transimitted only when in Internal clock mode Panel operation: Press Stop button

## 4 RECOGNIZED RECEIVE DATA (Synthesizer Section)

## **■**Note Event

#### Note off

Second Status vvH HnB kkH OOH 9nH kkli

kk=Note number vv = Velocity n = MIDI channel

00H-7FH (0-127) ignored

00H-7FH (0-127)

01H-7FH (1-127)

0H-FH (1-16)

0H~FH (1-16)

#### Note on

Third Status Second

kk = Note number vv = Velocity n=MIDI channel

Note numbers outside of the range 12-108 are transposed to the nearest octave inside the range

## **■** Control Change

#### Modulation depth

Status Second Third BnH 0111

vv = Modulation depth n = MIDL channel

0011-7FH (0-127) 0H-FH (1-16)

In Performance mode recognized when MIDI Modulation function is on In Multi timbral mode, always recognized

#### Data entry

Status Second Third BnH

vv - Value of RPC n=MIDI channel

00H-18H (0-24)

OH-FIL (1-16)

Recognized a a value corresponding to the parameter specified by RPC See RPC MSB section

## Main volume

Third Status Second

yv = Volume value n=MIDI channel

00H-7FH (0-127) 011-FH (1-16)

In Performance mode recognized when MIDI Volume function is on

In Multi timbral mode always recognized

Can control the volume of the Parts played through the same MIDI channel The maximum volume is determined by the Volume knob and Expression message

## Panpot

Status Second Third BnH OAH vvH

vv = Panpot value n=MIDI channel

00H-7FH (0-127) 0H-TH (1~16)

Ignored when in Performance mode Moving direction of sound is as follows

0 = LEFT | 63 = CENTER | 127 = RIGHT

## Expression

Status Second Third OBIL Ball

vv = Expression n = MIDL chanul 00H 7FH (0 127) 011 141 (1 16)

Can control the volume of the part, played through the same MIDI channel The maximum volume is determined by the Volume knob and Main volume message

#### Hold-1

Status	Second	Third
BnH	4011	livv

vv = 00H - 3FH (0 - 63) : Offvv=40H-7FH (64-127): On

n = MIDI channel

011-FH (1-16)

In Performance mode recognized when MIDI Hold function is on In Multi timbral mode always recognized

#### RPC LSB

Status	Second	Third
₿nH	GaH	vvII

vv=LSB of the parameter number controlled by RPC 011-FH (1-16) n = MIDI channel

See RPC MSB section

## RPC MSB

Status	Second	Third
BnH	65H	vv1:1

vv = MSB of the parameter number controlled by RPC n=MIDI channel 0H-FH (1-16)

Using MIDI RPC parameters can be changed by Control change message. RPC MSB and LSB specify the parameter to be controlled while Data entry sets the parameter value

RPC		Data entry	Description	
MSB	LSB			
00H	00H	vvH	Bender Range	(vv = 0 - 24)

## Reset all controllers

A	Second	Third
Status	Second	***************************************
BoH	79H	0014

n≈MIDI channel

OH-FIL (1-16)

When Reset all controllers is recognized controllers are set to the following value

Controller	Setting
Modulation Depth	OFF (0)
Main Volume	MAX (127)
Expression	MAX (127)
Hold I	OFF (0)
Pitch Bender Change	CENTER

## Program Change

## Patch/Timbre change

Status	Second
CnH	ppH

0011-7FH (0-127) pp "Program number OH -FIL (1-16) n=MIDI channel

In Performance mode, recognized when MIDI Prox Change function is on and the Patch is changed

In Multi timbral mode always recognized and the Timbre is changed

Cannot switch between Internal and Card through MIDI Program change message

PP	A/B	BANK	NUMBER
0011 (00)	Λ	1	1
	;	:	:
3FH (63)	A	8	В
1011 (64)	В	1	1
:	:	:	;
7FH (127)	В	8	8

## ■ Pitch Bender Change

## Pitch bender

Status	Second	Third
EnH	vvil	vvII

vv vv =Pitch bender change value

n MIDI channel

011 111 (1 16)

## In Performance mode recognized when VIDI Bendix research is en-

## In Multi timbral mode always recognized

#### ■ Mode Message

#### Local control

Status	Second	Third
BnH	7AH	vvII

110 : (0) HO0 = vv vv=7FH (127): On n=MIDI Channel

BH-FH (1-16)

Reconized in performance mode only

#### All notes off

Third Status Second 7BH 1400

0H-FH (1-16) n=MIDL channel

When All notes off is recognized all the notes which have been turned on by Note on message are turned off

#### OMNI off

Stotus	Second	Third
BnH	7CH	1100

011-FH (1-16) n=MID1 channel

Recognized as All notes off only. The D-20 stays in MODE 3

#### OMNI on

Status	Second	<u>Third</u>
BnH	7DH	00H
BnH	7DH	H00

OH-FH (1-16) n=MIDI channel

Recognized as All notes off only The D-20 stays in MODE 3

## MONO

Status	Second	Third
BnH	7EH	mmH

mm = MONO channel range ignored

011-FH (1-16) n=MIDI channel

Recognized as All notes off only The D-20 stays in MODE 3

## POLY

Status	Second	Third
BoH	7FH	1400

0H-FH (1-16) n∞MIDL channel

Recognized as All notes off only. The D-20 stays in mode 3

## ■ Exclusive

Status FOH: System exclusive F7H: EOX (End of exclusive)

A set of Patch./Timbre parameters will be received when MIDI Exclusive function is on

When in Multi timbral mode and if Device-ID contains MIDI Channel number less I', the timbre parameters enter into the parts of the same MIDI channel; if Device -1D contains "Unit number less 1" into the parts specified by address in the exclusive message

In performance mode Unit number less 1 is effective

Also used for Bulk dump fload operation Refer to Section 7 for details

## ■ Active Sensing

Status FEH: Active sensing

Having received this message, the D=20 expects to accept states or fact in sequence at least within 300ms intervals. If the unitfails to receive a message labbus after the previous one, it judges there is a problem somewhere in VIPI (ait making the current sound and stopping 300ms, interval monitoring of interaction stage d

## 5 RECOGNIZED RECEIVE DATA (Rhythm Section)

#### **™**Note Event

#### Note off

Third Status Second 9nH kkH 1100

18H-6CH (24-108) kk = Note\_number vv = Velocity ignored n=MIDI channel OH-FH (1-16)

#### Note on

Status Second Third 9n11

kk = Note number 18H-6CH (24-108) 0111-7FH (1-127) vv = Velocity 0H-FH (1-16) n=MIDL channel

Note numbers outside of the range 24-108 are ignored

#### **■** Control Change

#### Data entry

Third Status Second 06H

00H-18H (0-24) vv = Value of RPC n = MIDI channel 0H-FH (1-16)

Recognized as a value corresponding to the parameter specified by RPC.

### Main volume

Third Second Status BnH

00H-7FH (0-127) vv - Volume value 0H-FH (1-16) n=MIDI channel

Can control the volume of the Rhythm section

The maximum volume is determined by the Volume knob setting and Expression

message

## Expression

Third Status Second BnH OBIL vvH

00H-7FH (0-127) vv = Expression OH-FH (1-16)

Can control the volume of the Rhythm section

The maximum volume is determined by the volume knob setting and Main volume message

## RPC LSB

Status Second Third BnH 64H vvH

vv=LSB of parameter number controlled by RPC n=MIDI channel OH-FH (1-16)

See RPC MSB section.

## RPC MSB

Status Second Boll 6511 VVII

vv=MSB of parameter number controlled by RPC OH-FH (1-16)

Using MIDI RPC parameters can be changed by Control change messages RPC MSB and LSB specify the parameter to be controlled and Data entry shows the parameter value

RPC Data entry Description MSB LSB 000 0011 vvH Bener Range (vv = 0 21)

#### Reset all controllers

Second Third 7911 Bold

When Reset All Controllers is recognized, each of the following controllers is set as follows

Controller	setting
Main volume	MAX (127)
Expression	MAX (127)
Pitch bender change	CENTER

## Pitch Bender Change

#### Pitch bender

HVV 14vv

vv vv=Pitch bender change value

n=MIDI channel 0H-FH (1-16)

## m Exclusive

Status

FOH: System exclusive F7H: EOX (End of exclusive)

Used for Bulk dump/load operation Refer to Section 7 for details

## Timing Clock

Recognized only when Clock mode is MIDI

## **■** Start

Status

Recognized only when Clock mode is MIDI

## **E**Continue

Status

Recognized only when Clock mode is MIDI

## **≅** Stop

Status FCH

Recognized only when Clock mode is MIDI

#### 6. RECOGNIZED RECEIVE DATA (Sequencer Section)

#### **6.1 RECORDED MESSAGES**

During external recording each of the following messages is recorded onto the track assigned to the MIDI channel in a part. The MIDI channel is the channel set by MIDI function in Multi timbral mode

#### ■ Note Event

#### Note off

Status	Second	Third
8nH	kkli	vvH
9nH	kkli	1400

kk = Note\_number vv = Velocity n = MIDI channel

00H = 7FH (0 - 127) ignored

OH - FH (1 - 16)

#### Note on

Third Status Second

kk=Note number vv = Velocity n = MID1 channel

00H-7FH (0-127) 0H-7FH (1-127) OH-FH (1-16)

#### **■** Control Change

#### Modulation depth

Status Third Second

vv = Modulation depth n = MIDI channel

0011~7111 (0-127) OH-FIL (1-16)

#### Data entry

Status Second Third 05H vvii

vv = Value of RPC n = MIDI channel

00H-7FH (0-127) 011-F11 (1-16)

#### Main volume

Status Second Third BnH Ilvv

vv = Volume value

00H-7FH (0-127) 0H-FH (1-16)

n=MIDL channel

Panpot Status

BnH

Second Third OAH

vv=Panpot value n = MIDI channel

00H - 7FH (0 - 127) 0H - FH (1-16)

Expression

Status Second Third BnH OBH vvII

vv = Expression n = MIDL channel 00H 7FH (0 - 127) 0H FH (1-16)

Hold- 1

Status Second Third

vv = 00H + 3FH (0 + 63) : Off  $vv \approx 40H - 7FH/(64 - 127)$ : On

भागात क n = MIDL channel

#### RPC LSB

Status Third Second 6411 AVII

AV TSB of the parameter number controlled by RP

0011 7111 0 12

n A IDL channel

OH 111 t H

#### RPC MSB

Status Second Third BnH 6511 vvil

vv=MSB of the parameter number controlled by RPC

00H-7FH (0-127) n = MIDI channel OH - FII (1-16)

■ Program Change

#### Patch Timbre change

Status Second CoH Hag

pp=Program number n=MIDI channel

00H-7FH (0-127) 0H--FH (1~16)

#### **■**Pitch bender change

#### Pitch bender

Status Second Third EnB HVV HVV

vv vv=Pitch bender change value

011-FH (1-16) n = MIDI channel

#### 62 RECOGNIZED DATA IN RECORDING

During external recording, following messages are recognized but not memorized as performance information. Receiving channel: MIDI channel set by MIDI function in Multi timbral mode

#### ■ Mode Message

#### All notes off

Status Second Third BnH **7BH** 00H

n = MIDI channel

011-FH (1-16)

This message causes the D-20 to generate and retain Note off events for the notes turned on by MIDI

#### OMNI off

Status Third Second 0011

n=MIDI channel

011-FIL (1-16)

#### OMN! on

Second 7DH Third 0011 Status BoH

n=MIDL channel

011 = 141 (1 - 16)

#### MONO

Third Status Second

mm=MONO channel range ignored n=MIDI channel

0H - FH (1 - 16)

#### POLY

Status Third Second Boll 7FH

n=MIDL channel

011-111 (1-16)

OMNE off, OMNE on, POLY and MONO are recognized as All notes off only

#### 63 Recognized Synchronizing Messages

#### **■** Timing Clock

Status

Recognised only when Clock mode is MIDI

#### **≡** Start

FAH

Recognized only when Clock mode is MIDI

#### **m** Continue

Status FBH

Recognized only when Clock mode is MIDI

#### #Stop

Status

Recognized only when Clock mode is MIDI

#### 7. EXCLUSIVE COMMUNICATION

A set of parameters of a patch or timbre can be transmitted to from  $D\!=\!20$  using one way MIDI exclusive message

Bulk dumping/loading of internal memory can be performed using either of one way or handshaking communication

Model-ID# in the exclusive message: 16H

In addition to usual MIDI channel, each D-20 can be provided with a unique ID# called unit # through which any part is made accesible independently of its MiDI channel

MIDI channel: 1-16 Unit # : 17-32

Whether to use MIDI channel or unit # is dependent on application -- refer to dscription on each message

NOTE: MIDI standard states that channel starts with "0" So the actualDevice # is a number that is "I" substracted from the above-mentioned channel number or unit #

#### MOne- Way Communication

#### Request data RQ1 11H

When the RQ1 received contains start address listed in the Parameter base address table; and address size is 1 or more D-20 sends the data stored in that address location and the subsequent locations if any

Byte FOH	Description Exclusive status	
41H	Manufactures ID	(Roland)
DEV	Device ID	
1611	Model ID	
1111	Command ID	
aall	Address MSB	*7-1
aałi	Address	
aaH	Address LSB	
ssH	Size MSB	
ssH	Size	
ssH	Size LSB	
sum	Check sum	
F7H	End of exclusive	

#### Data set 1 DT1 12H

When D-20 is receiver:

- $D\!=\!20$  recognizes this message when it ha a unit #  $(17\!=\!32)$  which is indicated on MIDI function display. If the address speified in the message corresponds to the current mode (Performance or Multi timbral) parameter base address, D-20 stores the data into that and subsequent address locations Device-ID# = MIDI channel # less 1 or Unit # less 1
- When D=20 receives this message while executing one way bulk loading in data transfer mode with or without having unit #: And if the address specified in the message corresponds to one of the following parameter base addresses: D=20 stores coming data into that and subsequent address locations

Timbre memory

batch memory

Lone memory

Rhythm setup

Rhythm pattern Rhythm track

System area Device ID#

When unit # is specified by MIDI function: Unit # less 1 If not specified: 1011

When D-20 is transmitter:

- With unit # (17-32) set Transmits data directed by RQ1 Device-ID# = Unit # less L
- 1) With unit # (17-32) set and Patch dump on (Performance mode) Modifying timbre from the D=20 panel causes it to send program change message and parameter data of a patch
- b 2) With unit # (17-32) set and Timbre dump on (Multi timbral mode) Modifying timbre from the D-20 panel causes it to send program change message and parameter data of a timbre.

Device - ID#:

Performance mode -- Unit # less 1

Multi timbral mode ----

LCD is showing part status: Unit # less 1

LCD is showing keyboard: Fransmitting channel number less I

c D-20 sends this message when one way dump is executed in Data transfer mode.

Transferable addresses:

Timbre memory Patch memory

Tone memory

Rhythm setup

Rhythm pattern

Rhythm track System area

Device-ID#:

Wiith Unit # set --- Unit # less 1

Without Unit # ---- 10H

Refer to Section 8 Parameter Address Map for transferable parameters

```
Description
Exclusive status
Byte
FOH
         Manufactures ID (Roland)
DEV
         Device ID
1614
         Model ID
         Command ID
12H
         Address MSB
                                 *7-1
aaH
aaH
         Address
          Address LSB
                                 *7-2
Hhb
         Data
 :
         Check sum
sum
         End of exclusive
```

#### ■ Handshake Communication

Bulk dump load to an from D-20 through handshaking communication in Data transfer mode starts with the following message

```
Device - ID#:
With Unit # set ---- Unit # less !
Without Unit # ---- 10H
```

Addresses containabale in the bulk dump load messages:

Timbre memory Patch memory Tone memory Rhythm setup Rhythm pattern Rhythm track

System area

#### Want to send data WSD 40H

D-20 sends acknowledge upon receiving this message and waits for coming data

```
Description
         Exclusive status
FOLI
         Manufactures ID (Roland)
DEV
         Device 1D
1611
         Model ID
         Command 1D
4011
         Address MSB
                                *7 I
aall
         Address
aali
         Address 18B
ssH
         Size VSB
9811
         Size
         Size 1.5B
SSH
         Check on
5000
         End of exclusive
```

#### Request data ROD 41H

When the RQD received contains start address listed in the Parameter base address table; and the address size is 1 or more. D - 20 sends the data stored in that and subsequent address locations if any

Byte	Description	
FOH	Exclusive status	
4111	Manufactures ID	(Roland)
DEV	Device 1D	
1611	Model ID	
4111	Command ID	
aaH	Address MSB	*7~1
aali	Address	
aaH	Address LSII	
ssH	Size MSB	
ssĦ	Size	
Haa	Size 1 SB	
sum	Check sum	
F7H	End of exclusive	

#### Date set DAT 42H

When the DAT received contains address listed in the Parameter base address table,  $D\!=\!20$  stores the data into that address location

Byte	Description	
F011	Exclusive status	
41H	Manufactures ID	(Roland)
DEV	DeviceID	
16H	Model ID	
42H	Command ID	
aaH	Address MSB	*7~1
aall	Address	
aall	Address LSB	
Hbb	Data	*7-2
;	:	
sum	Check sum	
F7H	End of exclusive	

#### Acknowledge ACK 43H

Upon receiving this message in reply to DAT, D=20 sends the next data; when recives in reply to BOD, ceases current handshaking communication D=20 sends this message upon receipt of WSD or DAT

Byte	Description
FOH	Exclusive status
41H	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
16H	Model ID
43H	Command ID
F7H	End of exclusive

#### End of data EOD 45H

Upon receipt of this message  $D\!-\!20$  sends acknowledge and terminates the current handshaking communication

Byte	Description
F011	Exclusive status
4111	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
16H	Model 1D
1511	Command ID
F7H	End of exclusive

#### Communication error ERR 4EH

Should failure in data reception occur. (e.g. disagreement of checksum)  $D \sim 20$  sends this message

If D=20 receives this message it sends the last message again

Byte	Description
FOH	Exclusive status
1111	Manufactures ID (Roland)
DEV	Device ID
16H	Model ID
1EH	Command ID
1-711	End of exclusive

#### Rejection RJC 4FH

D 20 ends communication upon ruege of the message

Byte	Description
Foll	Exclusive status
1111	Manufacture ID Belling
DEV	Device ID
1611	Nodel 4D
11.11	Command ID
1.711	End of excluse

\*7-1 Address and size must specify the address where data exist

\*7-2 If the receiving data are system partial parameters. D-20 recognizes these data only after it has received all he partial reserve parameters (See \*8-8 System area)

#### 8 PARAMETER ADDRESS MAP

Addresses are shown in 7-bit hexadecimal

Address	MSB		LSB
Binary	0aaa aaaa	Obbb bbbb	Оссс сссс
7 - bit hex.	AA	BB CC	

The actual address of a parameter in a block is the sum of the start address of each block and one or more offset address.

Parameters marked by \*6-1 have two offset addresses: one in the table in \*8-1 and the other one in the Common parameter table or in the Partial parameter table

#### ■Parameter base address

Temporary area (Accessible on each basic channel)			
Start address	Description		
00 00 00	Timbre Temporary Area	(synth part)	*8-3
01 00 00	Setup Temporary Area	(rhythm part)	*8-2
02 00 00	Tone Temporary Area	(synth part)	*8~1
Start address	Description		
03 00 00	Timbre Temporary Area	(part 1)	*8-3
03 00 10	Timbre Temporary Area	(part 2)	
:	:	:	
03 00 60	Timbre Temporary Area	(part 7)	
03 00 70	Timbre Temporary Area	(part 8)	
03 01 00	Timbre Temporary Area	(rhythm part)	
03 01 10	Rhythm Setup Temporary Area		*8-2
03 04 00	Patch Temporary Area		*8~4

03 00 60	Timbre Temporary Area	(part 7)	
03 00 70	Timbre Temporary Area	(part 8)	
03 01 00	Timbre Temporary Area	(rhythm part)	
03 01 10	Rhythm Setup Temporary Area		*8-2
03 04 00	Patch Temporary Area		*8~4
04 00 00	Tone Temporary Area	(part I, upper)	*8-1
04 01 76	Tone Temporary Area	(part 2 lower)	
:	:	;	
04 OB 44	Tone Temporary Area	(part 7)	
04 0D 3A	Tone Temporary Area	(part 8)	
05 00 00	Timbre Memory #1		*8-5
05 00 08	Timbre Memory #2		
1	:		
05 07 70	Timbre Memory #127		
05 07 78	Timbre Memory #128		
07 00 00	Patch Memory #1		*8-4
07 00 26	Patch Memory #2		
:	:		
07 25 34	Patch Memory #127		
07 25 5A	Patch Memory #128		
08 00 00	Tone Memory #1		*5-1
08 02 00	Tone Memory #2		
:	;		
08 7C 00	Tone Memory #63		
08 7E 00	Tone Memory #64		
09 00 00	Rhythm Setup #1		*8-2
09 00 04	Rhythm Setup #2		
:	:		
09 02 1C	Rhythm Setup #84		
09 02 50	Rhythm Setup #85		
0A 00 00	Rhythm Pattern P=51		*8 -6
0A 04 4C	Rhythm Pattern P=52		
:	:		
013 09 68	Rhythm Pattern P-87		
0B 0E 34	Rhythm Pattern P-88		
0C 00 00	Rhythm Track		*5~
10 00 00	System Area		*8-8
20 00 00	Display		$\times$ S = 9

Notes :

40 00 00

\*8-1 Tone Temporary area. Tone Memory

Write Request

Start address	Description		- where the second of the seco
00 00 da	Common parameter		s-4 1 1
30 to te	Partial parameter	ther Carmad ≂ ↓	5.5 1 2
(B) (B) 13	Partial parameter	otea Parud# J	
00/01/32	L'irtial parameter	ter United#	
00 to 30	Partial garameter	tour Earth of Co. 1	

\*3-10

*8-	- 1	Common	paramete

Offset addres		Description	
00H	Onna sasa	TONE NAME I	32 - 127 (ASCII)
:	:	:	
09H	Qaaa aaaa	TONE NAME 10	
OAH	0000 aaaa	Structure of Partial# 1&2	0-12
			(1-13)
OBH	0000 aaaa	Structure of Partial# 3&4	0-12
			(1-13)
OCH	0000 aaaa	PARTIAL MUTE	0-15
			(0000-1111)
ODH	0000 000a	ENV MODE	0-1
00	2000 0000		(Normal No sustain)

Total size = 00 00 0EH

#### \*8-1-2 Partial parameter

00 00H	Offset		Description	
C(1-C9)			<del></del>	
00 01H	00 00H	Ossa sass	WG PITCH COARSE	
00 02H			wa piran pina	
00 02H	00 OIH	Oaaa aaaa	WG PITCH FINE	and the second s
(-1, -1/2, -1.74, 0, 1	กอ กอน	0002 2222	WC PITCH KRYPOLLOW	
1./8, 1./4, 3./8 1./2, 5./8, 3./4, 7./8 1, 5./4, 3./4, 7./8 1, 5./4, 3./4, 7./8 1, 5./4, 3./4, 7./8 1, 5./4, 3./4, 7./8 1, 5./4, 3./4, 7./8 1, 5./4, 3./2, 2, s1, s2)	00 UZN	Odda Raad	WG THEN RETIGEEOU	
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
OO 04H				3,-2, 2, s1, s2)
00 04H   0000 00aa	00 03H	0000 000a	WG PITCH BENDER SW	0-1
O				
	00 04H	0000 00aa	WG WAVEFORM, PCM BANK	
00 05H				
100 06H	00 054	0000 7000	WC DOM WAVE #	
00 06H   0aaa aaaa	oo oan	Cana dana	MO LOW MAKE #	
00 07H   0000 aaaa	00.06H	Оала алаа	WG PULSE WIDTH	
(-7-+7)				
00 09H   0000 00aa				
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	00 08H	0000 saas	P-ENV DEPTH	0-10
00 0BH	00 09H	0000 00aa	P-ENV VELO SENS	0-3
OO OCH	00 0AH	0000 Oaaa		0-4
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O				
OO OFH				
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O				
(-50 + 50)   (-5				
On 10H	uu orn	Cana aaaa	F-ENV CEVEL O	
(-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   (-50-+50)   0-100   0-100   (-50-+50)   0-100	00 1011	Oana anaa	P-ENV LEVEL I	
O	00 10(1	0000 0000		
On 12H	H11 00	Oana anan	P-ENV LEVEL 2	
O				(-50-+50)
(-50++50)	00 12H	Oaaa aaaa	dummy (for MT-32)	
O0 14H	00 13H	Оааа вааа	END LEVEL	
00 15H			n 100 n.m.	
00   16H				
OO 17H				
00 18H				
00   19H   0000   aaaa				
1 8 1 4 3 8 1 2 2 5				
1				(-1, -1, 2, -1, 4, 0,
00   IAH   0aaa aaaa				1 8 1/1,3 8 1/2,5
O				
C   C   C   C   C   C   C   C   C   C				
OO 1BH   OOOO aaaa	00 TAH	Vaga qaaa	TVF BIAS POINT	
00   18H   0000   aaa				
(-7++7)	00 1811	0000 anaa	TVE BIAS LEVEL	
OO   ICH	00 1011	0000 3444	THE DIME SHITE.	
OO IDH	00 ICH	Oana aana	TVF ENV DEPTH	
00   1FH   0000 0aaa				
00 20H	00 IEH	0000 Oaaa	TVF ENV DEPTH KEYF	0 - 1
00         21H         0aaa         aaaa         TVF         ENV         IIME         2         0 - 100           00         22H         0aaa         aaaa         TVF         ENV         IIME         3         0 - 100           00         23H         0aaa         aaaa         FVF         ENV         IIME         4         0 - 100           00         23H         0aaa         aaaa         FVF         ENV         IEVEL         1         0         100           00         25H         0aaa         aaaa         TVF         ENV         IEVEL         2         0         100           00         27H         0aaa         aaaa         TVF         ENV         IEVEL         2         0         100           00         28H         0aaa         aaaa         TVF         ENV         IEVEL         0         100           00         29H         0aaa         aaaa         TVA         IEVEL         0         100           00         2AH         0aaa         aaaa         TVA         IEVEL         0         100	00 IFH	0000 Gaaa	TVF ENV TIME KEYF	0 ~ 1
00 22H				
00 23H				
00 24H   0aaa aaaa				u ~ 100
00 25H   0aaa aaaa   TVF ENV LEVEL 1   0 100     00 26H   0aaa aaaa   TVF ENV LEVEL 2   0 100     00 27H   0aaa aaaa   dummy (for MF 32)     0 28H   0aaa aaaa   TVF ENV SEST MN LEVEL 0 100   00 29H   0aaa aaaa   TVA LEVEL 0 100   00 2 MH   0aaa aaaa   TVA LEVEL 0 100   00 2 MH   0aaa aaaa   TVA VELO SENS   0 100   00 100				() . (c)()
00 26H   0aua aaua   TVI ENV LEVEL 2   0 100   00 27H   0aua aaua   dummy (for NT 32)   0 28H   0aua auaa   TVI ENV SESIAN LEVEL 0 100   00 29H   0aua auau   TVA LEVEL 0 100   00 24H   0aua auau   TVA VELO SENS   0 100				
O0 27H         Oaaa aaaa         dummy (for MT+32)           O0 28H         Oaaa aaaa         TVF ENV SUSTAIN LEVEL   0   100           O0 29H         Oaaa aaaa         TVA LEVEL   0   100           O0 2AH         Oaaa aaaa         TVA VELO SENS   0   100				
D0_28H         Quaa_aaaa         TVF_ENV_SUSTAIN TEVEL         0_100           Q0_29H         Quaa_aaaa         TVA_FENEL         0_100           Q0_2AH         Quaa_aaaa         TVA_VELO_SENS         0_100				• • • • •
00 29H				0 100
00 2AH - 0aaa agaa - 1VA VEO SENS - 0 400				
50 ·		Oaaa agaa	I VA AUGO SENS	
				% 50°

00	2BH	Oaaa	0000	TVA	BIAS	POINT	1	0-127 (<1A-<7C
00	2CH	0000	aaaa	TVA	BIAS	LEVE		>1A>7C) 0-12 (-12-0)
00	2DH	Oaaa	aaaa	TVA	BIAS	POINT	2	0-127 (<1A<7C
an	2EH	กดกก	2323	TUA	BIAS	t RVR	2	>1A->7C) 0-12
	2FH						KEYF	0-4
	30H						V - FOLLOW	0-4
00	31H	Qaaa	aaaa	TVA	ENV	TIME	l	0-100
00	32H	0aaa	aaaa	TVA	ENV	TIME	2	0-100
00	33H	0aaa	aaaa	TVA	ENV	TIME	3	0-100
00	34H	Oaaa	aaaa	dumn	ıy (fe	or MT	-32)	
00	35H	Oaaa	aaaa	TVA	ENV	TIME	ব	0 - 100
00	36H	Oaaa	2223	TVΛ	ENV	LEVEL	. 1	001 - 0
00	37H	Oaaa	อออล	TVA	ENV	LEVE	. 2	0 - 100
00	38H	Oaaa	aaaa	dumn	ny (fo	or MT	-32)	
00	39H	Oaaa	aaaa	TVA	ENV	SUSTA	NN LEVEL	0 100

Total size = 00 00 3AH

#### ©Example of RQ1 and DT1 application . 1

Unit number is set at 17 in this example

Sending the following data string lets D-20 send Part  $2\times Lower$  tone data from the temporary area.

FO 41 10 16 11 04 01 76 00 01 76 0E F7

#### \*8-2 Rhythm Setup

	set Iress			Description		
00	00H	Oaaa	aaaa	TONE	0-127 (i01-i64	r01 r63
					OFF)	
00	HIO	Oaaa	กอลอ	OUTPUT LEVEL	0-100	
00	02H	0000	aaaa	PANPOT	0 - 14	
					(L-R)	
00	03H	0000	000a	REVERB SWITCH	0 – 1	
					(OFF, ON)	

Total size == 00 00 04H

#### \*8-3 Timbre temporary area

D-20 accepts the data for the area below only in Multi timbral mode

address		Description	
1100 00	0000 00aa	TONE GROUP	0-3
			(a, b, i r)
00 01H	OOaa aaaa	TONE NUMBER	0-63
			(1 - 64)
00 0211	OOaa aaaa	KEY SHIFT	0-48
			$(-24 - \pm 24)$
00 O3FI	Oaaa aaaa	FINE TUNE	0 - 100
			(-50 - +50)
00 0411	000a aasa	BENDER RANGE	0-24
00 05H	0000 00aa	ASSIGN MODE	0 - 3
			(POLYT, POLY2
			POLY3 POLY1)
00 0611	0000 000a	REVERB SWITCH	0-1
			(OFF, ON)
00 0711	0000 0000	dummy (ignored if received)	
00 0811	Qaaa aaaa	OUTPUT LEVEL	0-100
00 0911	0000 aaaa	PANPOT	0 - 11
			(L ~ R)
00 0AH	0000 0000	dummy (ignored if received)	
:	:	1	
H10 00	0000 0000	dummy	

\*8-4 Patch Temporary area. Patch Memory

D=20 accepts the data for Patch temporary area only in Performance mode

Offset address		Description	
00 001	0000 0000	KEY MODE	0 - 2
			(whole dual split)
oe mii	това вван	SPECE POINT	0 61
			(C1 €#7)
00 028	анан оны	LOWER TONE GROUP	0 - 3
			ta b r $\epsilon^{\chi}$

00	03H	00aa	ยออน	LOWER TONE NUMBER	0-63
					(1-64)
00	0411	0000	00aa	UPPER TONE GROUP	0-3
					(a. b, i. r)
00	()5]]	00aa	2202	UPPER TONE NUMBER	0-63
					(1-64)
00	0611	00aa	aaaa	LOWER KEY SHIFT	0-48
				timene mat materia	(-24-+24)
00	0711	00aa	aaaa	UPPER KEY SHIFT	0-48
				tourn rate Time	(-24-+24)
00	0811	0aaa	nnaa	LOWER FINE TUNE	0-100
				Interpretation addition	(-50-+50)
UU	0911	0222	aasa	UPPER FINE TUNE	0-100
					(-50-+50)
	HAO			LOWER BENDER RANGE	0-24
	OBH	000a		UPPER BENDER RANGE	0-24
UU	OCH	UUUU	00aa	LOWER ASSIGN MODE	0-3
					(POLY1, POLY2.
	anti	0000	0.0	HOUSE ASSIGN MONE	POLY3, POLY4)
ÜÜ	ODH	GOOG	00aa	UPPER ASSIGN MODE	0-3
					(POLY1, POLY2, POLY3, POLY4)
00	opti	2000	000	LOWER REVERB SWITCH	0-1
UU	OEH	บบบบ	000a	LOWER REVERB SWITCH	(OFF, ON)
00	0511	anna	000-	UPPER REVERB SWITCH	0-1
UU	OFH	UUUU	000a	OFFER REVERB SWITCH	(OFF, ON)
00	10H	0000	anna	REVERB MODE	0-8
UU	iun	UUUU	auna	REVERD MODE	(Room1/2. Hall1/2.
					Plate Delay 1 / 2 / 3.
					OFF)
nσ	11H	onna	Caaa	REVERB TIME	0-7
UU	1111	0000	Caau	REVERD TIME	(1-8)
00	12H	0000	Gana	REVERB LEVEL	0-7
	13H	Oaaa		U.A. BALANCE	0-100
00	1011	Vana	uuuu	O, I. DILLIANOD	(1. max<>U max)
OΩ	14H	Оааа	2000	PATCH LEVEL	0-100
	15H	Oana		PATCH NAME CHARI	32-127
50	1411	041713		THE STATE OF THE S	(ASCII CODE)
;		:		:	
	24H		aana	PATCH NAME CHAR.16	
	25H		0000	dummy (ignored if received)	
00	2011	5000			

Total size = 00 00 2611

©Example of RQI and DTI application .... 2

Unit # is set at 17 in this example

When D-20 receive the following messages in Performance mode, it sends Patch data from the temprorary area.

FO 41 10 16 11 03 04 00 00 00 26 53 F7

#### \*8-5 Timbre memory

	Description	
0000 00aa	TONE GROUP	0-3 (a, b, i, r)
00aa aaaa	TONE NUMBER	0-63
00aa aaaa	KEY SINFT	0-48 (-24-+24)
Caaa aass	FINE TUNE	0-100 (-50-+50)
000a aaaa	BENDER RANGE	0-24
0000 00aa	ASSIGN MODE	0-3 (POLY1, POLY2, POLY3, POLY4)
0000 000a	REVERB SWITCH	0-1 (OFF, ON)
0000 0000	dummy (ignored if received)	
-	00aa aaaa 00aa aaaa 0aaa aaaa 000a aaaa 0000 00aa	0000 000a TONE GROUP  00aa aaaa TONE NUMBER  00aa aaaa KEY SHIFT  0aaa aaaa FINE TUNE  000a aaaa BENDER RANGE 0000 00aa ASSIGN MODE

Total size = 00 00 08H

\*8-6 Rhythm pattern

The data listed below are divided-by-two 8-bit data and sent/received as two 4-bit data (bbbbaaaa $\rightarrow$ 0000aaaa, 0000bbbb). Events are listed in an ascending order

Offset address		Description	
00 0011	0000 Oasa	HME	0 - 7 (1 - 4, 2 / 4, 3 / 4, 4 - 4, 5 / 4, 6 / 4, 7 - 4.
00 0111	0000 0000		8 ·1)
00 0211	0000 asaa	TOTAL # OF NOTES	0 - 96
00 0311	0000 00bb		
00 0411	0000 0000	dummy (ignored if received)	

00 0511	0000 0000	demmy
00 06H	EVENT # 1	*8-6-1
00 OCH	EVENT # 2	
:	:	
04 3AH	EVENT #95	
04 40H	EVENT #96	
04 46H	0000 1111	END MARK
04 47H	0000 1111	
04 48H	0000 0000	dummy (ignored if received)
04 4911	0000 0000	dummy
04 4AH	0000 0000	dummy (ignored if received)
04 4BH	0000 0000	dummy

Total size = 00 04 4CII

#### \*8-6-1 Event

Offset

address		Description		
00 00H	0000 aana	STEP	0-191	
00 OIH	0000 bbbb			
00 02H	0000 naan	NOTE NUMBER	24-108	
00 03H	0000 Obbb			
00 04H	0000 aaaa	VELOCITY	1-127	
00 O5H	0000 0bbb			
*8-7 Rhy	thm track			
address		Description		
			······	
00 00H	Oasa assa	TRACK LENGTH LSB	0-500	
00 O1H	0000 00aa	TRACK LENGTH MSB		

Pattern 1

Pattern 500

Total size = 00 03 76H

Oasa assa

Oaaa aaaa

\*8-8 System area

00 02H

03 75H

When All is selected for bulk dump/load in data transfer mode data in this area are transmitted or received together with associated sound data and rhythm data.

0-63, 64-71 (P-11 - P-88, Blank

1-8)

Partial reserve must be sent as a package of 9 parts, which in total should contain no more than 32 partials

	fset dress		Description	
00	00H	Onaa aasa	MASTER TUNE	0-127 (432.1Hz 457.6Hz)
00	01H	0000 вава	REVERB MODE	0-8 (Room1/2. Hall1/2 Plate. Delay1/2/3 OFF)
00	02H	0000 Oaaa	REVERB TIME	0-7 (1-8)
00	03H	0000 Casa	REVERB LEVEL	0-7
00	04H	OOan aaaa	PARTIAL RESERVE (Part 1)	0-32
00	05H	OOaa aaaa	PARTIAL RESERVE (Part 2)	0-32
00	06H	00aa aasa	PARTIAL RESERVE (Part 3)	0-32
00	07H	00aa aaaa	PARTIAL RESERVE (Part 4)	0-32
00	H80	00aa aasa	PARTIAL RESERVE (Part 5)	0-32
00	He0	Odaa aaaa	PARTIAL RESERVE (Part 6	0-32
	HAO	ODaa aaaa	PARTIAL RESERVE (Part 7)	0-32
	OBH	00aa aaaa	PARTIAL RESERVE (Part 8)	0-32
	0CH	OOaa aaaa	PARTIAL RESERVE (Part R)	0 - 32
00	HCIO	0000 0000	dummy (for D-110)	
		:	:	
	20H	0000 0000	dummy (for D-110)	
	2111	Орво ваав	OUTPUT   EVEL (Part 1)	0-100
	22H	Qaaa aaaa	OUTPUT LEVEL (Part 2)	
	2311	Qaaa aaaa	OUTPULLEVEL (Part 3)	0-100
	2411	Oaaa aaaa	OUTPUT LEVEL (Part 4)	0-100
	25H	Oana nasa	OUTPUT (EVEI (Part 5)	0 100
	2611	0222 2222	OUTPUT LEVEL (Part 6)	0-100
	2711	0aaa aaaa	OUTPUL [EVEL (Part 7)	0-100
	28H	Oana aasa	OUTPUT LEVEL (Part 8)	0-100
	2911	Олан пави	OUTPULLEVES (Part R)	0-100
	2/11	0000 aaaa	PANPOT (Part 1)	0-14
	2BH	0000 aaaa	PANPOT (Part 2)	0-14
	2CH	0000 aaaa	PANPOT (Part 3)	0-14
	2011	0000 aaaa	PANPOT (Part 4)	0-14
	2E11	0000 aasa	PANPOT (Part 5)	0-14
	2F11	0000 aaaa	PANPO1 (Part 6)	0~14
	30H	0000 aaaa	PANPOI (Part 7)	0 - 14
00	3111	0000 aaaa	PANPOI (Part 8)	() - 14

Total size = 00 00 32H ©Example of RQ1 and DT1 application 3

Unit # is set at 17 in this example

The byte string shown below will set Partial reserve of each part as follows:

Part 1 ..... 8 Part 3 thru 8 .... 0 Part 2 .... 10 Rhythm part 8

FO 41 10 16 12 10 00 04 00 08 0A 00 00 00 00 00 00 08 66 F7

#### \*8-9 DISPLAY

D-20 deciphers incoming data and sends them to the LCD as a string of ASCII code characters.

The display data in this area cannot be brought outside D-20 through MIDI message, such as RQ1 and DT1

Offset address		Description		
100	Oaaa aaca	DISPLAYED LETTER	32-127 (ASCII)	-
: 1FH	: Qaaa aaaa	: DISPLAYED LETTER		

Total size = 00 00 20H

#### \*8-10 Write Request

This message simulates write switch: D-20 stores the data of each part in the temporary area into individual memory locations specified by two byte data. Timbre write is effective only in Multi timbral mode; Patch write only in Performance mode.

The data in this area cannot be brought outside D=20 through MiDI message, such as RQ1 and DT1  $\,$ 

D-20 returs the result to the transmitter

Offset address		Description	
00 00H	ООза ацаа	Tone Write (part 1 / upper)	0-63 (01-64)
00 O1H	0000 000a		0, 1 (Internal Card)
00 02H	OOaa aaaa	Tone Write (part 2/lower)	, ,,
1180 00	0000 000a		
:	:	;	
00 OEH	00aa aaaa	Tone Write (part 8)	
00 OFH	0000 000a		
01 0011	Qasa asas	Timbre Write (part 1)	0 - 127 (A11 - B88)
01 0111	0000 000a		0, 1 (Internal Card)
01 0211	Oana aasa	Timbre Write (part 2)	•
01 0311	0000 000a	•	
1	:	ż	
01 OEH	Oana asan	Timbre Write (part 8)	
01 OF13	0000 000a	•	
03 0011	Oaaa aaaa	Patch Write	0-127
03 0111	0000 000a		(A11-B88) 0, 1
			(Internal Card)
10 0011	0000 00aa	Result	0 - 3
			0≈Function Completed
			I = Card Not Ready
			2=Write Protected
			3=Incorrect Mod

#### © Example of RQ1 and DT1 application ... 4

Unit # is set at 17 in this example.

Sending the following byte string will enable D=20 to write data in Part 3 in temporary data into  $1\!-\!824$ 

FO 41 10 16 12 40 04 4B 00 71 F7

Address	Block		Sub Black	F	leference
00-00-00	Timbre Temp (Basic Ch)				8-3
01-00-00	Rhythm Setup		Note# 24		8-2
	Temo (Basic Ch)		Note# 25		لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		•	:		
		•	Nate# 107		
		V.	Note# 108		
02-00-00	Tone Temp		Common	, ,	<del>~</del> .
	(Basic Ch)		Partial 1		8-1-1
		*	Partial 2	L	0-1-2]
		•	Partial 3		
		•	Partial 4		
030000		•	1 81 (16) 4		····
00 01 00	Timbre Temp (Unit#)		Part 1		8-3
	(3,11,17)	N.	Part 2		
		N.	:		
			Ppart 8		
		٠.	Part R		
04-00-00	Tone Temp		Part 1	[` <sub>"</sub> [	81
	(Unit#)		Part 2		
		7.	:		
		٠.	Part 7		
			Part 8		
05-00-00			I-A11 (# 1)	, 	8-5
	Timbre Memory		I-A12 (# 2)	ļl	
		T <sub>V</sub>	:		
		٠,	1-887 (#127)		
			1-888 (#128)		
00 00			[ 1 000 (# 120)	j	
07-00-00	Patch Memory		I-AII (# 1)	[	8-4
		Į.	I-A12 (# 2)		
		٠,	;		
			1-B87 (#127)		
		,	I-888 (#128)		
08-00-00	Tone Memory	Ì	1-01	1	8-1
	Turie ivielliory	ļ	i-02		3
		<b>N</b> .	:		
	i i i		i-63	Ì	
	i 4 1		i-64	1	
09-00-00				,	
	Rhythm Setup		i-01		8-2
	•	į	i-02	1	
			: 40		
			1-63	-	
		:	i-64	J	
00-00-A0	Rhythm Pattern	1	p-51	T	8-6
	<u> </u>	À	P-52	1	
	•		:		
		1	P-87		
	:		P-88	]	
00-00-00	Dhushaa Tarab	i 			8-7
10-00-00	Rhythm Track				8-8
20-00-00	System Area Display		n de le la de la la viele de		8-9
40-00-00	Write Request	ļ <b></b>	and the second second to be the second second second		8-10
		1			L

# LINEAR SYNTHESIZER (Multi Timbral mode, Synthesizer section) MODEL D-20 Tableau d'Implémentation de l'Interface MIDI

Date : Mar 3 1988

Version: 100

Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	×	1-16 1-16	Memorized
Default Mode Messages Altered	× × *******	Mode 3	
Note : Number : True Voice	× *******	0-127 12-108	
Note ON Velocity Note OFF	×	○ v=1-127 ×	
After Key's Touch Ch's	×	×	
Pitch Bender	×	○ 0-24 semi	9 bit resolution
		O ** O O	Modulation Data entry Volume Panpot Expression
Change		O ** (0)	Hold 1 RPC LSB. MSB Reset all controllers
Prog Change True #	× ******	O 0-127 0-127	
System Exclusive	*	*	Tone Parameter
System Song Pos Common Song Scl Tunc	× × ×	× × ×	
System Clock Real Time Commands	×	×	
Local ON/OF Aux All Notes OFF Message Active Sense Reset	1	× O (123-127) O ×	
Notes	RPC #0:F	or X manually parameter control number Pitch bend sensitivity values are given by Data	

Mode 1: OMNI ON POLY Mode 3: OMNI OFF POLY Mode 2: OMNI ON MONO Mode 4: OMNI OFF MONO ○ : Yes × : No

#### LINEAR SYNTHESIZER (Multi Timbral mode, Keyboard section) Tableau d'Implémentation de l'Interface MIDI MODEL D-20

Date: Mar. 3, 1988

Version: 1.00

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	116 116	×	Memorized (upper/lower)
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 POLY. OMNI OFF *******	×	
Note Number	True Voice	24-108 ******	×	
Velocity	Note ON Note OFF	○ v=1-127 × 9n v=0	×	
After Touch	Key's Ch's	× ×	×	
Pitch Bender		**	×	
	1	**	×	Modulation
	64 121	**	×	Hold 1 Reset all controllers
Control Change				
Prog Change	True #	○ 0-127 ******	×	
System Exclu	ısive	×	×	Tone Parameter
System Common	Song Pos Song Sel Tune	× × ×	× × ×	
System Real Time	Clock Commands	×	×	
Aux Message	Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense Reset	× * (123) ○ ×	× × × ×	
Notes		<ul><li>* Can be set to ○</li><li>* * Transmitted to bo</li></ul>	or X manually. th upper/lower MIDI TX	C channels.

Mode 1: OMNI ON POLY Mode 2 OMNI ON MONO Mode 3: OMNI OFF POLY Muss 4 OMNI OFF MONO € 5 Yes X. No

# Tableau d'Implémentation de l'Interface MIDI

Date: Mar 3 1988

Version: 1.00

Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized
Default Mode Messages Altered	Mode 3 POLY. OMNI OFF ******	Mode 3 ×	
Note : True Voice	24-108 ******	0-127 12-108	
Velocity Note ON Note OFF	O v=1-127 × 9n v=0	O v=1-127	
After Key's Touch Ch's	× ×	×	
Pitch Bender	*	* 0-24 semi	9 bit resolution
1 6 7 11	×	* *** * *	Modulation Data entry Volume Expression
Control Change 64 100. 101	×	* *** (0)	Hold 1 RPC LSB. MSB Reset all controllers
Prog Change True #	* 0-127 ******	O 0-127 0-127	
System Exclusive	**	**	Tone Parameter
System Song Pos Common Song Sel Tunc	× × ×	× × ×	
System Clock Real Time Commands	×	×	
Local ON/OFF Aux All Notes OFF Message Active Sense Reset	** O X	O (123-127) O X	
Notes	** Can be set to *** RPC=Register RPC #0	o O or X manually, and mo O or X manually ed parameter control numbers: Pitch bend sensitivity revalues are given by Dat	ber

Mode 1: OMNI ON POLY Mode 2: OMNI ON MONO Mode 3: OMNI OFF POLY Mode 4: OMNI OFF MONO

○: Yes X : No

### LINEAR SYNTHESIZER (Rhythm section)

MODEL D-20

## Tableau d'Implémentation de l'Interface MIDI

Date: Mar. 3 1988

Version: 1.00

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 POLY, OMNI OFF *******	Mode 3 X	
Note Number	True Voice	24-108 *******	24-108 24-108	
Velocity	Note ON Note OFF	O v=1-127 X 9n v=0	O v=1-127 ×	
After Touch	Key's Ch's	× ×	× ×	
Pitch Bender		×	* 0-24 semi	9 bit resolution
	6 7 11	× × ×	** * O	Data entry Volume Expression
Control Change	100, 101 121	×	** (0)	RPC LSB MSB  Reset all controllers
Prog Change	True #	× *****	×	
System Excl	usive	0	***	Setup & Song data
System Common	Song Pos Song Sel Tune	× × ×	× × ×	
System Real Time	Clock Commands	○ (Clock mode=INT) ○ (Clock mode=INT)	O (Clock mode=MIDI) O (Clock mode=MIDI)	
Aux Message	Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense Reset	× × ×	× 0 0 ×	
Notes		Multi Timbral mo	de—Can be set to O or X ode—Always received parameter control number tch bend sensitivity O or X manually	manually and memorized

Mode 1 : OMNI ON POLY Mode 2 : OMNI ON MONO Mode 3 : OMNI OFF POLY Mode 4 . OMNI OFF MONO

C: Yes

 $\times$  : No

### LINEAR SYNTHESIZER (Sequencer section)

MODEL D-20

# Tableau d'Implémentation de l'Interface MIDI

Date: Mar. 3. 1988

Version: 100

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	* 1-16 ×	* 1-16 ×	Memorized
Mode	Default Messages Altered	× × *******	Mode 3 ×	
Note Number	True Voice	0-127 *******	0-127 0-127	
Velocity	Note ON Note OFF	*** × 9n v=0 (***)	O v=1-127	
After Touch	Key's Ch's	× ×	×	
Pitch Bender		***	0	
Control	1 6 7 10 11	* * * * * * * * * * * *	00000	Modulation Data entry Volume Panpot Expression
Change	64 100. 101	*** ***	0 0	Hold 1 RPC LSB. MSB
Prog Change	True #	***	O 0-127 0-127	
System Excl	usive	×	×	
System Common	Song Pos Song Sel Tune	× × ×	× × ×	
System Real Time	Clock Commands	○ (Clock mode=INT) ○ (Clock mode=INT)	○ (Clock mode=MIDI) ○ (Clock mode=MIDI)	
Aux Message	Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense Reset	× **** × ×	× O (123-127) × ×	
Notes		1	○ or × manually en the track is muted ○ or × manually Only the	data in a muted

Mode 1: OMNI ON POLY Mode 2: OMNI ON. MONO Mode 3: OMNI OFF POLY

Mode 4: OMNI OFF MONO

्रे : Yes

📐 : No

